
SHARP

SERVICE MANUAL SERVICE-ANLEITUNG


S24J9VC-481GS

VHS VIDEO CASSETTE RECORDER
VHS VIDEOCASSETTEN-RECORDER

MODELS VC-481GS, GB, N



MODEL VC-481GS (Silver), GB (Black)
MODELL VC-481GS (Silber), GB (Schwarz)



MODELL VC-481 N

In the interests of user-safety (Required by safety regulations in some countries) the set should be restored to its original condition and only parts identical to those specified should be used.

Im Interesse der Benutzer-Sicherheit (in einigen Länder durch Sicherheitzvorschriften gefordert) sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.

FB: RRMCKOUY2GEZZ NIDL-0006CEZZ

• SPECIFICATIONS	
MECHANICAL DRIVE SECTION NAMES OF PARTS 5 ADJUSTMENT, REPLACEMENT, ASSEMBLY AND CLEANING OF MECHANISCHER ANTRIEB, BEZEICHNUNG DER TEILE 23 EINSTELLUNG, AUSWECHSELN, MONTAGE UND REINIGEN DER	
MECHANICAL UNITS	
• OVERALL WIRING DIAGRAM 45 SCHALTKREISE 38 • PARTS LIST 87 • GESAMTSCHALTPLAN 45 • TEILELISTE 87	

Format:

SPECIFICATIONS

Video recording system:

Video signal:

625 lines

Recording/playing time: 4 hours max, with SHARP

E-240 tape

Tape width:

Antenna:

12.7 mm Tape speed:

Receiving channel:

UHF channel 21 ~ 69

RF converter output

signal:

Power requirement:

Power consumption:

Operating temperature:

Storage temperature:

Weight:

Dimensions:

VIDEO

Input: Output:

AUDIO

Input:

Output:

ACCESSORIES

INCLUDED:

Note:

VHS PAL standard

Two rotary head helical scan

system

PAL colour and B/W signals.

23.39 mm/sec.

75 ohm unbalanced VHF channel $2 \sim 12$.

UHF channel $30 \sim 39$ (adjustable),

Preset to channel 36 220 V, AC 50 Hz

Approx. 26W (with anti-dew

heater)

5°C to 40°C -20°C to 55°C

9.0 ka

430 mm (W) x 370 mm (D) x

117 mm (H)

1.0 Vp-p, 75 ohm 1.0 Vp-p, 75 ohm (0 dB = 0.775 Vrms)

Line: -20 dB, more than

50k ohm

Line: -5 dB, less than 1k ohm

Antenna 75 ohm coaxial connector cable (plug provided)

Owner's Manual

* As part of out policy of continuous improvement, we reserve the right to alter design and specifications with-

out notice.

The antenna must correspond to the new standard DIN 45325 (IEC 169-2) for combined VHF/ UHF antenna with 75 ohm

connector.

TECHNISCHE DATEN

Format: VHS, PAL-Standard

Video-Aufnahmesystem: Schrägspuraufzeichnung mit

zwei rotierenden Videoköpfen PAL Farb- und Schwarzweiß-

Videosignal:

Signale, 625 Zeilen

Aufnahme/Wiedergabedauer: Max. 4 Stunden mit der

SHARP

Cassette E-240

Bandbreite: Bandgeschwindigkeit: 23.39 mm/sec

Antenne:

Empfangene Kanäle:

HF-Modulator-Ausgangssignal:

Spannungsversorgung:

Leistungsaufnahme:

Betriebstemperatur:

Lagertemperatur: Gewicht:

Abmessungen:

VIDEO

Eingang: Ausgang:

TON

Eingang:

Ausgang:

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR:

Zur Beachtung:

Die Antenne muß der neuen DIN-Norm 45325 (IEC 169-2)

für kombinierte VHF/UHF-Antennen mit 75-Ohm-Anschluß entsprechen.

12.7 mm

75 Ohm, unsymmetrisch VHF-Kanel 2 ~ 12

UHF-Kanal 21 ~ 69

UHF-Kanal 30 ~ 39 (einstellbar) auf Kanal 36

voreingestellt

220V Wechselspannung

50 Hz

ca. 26W (mit

Kopftrommelheizung)

5°C bis 40°C -20°C bis 55°C

9.0 ka

430(B) x 370(T) x

117(H) mm

1.0 Vss, 75 Ohm 1.0 Vss, 75 Ohm


(0 dB = 0.775 V effektiv)

Line: -20 dB, mehr als 50 k Ohm

Line: -5 dB, weniger als

1 k Ohm 75-Ohm-Koaxial-Antennenan-

schlußkable (mit Stecker) Bedienungsanleitung Fernbedienung



Cabinet Removal

- (1) Remove the four screws from the top panel.
- (2) Remove the seven screws from the bottom panel.
- (3) Remove the one screw fixing the panel and take the panel off.

Installation of bottom panel

Clamp A and B screws first, then clamp the other screws.

Gehäuse Ausbau


- (1) Die vier Schrauben der Abdeckplatte ausbauen.
- (2) Die sieben Schrauben der Bodenplatte ausbauen.
- (3) Die eine Schraube, die die Frontplatte fixiert, ausbauen, und die Frontplatte abnehmen.

• Installation der Bodenplatte

Schrauben A und B erst abziehen, danach die anderen Schrauben anziehen.

REMOVAL OF MAIN PARTS INITTAVAL MES VASSUA

■ Printed Circuit Board Removal Ausbau der Leiterplatte



Remove the eight screws from the bottom panel. Die acht Schrauben von der Bodenplatte ausbauen.

(1) The ver Salmadhen de Abdis Iq latte adds uch.

(i.) Die die en Schauber, der Dederplate – det auer

green, and Schooling die die Leonghille Endell, am combads strigtable and arragence)

วมออดูสาท้องสี ขาวิวสถออสีสสสส 🕒

Sphanier, A mak B o t develoes, dance. In endenin and a site of a beauty to C Calmiet Ferregal

(i) Remove the fear sective and the top plane.

(2) Representative several the light points.

of the control being embassed in the plants and avoidable

c. Installetion of heritare panel

Figure 2.10 table at a quant and profession of basiA quisto Abbildung 2.

MECHANICAL PARTS-LIST AND LAYOUT

Top view




Figure 3.

Bottom view




Figure 4.

No.	Description	No.	Description	No.	Description
1	A-chassis	22	Take-up reel disk	43	Open angle
2	B-chassis	23	Reel idler	44	
3	Drum	24	Reel idler spring	45	Mechanism platform A
4	V-base	25	Cassette down SW	46	Mechanism platform B
5	V-block (T/S)	26	Counter platform pulley	47	Capstan pulley
6	FE head	27	Counter belt A	48	Capstan flywheel
7	AC head	28	Shifter arm	49	Capstan belt
8	SI roller	29	Auxiliary brake	50	Reel brake unit
9	Guide roller (T/S)	30	Auxiliary brake spring	51	Reel motor
10	S-slant pole	31	Pinch roller drive lever	52_	L motor
11	T-slant pole	32	Pinch roller double-action lever U	53	Master cam
12	Pole base A	33	Pinch roller double-action lever L	54	Tension arm escape cam
13	Pole base B	34	Pinch roller pressure spring	55	L intermediate gear
14	Tension arm	35	Pinch roller lever	56	Segment gear
15	Tension band assembly	36	Pinch roller	57	Loading gear A
16	Tension arm spring	37	Captan shaft	58	Loading gear B
17	Tension arm spring angle	38	Capstan holder	59_	Loading gear plate
18	Shifter	39	LED holder	60	F, W angle
19	Shifter adjustment	40	TI roller	61	Drum DD motor
20	Loading block	41	Fixed guide	62	Mechanical position swtich
21	Supply reel disk	42	Capstan motor	63_	

ADJUSTMENT REPLACEMENT ASSEMBLING CLEANING OF THE MECHANICAL UNITS

Here we will describe a relatively simpler service work in the field, not referring to the more complicated repairs which would require the use of special equipment and tools (drum assembly or replacement, for example). We are sure

that the easy-to-handle tools listed below/would be-more than handy for periodical maintenance to keep the machine in its original efficient condition.

TOOLS NECESSARY FOR ADJUSTING THE MECHANICAL UNITS

The following tools are recomended for proper service and satisfactory repair.

	Jig (tem	Parts No.	Configuration		Remarks		
1	Master Plane and Reel Disk Height Adjustment	JiGMA0001		Thy At	This jig is used for checking and adjusting the relative mechanical heights between Real Disk and Stay.		
2	Guide Pole Height Adjusting Jig.	JiGGH0110		:::: 	This jig is used for adjusting the height of the running tape to the Video Head		
_	Torque Gauge ਨੇ ਸਕ੍ਰਾਸ਼ਵ	JiGTG1200			√S a mgi ¶		
3	Torque Gauge	JiGTG0090			There		
	et soligi Modelet i i i doli	71	ofizi meni	υŅ	These jigs are used for checking and adjusting the torque of Take, Up/Supply Reel.		
4	Gauge Head	JiGTH0006	ikin lagger aksi Teel ifile	56	Passer 2 Scheek		
	et - Malgu signalbeiM 734 O. Malguegles, de Maleum		supportion load	7.7	2 Dates		
	Tension Gauge (300g)	JiGSG0300	170 ns/si otrogeni mjeniojalje i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	-3%	4 V hate		
5	iondwiji milija) 33 101 milija 102		A rentració	333	There are several Gauges used for the tension measurements, and required 300g and 5.0 kg,		
	Tension Gauge (5.0 kg) (5.0 kg) (5.0 kg)	JiGSG5000			19/01/10		
	Hex Wrench (0.9mm)	JiGHW0009	ACKLIETA PLETE ELLIN	Ú.	(\$\dagger{3}\) (\$\dagger{3}\) (\$\dagger{3}\) (\$\dagger{3}\)		
6	Hex Wrench (1.2mm) Hex Wrench (1.5mm)	JiGHW0012	Pinch Tue orive leve	18	These Jigs are used for locking or tightening special Hexagon type screws.		
	Tipo e de a el del del factorio de la comp	JiGHW0015	e tirkkein rällar dant i		7. vant 1. 21		
7	iser ei veem aun 1 33 Alignment Tape (RAL) ise mpe 3 163	りが時 VROCPSV	911829V 3mil	35 26	This tape is especially used for electrical fine		
_	A throughhout Air		Parchicles	133	adjustment.		
	14. Leading Gent 6 1.1. Leading seat (1860	-	₩	7.5	भूमत है क्षेत्रका उसका । अस		
8	Drum Replacement Jig	JiGDT-0001		88 0:	These jigs are used for the replacement of the upper drum of the VCR.		
	tucal (13 mm) 13	<u> </u>	1	02	18 Shifter ethustracut		
9	D.D. Rotor Assembly Setting Jig 63	JiGGAST200	Fixed guide Capria function	12	Should national D.C. This jig is used for the replacement of the D.D. Motor:		

Use of tools other than those listed will make the repair work lengthy and a matter of trial and error, with the likehood of unsatisfactory results. These tools will be required frequently, so be sure to follow the instructions in this manual throughout the repair, adjustment and checking processes.

PREVENTATIVE CHECKS AND SERVICE INTERVALS

The following intervals for servicing and checks should be observed in order to maintain the high quality of the mechanical components.

Hours Part Name	500 hours	1,000 hours	1,500 hours	2,000 hours	3,000 hours	Notes
Guide Roller Ass'y		0				Replace in the event of irregularities such
S.I. Roller	- C					as (substantial) rotation and wobbling.
S.I. Roller Inner		D		D.		Clean with industrial methyl alcohol
S.I. Roller Flange A		D	0		0	
S.I. Roller Flange B	0	D	0			
T.I. Roller	0					Clean those parts in contact with the tape.
Stationary Guide	В			0		Use only specified cleaning liquid.
Guide Flange B	ם	0	-			
Slant Pole			-			
Video Heads		0 🗆	. 🗆	0 0	0 0	
E.F. Head	D				D	Clean parts in contact with the tape. Use only specified cleaning liquid.
A.C. Head			D	0		oso om, oposmos sistems inqui-
Capstan Belt		0		0		Clean rubber parts and parts in contact
Counter Belt				0		with them. Use only specified cleaning liquid.
Pinch Roller				0	0 🗆	Cac daily appearance dicarring requires
Reel Idler		_□	0		0 0	
Reel Motor Pulley		D				Clean those parts in contact with rubber.
Reel Motor				0		
Capstan Motor				0		
Loading Motor				0		
Supply & Take-up Reel Disks		<u> </u>		_ Δ		Clean with industrial methyl alcohol.
Tension Band Ass'y					0	
Brake Unit			0			

o...Replace □...Clean △...Oil

REMOVING AND FITTING THE CASSETTE HOUSING

Removal

- 1. Open the cassette housing and take out the cassette.
- 2. Remove the connection on the right of the cassette housing. (Be careful not to cut the lead wire.)
- 3. Remove the two screws fixing the cassette housing.
- 4. Slide the cassette housing in the direction of arrow A (in Fig. 5) and lift straight up to remove.

1. Be careful not to knock the nearby guide pins or the drum when removing or fitting the cassette cover.

2. Remove the power plug from the socket before commencing removal or fitting. 3,000 000,3 - amon amari




Figure 5.

- Fitting, all direct winos metas quil-1. Connect the connector at the right side of the cassette housing.
- 2. Insert the catch of the cassette housing in the mechanical chassis B and slide in the direction of the arrow B (in Fig. 5) to fix temporarily.
- 3. Confirm that the cassette housing is in the prescribed position and fix with 2 x (XHPS330P06WS0) screws.
- 4. Arrange the lead wire for the connector on the righthand side of the cassette housing, mod?)

WHEN RUNNING TAPE WITHOUT CASSETTE HOUSING PLACED

- 1) Open the lid of the video cassette tape and fasten it with PVC tape.
- 2) Load the video cassette tape in position in the transport. Place a weight (of some 500g.cm) on it to prevent it from moving up.

Note: Do not use a weight heavier than 500g.cm.

REEL DISK REPLACEMENT AND HEIGHT ADJUSTMENT: . . . asol) . .

Removal

(Supply reel disk)

- 1. Remove the tension band.
- 2. Remove the slit washer (1).
- 3. Remove the clearance adjustment washer (2).

- 4. Lift the supply reel disk ③ upwards to remove, and risquared examilies bottle about neath realized about to ask (Take up reel disk) bas form to outrant a but yatipani show
- 1. Remove the counter belt 6 Hart Visional attached bond
- 2. Remove the slit washer 1. 10 are of a vilinoport
- 3. Remove the clearance adjustment washer 2.
- 4. Lift the take-up reel disk 4 upwards to remove, and replace.

FREWERTALIVE CHECKS AND SERVICE Notes:

- 1. Always adjust the reel disk height when fitting.
- Caution team entries, this up do not mismission of table in beyond 200 Takes care not to deform the tension band, when if fitting and removing. .:1.тэры (j.н.б.:
 - 3. Take care not to deform the auxiliary brake bar.
 - 4. Check and adjust the tension pole positions.
 - 50The supply reel disk is intended to engage the teeth on "the reel unit slip plate. Rotate the reel gently by hand, when-assembling.
 - When the height adjustment washers are removed, they should also be cleaned. S.L. En-Her




Figure 6,

Reassembly (Supply Reel Disk)

- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement supply reel disk.
- 3. Adjust the reel height by means of the master plane and the reel height adjustment jig.
- 4. Remove the replacement supply reel disk and oil the reel shaft, and then refit the replacement supply reel disk.
- 5. Fit the clearance adjustment washer 2. (The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5 mm.)

I real to be a bar.

- 6. Fit the slit washer (1),
- 7. Fit the tension band.

(Take-up Reel Disk)

- 1. Clean the reel disk shaft and fit the height adjustment washer (5).
- 2. Fit the replacement take-up reel disk.
- 3. Adjust the reel height by means of the master plane and the reel height adjustment jig.
- 4. Remove the replacement take-up reel disk and oil the reel shaft, and then refit the replacement take-up reel
- 5. Fit the clearance adjustment washer 2. (The reel disk thrust play should be 0.1 to 0.5 mm.)

- 6. Fit the slit washer 1.
- 7. Fit the counter belt 6.

Notes:


- When removing and fitting, take care not to damage the reel disk shaft with the slit washer or tools.
- 2. After fitting, adjust the VS back tension.
- The take-up reel disk is intended to engage the teeth on the reel unit slip plate. Rotate the reel gently by hand when assembling.


HEIGHT CHECKING AND ADJUSTMENT

- 1. Remove the cassette housing and set the master plane in the mechanism as shown in figure 7 (a), taking care not to touch the drum.
- 2. Check to see whether part A of the reel disk height adjustment jig in figure (b) is low and part B is high. If they are not within the specified values, adjust the height with the height adjustment washer, so that the vertical play is within 0.1 to 0.5 mm.

Note:

Always check and adjust the reel disk height when replacing the reel disks.





(a)

(b) Figure 7.

FAST FORWARD TAKE-UP TORQUE CHECKING AND ADJUSTMENT


Notes

- Take care that the torque gauge does not fly off when setting the torque gauge on the reel disk and pressing the FF button to start the reel disk turning.
- The checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing, and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2. Set the torque gauge on the take-up reel disk and press the FF button to enter the FF mode.

3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the take-up direction, checking that there is no slippage between the reel idler, the reel motor pulley and the take-up reel disk with a torque of 800 g.cm. or more.



Adjustment

If the FF take-up torque is outside the specified values, clean the reel motor pulley, the reel idler, and the tape-up reel disk with cleaning fluid, and re-check.

REWIND TAKE-UP TORQUE CHECKING AND ADJUSTMENT

Notes:

- 1. When setting the torque gauge on the reel disk and pressing the REW button to start the reel disk turning, take care that the torque gauge does not fly off.
- 2. The checking and adjustment should be carried out without a video cassette tape in place.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- Set the torque gauge on the supply reel disk and press the REW button to enter the REW mode.
- 3. Rotate the torque gauge slowly (about one turn in 2 to 3 seconds) by hand in the rewind take-up direction, checking that there is no slippage between the reel idler, the reel motor pulley and the supply reel disk with a torque of 800 g.cm. or more.




Figure 9.

Adjustment

Clean the reel motor pulley, the reel idler; and the supply reel disk with cleaning fluid, and re-check if the REW take-up torque is outside the specified values.

CHECKING THE TAKE UP TOROUE IN Male A . 3

- separate) by hand as the takesup direction, obc
- The Checking is suitable of the property of the cassette housing and hold the CASSETTE DOWN button down with adhesive tape.
- 2. Set a torque gauge on the take-up reel disk and rotate it in a clockwise direction once every 9 seconds and check that the torque is within the specified range.

agung birpaca

Set value: 170 ± 15 g.cm

Caution:

band againg august The take-up torque varies with the revolution torque of the motor and so the average value must be take for the set value.

Commit

Adjustment

Clean the reel motor pulley, the reel idler and the supply reel disk with cleaning fluid and re-check if the PLAY-BACK take-up torque is outside the specified values $i(b\mathbb{A}) \supset$ double 1.5 take up torque is quitide the specified values, flor, and the tape-up ■DR7712 PB/REC Torque (bort exit cardio




Figure 10. តាប់មុខនៃគេជំនាំ ខេត្ត ប្រែក្រុម ជាមី ៤១ ១១២៦ ១០១៤

CHECKING THE FAST FORWARD BACK TENSION: And brawn and on larget was placed as

Notes: 11 46 a color maybe to consider the color

Measure after confirming that the reel gauge is securely set on the reel disk. Measurements cannot be performed if the torque gauge floats away from the reel disk.

Checking

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2. Press the FF button to enter the FF mode.
- "3." Put the torque gauge on the supply reel disk and slowly rotate it to the right (1 turn every 2 to 3 seconds) and check that the torque is within the specified range (10 g.cm. to 20 g.cm.).

CHECKING THE REWIND BACK TENSION

Notes:

- 1. Measure after confirming that the reel gauge is securely set on the reel disk. Measurements cannot be performed if the torque gauge floats away from the reel disk(bA | 9)
- 2. The REWIND back tension is the same as that for the VS-REW and therefore need not be checked if the check for the VS-REW back-tension has already been performed.

Checking

6. Fit the slit washer .1 ..

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2ii Press the REW button to enter the REW mode: god // f
- 3. Put the torque gaugeron the take-up reel disk and slowly rotate it to the left (1 turn every 2 to 3 seconds) and checkethatethectorquelisewithin the specified range (less) the real unit slip plate. Rotate the radings of inshiend velien assembling.

CHECKING THE BACK TENSION IN FWD

HEIGHT CHECKING AND ACTION CONTROL OF THE CHICKING AND ACTION OF THE CHICKI

1. Remove the cassette housing and set the mester pleaton. The Check, and adjust the VS-FWD back tension after adjustto touch the drum.mrs noisnes of the tension arm.must be touch

- 2loMake: the measurement with the storque gauge securely oneithe supply reel disk! dit(will mot) be possible to obtain ashan::accuratel:reading:-ifjathe) torquev gaugeais not secure.
- 3h Adjuste the dauxiliary obrake, spring and dechecked of the VS-FF back tension is@not@withinithe.specified=values $(10 \sim 20 \, \text{g.cm.}).$

Abways check and adjust the root disk height when replacence

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold the cassette down button down with adhesive tape.
- Press the PLAY button to enter the PLAY-BACK mode.
- 4. Press the VS-FF button to enter the VS-FF mode and check that the auxiliary brake is acting on the supply greel disk. grasi atjaansi) - T 24.75
- 5. Measure the torque by putting the torque gauge on the supply reel disk and rotating it slowly (1 turn every 2 to 3 seconds), checking that the torque is within the specified values (10 ~ 20 g.cm.) or at late too.

CHECKING THE BACK TENSION IN VS-REW

(Reverse Video Search)

Note:

Make the measurement with the torque gauge securely on the take-up reel disk. It will not be possible to obtain an accurate reading if the torque gauge is not secure.

war yig with

- Checking (N.197) Northeast anniables Remove the cassette housing.
- Hold the cassette down button down with adhesive tape.
- Press the PLAY button to enter the PLAY-BACK mode.
- 4. Press the VS-REW button to enter the VS-REW mode.
- 5. Measure the torque by placing the torque gauge on the take-up reelidisk and rotating it slowly (1 turn every 2 to 3 seconds), checking that the torque is within the specified values (Less than 15g.cm.).

ालक कि ही for wait again आग्नाक की क्रिकेट के कही है। satisfied that the the course course is the trade and provide to Application is shall be with residence and the property of the


2. The checking end edjectment should be carried our with ont a video cassetto tara furilaca.

panisiend) Q

- I. Ramove the camette louanto, and high the currents down batton; down variou discover ago.
- Set the topograph on the Calcupped off (§2). about 11 oth retreat postal 34 oils

CHECKING THE PINCH ROLLER ENGAGEMENT FORCE

- Remove the cassette housing and hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 2. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- Pull the pinch roller in the direction opposite to the direction of engagement (arrow A) and separate the pinch roller from the capstan.
- 4. Then, gradually return the pinch roller (arrow B) and measure the tension when the pinch roller contacts the capstan. Make the measurement when the hall (a) is being pulled only by stick type tension gauge.
- 5. Check that the measured value is within the specified values. (1480 to 1870 g.cm.).



ADJUSTMENT AND CHECKING OF THE GAP BETWEEN THE CAPSTAN AND PINCH ROLLER WHEN IN PAUSE IN THE RECORDING MODE

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Hold the cassette down button down with adhesive tape.
- 3. Press the REC button to enter the REC mode.
- 4. Press the PAUSE button to enter the PAUSE mode.
- 5. Visually check that the gap between the pinch roller and capstan in this state is in the specified range (0.5 \sim 0.9 mm).


Note:

Assembly Edit is incorporated, so it takes 2 to 3 seconds for the Pause mode to be entered.

Adjustment

- If the gap between the pinch roller and the capstan is not within the specified range, loosen the screws (XBPSD30P05JSō), securing shifters A and B and adjust.
- After adjustment, paint the screws (XBPSD30P05JSō)
 with locking paint.

and the second of the second o



CHECKING PROCEDURE OF REEL IDLER PRESSURE

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Move the reel idler to the center as shown in figure 13.
- 3. Push the reel idler in the direction of the arrow (A) in figure 13, with the tension gauge, until it separates from the reel motor pulley.
- 4. Gradually return the reel idler in the direction of the arrow (B) in figure 13 and check that the value on the tension gauge at the moment the reel idler contacts the reel motor pulley, is within the specified range (120 to 170 g.).





Figure 13.

CHECKING AND ADJUSTING THE TENSION POLE POSITION

Position Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Load a video cassette and press the PLAY button to enter the PLAY mode.
- 3. At the same time, the pole bases A and B draw the tape from inside the cassette, the tension pole moves to the left, and loading begins. Check the position of the tension pole in this state.
- 4. Visually check that towards the end of the tape (E-180) enter of the tension pole is positioned 1.25 to 1.75 mm to the left of the center of the SI roller.
- 5. Check to see that the video tape is not curling or riding up onto the SI roller flange.
- 6. Check that the tension band is disengaged from the reel disk in video search.



CHECKING PROCEDURE OF REEL IDLER Position Adjustment

1. When the position of the tension pole is less than 1.25 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of the arrow B in figure 15 and tighten the screw.

2. Where the position of the tension pole is more than 1 mm to the left of the center of the SI roller, move the tension band adjustment angle (1) in the direction of the arrow A in figure 15 and tighten the screw.

Notes:

- 1. After adjustment, secure the screws with locking paint.
- 2. Do not overtighten the screws as this may damage the screw mounds on the chassis.

CHECKING AND ADJUSTING TENSION POLE VERTICALITY

Checking Verticality

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassette-down button down with adhesive tape.
- 2. Set the staionary guide height adjustment jig as shown in Figure 16.
- 3. Check the verticality of the tension pole in this state.





Figure 16.

CHECKING THE BACK TENSION DURING RECORD AND PLAY ME MERCHANICATES

Checking

If but Aleman alog offi-1) Using a Back Tension Measurement Cassette

- 1. Remove the cassette housing and hold the cassettedown button down with adhesive tape they not take
- 2. Load the back tension measurement cassette.
- 3. Press, the PLAY button to enter the PLAY mode. Check on the indicator needle of the back tension measurement, cassette that the back tension is within the set values (50 to 57 g.cm.) palma 13 with a language
- 4. Check that the video tape is wound round the stationary guide.
 - 5. Check that no tape slack is produced and no damage is caused to the edges of the tape, from the beginning to the end of the tape.



CHECKING THE REEL BRAKE TORQUE

1) Checking Supply Side Medium Braking Notes:


- 1. Check medium braking before checking strong brak-
- 2. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord, and return shorted parts.
- 3. Check the supply side medium braking torque in both the clockwise and counterclockwise directions of rotation.
- 4. The set value for the supply side medium braking torque is at least 100 g.cm, and at most 1/2 of the take-up side strong braking torque.

Marchelling College

5 21:10 7

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- 2. After removing the power cord, short-circuit to ground IC802 of R864 of the system control circuit board.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel disk and set 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge (one turn every 2 to 3 seconds) and check that the supply side medium brake torque is at least 100 a.cm. addition of



2) Checking Take-up Side Medium Braking Notes:

1. Check medium braking before checking strong brak-

innernitenda/a

- 2. Measure within 10 seconds after plugging in the power cord, and return shorted parts.
- 3. Check the take-up side medium braking torque in both the clockwise and counterclockwise direction of rotation.

4. The set value of the take-up side medium braking torque is at least 100 g.cm. and at most 1/2 of the supply side strong braking torque.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- After removing the power cord, short-circuit to ground IC802 of R865 of the system control circuit board.
- Separate the reel idler from the take-up reel disk and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- Slowly rotate the torque gauge (one turn every 2 to 3 seconds) and check that the take-up side medium brake torque is at least 100 g.cm.





Figure 19.

Checking the Supply Side Strong Braking Notes:

- Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return the shorted parts.
- 2. Measure the strong braking after measuring the medium braking.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- After removing the power cord, short-circuit to ground the Q801 side of R864 of the system control circuit board.
- 3. Separate the reel idler from the supply reel disk, and set the torque gauge.
- 4. Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge in the clockwise direction (one turn every 2 to 3 seconds), and check that the supply side strong braking torque is at least 300 g.cm. and that it is at least twice the take-up side medium braking torque.



4) Checking the Take-up Side Strong Braking Notes:

- 1. Measure within 10 seconds after plugging the power cord, and return the shorted parts.
- Measure the strong braking after measuring the medium braking.

Checking

- 1. Remove the cassette housing.
- After removing the power cord, short-circuit to ground the Q802 side of R865 of the system control circuit board.
- 3. Separate the reel idler from the take-up reel disk, and set the torque gauge.
- Plug in the power cord.
- 5. Slowly rotate the torque gauge in the counterclockwise direction (one turn every 2 to 3 seconds), and check that the take-up side strong braking torque is at least 300 g.cm. and that it is at least twice the supply side medium braking torque.




Figure 21.

CHECKING AND ADJUSTMENT OF S.I. ROLLER/STATIONARY GUIDE HEIGHT

Checking

 Check that the edge of the video tape does not fold or crease, as shown in figure 22, during the travel of the tape.





Figure 22.

Adjustment

The following adjustments should only be made where misalignment has been positively identified.



- Set the guide height adjustment jig on the main chassis
 A, as shown in figure 23.
- 2. Slowly turn the nuts of the stationary guide and the upper portion of the SI roller with a flat-bladed screw-driver, and adjust the height to $l = 26.35^{+0.1}_{-0}$ mm.

Notes:

- onidenity o 1. After adjustment, check the result by running a video 2. After removing the power cold, therefore all lo, squared
- 2 :: After adjustment/is complete halways adjust the tape travel, and adjust the T and S guide rollers before carry-ப்ப**ாறையும்:Thé:checks in:figure**ro ரி ராம்பிறையும் பக்கத்தில் இ
- · Do not move the nuts once the adjustment has been completed. Data tower sound out 1.7 कार्यक्रमां कार्यात और स्वयद्याद एउपयुक्त भी केंद्र करामकार्याकर्षेत्रफंड


REPLACEMENT OF THE ACHEAD () 11 11 10 11 11

19201 15 (3

with Samue of parameters parameters

DOC 1950 in all support publicate valuate while represent their

After completing the replacement, always check the tape travel path adjustment. When replacing the heads, never touch the head surface.







Figure 25.

Replacement

- 1. Unsolder the leads joined to the AC head board and a remove the leads from the board.
- 2. Undo the setscrews ② with a hexagonal wrench.
- 3. Remove the screw (3) (3P + 8S) with a Philips screwdriver.
- 4. Undo the AC head screw with a Philips screw-driver. Care is needed at this stage as there is a spring inserted between the plate and the AC head screw 4.
- 5. Remove and replace the AC head board affixed to the and AC head assembly take and the same and many abyons.
- 6. It, is best, to replace, the whole entire head when exchanging the AC head head Ass'y (5).

ACHEAD HEIGHT AND THAT CHECKING ... forque is at least 100 man.T.MAMT&ULGA GNA

- suppois side attent braiding torque. Checking
- 1. Select the PLAY mode with a 180 minute tape loaded.
- 2. Check that the tape is not curling on the flanges of the 1. โดยอองีซ ปละ ออร์ระบัติ โดยเรทิญ.
- 3. Check that the AC head has a height and tilt with regard to the tape as shown in Fig. 26. 3007 to 2030! 3. Separate the real lifter from the table to are not disk and



Adjustment

1) Carry out the following adjustments with reference to figures 24 and 26, if an abnormality can be seen in the travel mode.

en-index years are processive to

17-14753

- 1. Put the machine into the PLAY mode with a 180 minute tape, to check the travel.
- 2. Check that the tape moves cleanly and smoothly, and remains completely flat as it travels from the guide roller to the T. impedance roller, fron the T. impedance roller to the T, stationary guide, and from the T. stationary guide to the capstan shaft.
- 3. If the tape is slightly misaligned between the AC head and the T. stationary guide it will be absolutely impossible to achieve a satisfactory picture, so check that the tape does not ride up on the flanges of the T. stationary guide producing small creases.
- If adjustment is needed, adjust by means of the setscrew (② in figure 24)). Turn the screw ② slightly. N.B. Do not move the T. Stationary guide.
- 5. The height of the AC head should be positioned with regard to the tape as shown in figure 27.
- 2) Once tape travels smoothly around the AC head, and the height has been roughly adjusted, next use an alignment tape for fine head height and azimuth adjustment.
- ு.பி. Play the 1 kHz audio signal on the alignment tape (the video image will be color bars), and measure the audio board, on an oscilloscope.
 - 2. Turn the setscrew (2) and the screw (3) slightly to achieve the maximum level, and at the same time, adjust for the minimum level variation.
- 3. Reproduce the 7kHz audio signal on the alignment tape (the video is a stepped wave), and measure the rever; audio board; oman oscilloscôpe, addim page spid d
 - 4. Adjust the screw ③ (3P 州 8S) // for othe maximum 2 Messeur the runger trained elleleveloibus.
 - 5. Recheck the tape travel adjustment. To another

TAPE TRAVEL ADJUSTMENT

- Adjust and check the height of the reel disks with the master plane and the reel height adjustment jig.
- Check and adjust the height of the SI rollers and the stationary guides, using the stationary guide height adjustment jig.
- 3. Check the position and verticality of the tension of the tension poles, using a tension pole position adjustment jig.
- 4. Set a rough adjustment tape in PLAY, and carry out rough adjustment of the height of the guide rollers with a flat-bladed screwdriver, so the lower edge of the tape lies along the drum's lead.
 - Also, check that the video tape does not curl on the flanges of the T and S guide rollers.
- 5. Play a standard tape and finely adjust the height of the guide rollers so that the envelope is flat, and is not excessively adversely affected even when the tracking knobs are rotated. Also, adjust the switching point to 6.5H±0.5H.
- Adjust the height, tilt and azimuth of the AC head.
- Turn the tracking knob to its preset position and turn the adjusting nut (in Fig. 24) so that the envelope is at a maximum before performing adjustment of the AC head.
- Make a recording on a standard tape to check the flatness of the envelope and sound reproduction.
- After adjustment, all the adjusting screws and nuts, etc., should be secured in place by a coating of locking paint.

UPPER DRUM REPLACEMENT

Cautions:

The fit of the external surface of the disk with the internal surface of the upper drum is in the order of a few microns and so fitting will be difficult to perform if there are any scratches or dirt specks present and there is a possiblility that there will be an influence upon the accuracy of fitting. Extra caution should therefore be paid when replacing.

Replacement

- Use a Philips-head screwdriver to remove the two brass (3P + 4S) fixing screws 6.
- 2. Remove the V-H: lead shield cap ①.
- Remove the lead wires when removing the solder from leads 1 4.
- 4. Use a Philips-head screwdriver to remove the two flat brass (W3P+9S) washer screws.
- Remove the upper drum by lifting straight up so that it does not incline and perform replacement without damaging the outer surface of the disk.

Caution:

- 1. Do not touch the surface of the drum.
- 2. Insert the screwdriver and tighten the screw gently.

Assembly

 Fit a replacement drum as shown in figure 27, taking care to correctly position the respective leads.




Figure 27.

Note:

- 1. Before setting, check that there are no scratches or dirt on the edges or outer surface of the disk.
- 2. Before setting, check that there are no scratches or dirt on the edges or inner surface of the upper drum.
- 3. When setting, insert the upper drum slowly so that it does not incline towards the disk.
- 4. When setting, take care to prevent dust and rubbish entering between the disk and the upper drum.
- 5. Insert the screwdriver and tighten the screw gently.
 - 1) Fix the upper drum with the two screws 5.
 - 2) Solder the leads $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ in their specified position.
 - 3) Fix the V-H lead wire shield cup 7 with screw 6. Tighten the screw gently.
 - 4) When the replacement is complete, check the tape travel and then make an electrical test.
 - 1 Adjust the playback switching point.
 - 2 Adjust the recording switching point.
 - 3 Check the tracking preset.
 - (4) Check the tracking volume.
 - (5) Check the head resonance and head Q.
 - (6) Check the FM channel balance.

Note:

Carry out the soldering in a short time and do not contact the adjacent pattern.

GUIDE ROLLER ADJUSTMENT

Video Tape Setting

- 1. Remove the upper cabinet.
- 2. Place an alignment cassette into the cassette housing.
- 3. Properly connect the power cord, monitor output cord and video input cord.
- Connect Ch-1 of an oscilloscope to the RF envelope output. TP308 and Ch-2 to switching pulse TP309.
- 5. Press the PLAY button to enter the PLAY mode.

Adjustment

- The guide roller setscrews should be sufficiently tightened with a using the guide roller adjustment flat bladed screwdriver.
- Trigger with a switch pulse and observe the envelope (figure 28).

3. Adjust the height of the guide rollers while watching the envelope, so that the tape runs along the drum lead. Whether the video tape is above or below the helical lead will be shown in the waveform represented by the envelopes in figures 29 and 30 respectively.




Figure 28. Electric setting, chreck that there are no serarcher or dire

a. Envelope waveforms where wideostape sisufloating 2. before sering, che.noliticogibaed:laciled:entitivoleds dist


	<u>രേ വിവ്യാ</u>	हें पार कारता १७ र	ยยอย จนัก สก
Tape-helical, WC	la misipalloddn	-	3. Wiler still
Supply side 13 (drum inlet)	13) A 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		
Takë-up side (drum outlet)	/9 : [] [] []		
可知识的证据的现在分词	and anything for the		(* 1 t V

O exploration V quablished fly bank MV and and

b. Envelope waveforms where the wideo stage is too अवात heavily suppressed to the helicablead position W (क

Tape-helical lead distance	ì	Joa Medium de la	Large
Supply side (drum inlet)	9.71		
Take-up side (drum outlet)			

Figure 30.



s**Figure 31**ទោះ ប្រកេសសារាធិន នេះ បានក្រុង និងស The Confidence of the August and August Augu

- 4. Fine adjust the height of the guide roller while watching the envelope, to make the envelope flat. Adjust so that even altering the tracking controls has little ill effect on b. Free MAY button to ontol the PAA and and the
- 5. Adjust so that when the tracking control is moved from its normal position (the tracking control is moved and A of the RF waveform begins to decline) the ratio between A and B in figure 31 is better than A(10): B(7): W
- 6. Perform adjustment of the PLAY-BACK SW point along with that for the PLAY-BACK SW point adjustment for electrical adjustment.
- 7. Record and play a color bar with a video tape to check that the envelope is flat.

8. After adjustment, the guide roller setscrews should be finally tightened.

91. After doing this, check the RF envelope again.

10. Only the check the RF envelope again.

2 Objects and adjust the beingle of the Streiburg and the

sterionary onides, u<u>rang a.a. e</u>paja nary guide heisi REEL UNIT REPLACEMENT

- 1) Reel Motor Replacement (etc has politicog out done)
- ोम महिल्ला के जिल्लाकिक विकास के जिल्लाक के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला के जिल्ला
- 1. Remove the cassette housing.
- 2. Unsolder the leads on the reel motor terminals.
- 3. While supporting the real motor from the rear of the chassis, remove the two screws (2) (XBPSD26P06J00) that retain the reel motor, and then remove the motor. At this time, the reel idler 4 should be moved to the left or right to prevent it from falling out. At the same time, remove the spring hooking angle.

Notes:

19/0/

- 1. Take care not to mix up the polarity when soldering the reel motor. The property of the residual motors of the residual control of the
- 2. Use only the specified screws for mounting the reel motor as it may be damaged by unspecified ones.
- 3. The cassette-down switch holder has lead wires soldered to it so it cannot be removed even when the two retaining screws have been removed. Be careful not to break the lead wires with undue force.

Fitting, and see our reason is contained as

- ,1.. Check, that the reel idler. @is securely, attached to the ... reel chassis (1) and that the reel idler engagement spring (5) is properly hooked on the reel idler.
- 2. While taking care not to damage the reel motor pulley install a replacement reel motor with screws (XBPSD26P06J00) so that the reel motor terminal and spring hook angle are in the direction as shown in Fig. 32. (Use of longer screws will damage the motor.)
- 3. Solder the leads to the reel motor terminals.
- 4. Clean the reel motor, the reel idler, the supply reel disk and the take-up reel disk with the designated cleaning liquid.
- 5. Check the fast forward and rewind take-up torque and check and adjust the playback take up toruge.

DANCE ME E

althal Hy

2) Reel Idler Replacement

Notes:

1. Replacing the reel idler can be carried out without unsoldering the reel motor leads. (Step 2 of 1 may be omitted) however, adequate care must be taken not to break the reel motor leads, and not to hit or damage the reel motor, the reel motor pulley, etc. inale on motor

Removal

- 1. Repeat steps 1 to 3 in 1 above referring to the removal of the reel motor. The angle of the reel motor.
- 2. Move the reel idler to the center of the reel chassis as shown in fugure 32, and then pulley slightly) to the reel ilmotor side to remove the reel idler. From a clay of the in-


rapid ayan agamban madan tiylin a sirin bara

Notes:

- 1. Take care not to deform the reel idler spring.
- Step 3 of 1 above may be omitted if the reel motor leads are not disconnected for the replacement operation.
- Always check the take-up torques as in step 6 of the fitting operation even where only the reel idler is replaced.

Fitting

- Hook the reel idler engagement spring correctly on the idler, and assembled by fitting the reel idler onto the reel chassis
- 2. Move the reel idler to the left or right.
- 3. Fit the reel motor by steps 1 to 5, Fitting of 1 above.



3) Brake Unit Replacement

Notes:

- Always check the reel disk height, the VS back tension and the fast forward back tension after replacing a brake unit.
- When fitting or removing the reel disks, take care with regard to the matter mentioned in the note in subsection height checking and adjustment.
- 3. Use only the specified screws for mounting the brake units.
- Removal (Remove both the supply and take-up side units by the following method)
- 1. Remove the reel disk.
- 2. Remove the solder from the terminals of the brake unit of the take-up reel. These terminals are on the interrupt circuit board B at the rear of the chassis.

- Remove the fixing screw (XBPSD30P12W0) of the interrupt circuit board B, then remove the interrupt circuit board B.
- 4. Remove the three installation screw **(6)** (XBPSD26P-04000) of the brake unit. Then detach the brake unit.

Cautions:

Perform soldering for the terminals of the brake unit after the interrupt circuit board has been screwed back in place.

Fitting

- Fit the replacement brake unit in the direction shown in
- 1. Fig. 32 using the three (XBPSD26P04000) screws.
- 2. Fit the interrupt circuit board with the (XHPSD30P-12WS0) screw.
- 3. Solder the terminals of the brake unit.
- 4. Fit the reel disk.
- Re-check everything and then confirm the back-tension. (Only when replacing the supply side brake unit.)

CAPSTAN MOTOR REPLACEMENT.

Removal

- 1. Remove the capstan belt.
- 2. Remove the solder on the (two) motor leads from the mechanism circuit board A.
- 3. Remove the two cup tight screws (XHPSD30P06WS0) and remove the capstan motor holder from chassis A.
- Remove the three screws (XBPSD20P05J00) and remove the capstan motor from the capstan motor holder.

Fitting

- 1. Fit the capstan motor to the capstan motor fitting board using the three (XBPSD20P05J00) screws.
- 2. Fit the chassis using the two (XHPSD30P06WS0) cup tight screws.
 - Solder the leads to the terminals of the motor and insert in the wire holder.
- 3. Solder the motor leads to the mechanism interrupt circuit board.
- 4. Fit the capstan belt after cleaning it as well as the capstan pulley and the capstan flywheel.

Cautions:


- After fitting the capstan motor, always run the capstan motor and confirm that there is no abnormality in the running of the belt and between the motor and the pulley.
- 2. Confirm the servo circuit and perform simultaneous adjustment.
- 3. Use only the specified screws for mounting the motor as it may be damaged by the use of unspecified ones.


LOADING MOTOR REPLACEMENT of the North Police tupic circuit board it, then remove the internet circuit

- 1. Unsolder the lead.
- Remove the two loading motor angle fixing screws (XHPSD30P06WS0) and then the loading motor angle.
- 3. Remove the E-ring (XRESJ25-04000) and then the teform edicining for the terminals of leadwithrownit
- Next remove the two screws 2 (XBPSD30P05000) and the L-Motor.
- 4. Replace the loading motor together with pulley, the pulley of the pul

Notesoch norderlib edl ni ilnu oskazi tremensken edi il i o 1. Check/othat/other/spacing-between the motors and the C. Fit the intringt circuit tomms 0.2 mms is included and size of

2. Operate the loading motor after fitting to check for correct belt travel, and the distribution of resided of





to only the specified scrows for coording the met a ca DD MOTOR/REPLACEMENTAL behalished to the a

Removal

- 1. Use a Philips-heads screwdriver to remove the two (SW3P + 5S) screw fixing the D.D. rotor assembly.
- 2. Remove the D.D. rotor assembly by pulling straight along the direction of the axis.
- 3. Use a Philips-head screwdriver to remove the three brass (2P + 12S) screwdrivers fixing the stator assembly.
- 4. Remove the D.D. stator assembly by pulling straight along the direction of the axis.

Fitting

1. Place the DaDastator assembly on the bearing holder. (Caution) in Douthis so as not to cause any, change not the are not d**sb. DoDushield:plate-or the DoDushields**b from an

2dlFite the D.D. statorousing the itwo brassk (2P/stvi/12S) fitting operation even where only the teal ickweretion

(Caution) Do this so as not to disturb the core, winding, and the whole element.

3.ii Insert the D.D. rotor assembly on the D. shaftel shoot in (Caution) an Push, directly, along the casis dimeass one milbi

- 4. Fix the D.D. rotor assembly with the (SW3P. th 5S) 2. Nic ve the coel idler to the left or right.
- 5. Remove the rotor; insert a spacer and replace the rotor when the space between the end of the rotor and the stator is less than 1.6mm.
- 6. Do not contact the shaft when locking the (SW3P + 5S) screws.

(Caution) Confirm that there is no damage to the upper drum or the video head.

Notes:

- 1. Take care not to damage the upper drum and video heads.
- 2. Handle the tools with care while working on the D.D. motor.
- 3. Do not let tools or the D.D. rotor assembly etc., contact or hit the Hall elements.

 $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac$




Figure 35.

(2315⁵41.4.4)

Jasimbaliba

ADJUSTMENT OF ELECTRICAL CIRCUITS

In most cases, necessity for adjusting electrical circuits will 1. Select record mode. arise from replacement of mechanical parts including the 2. Monitoring TP5 with an oscilloscope, adjust R752 (drum video head. Before starting adjustment of electrical circuits, check that mechanical operation of the equipment is complete (the mechanisms are adjusted completely).

If the equipment fails electrically, locate a defect or defects first of all using instruments. Then repair or replace parts and make adjustment by the procedures described below.

When required instruments are not available, do not move controls indiscriminately.

Instruments

- Colour monitor TV Oscilloscope Colour bar generator
- Frequency counter DC regulated power supply Audio generator ● Alignment tape ● Blank video tape (VHS) ● **VTVM**

SERVO CIRCUIT ADJUSTMENTS

Locations of test points

System control board




Figure 36.

Standard Frequency Adjustment

- 1. Select the no-signal input state for the EE mode.
- 2. Monitoring TP4 with an oscilloscope (internal trigger).
- 3. Adjust R738 (buffer) to the requirement given in Fig. 37.
- 4. Connect the video signal to the video terminal and to the video input terminal and use the tuner to confirm that signal receiving for local broadcasts is 20.0 msec.




Figure 37.

Drum Lock Adjustment

Precaution: Be sure to adjust and confirm the PB switching point after this adjustment.

- lock) to the requirement in Fig. 38.




Figure 38.

Capstatn Lock Adjustment

- 1. Select record mode.
- 2. Monitor TP6 using an oscilloscope and adjust R779 (capstan lock) to the requirement in Fig. 38.




Figure 39.

Tape-up Torque Adjustment

- 1. Select record mode.
- 2. Adjust R7712 (torque adjuster) so that the take-up reel of the torque cassette is 170±15g.cm.
- 3. After take-up torque adjustment, confirm the capstan lock voltage using the previously described procedure for capstan lock adjustment.

Tracking Preset Adjustment


- 1. Select play mode and lead the alignment tape.
- 2. Put the tracking VR in the click position.
- 3. Monitor TP1 with an oscilloscope.
- 4. Adjust (pre-set) R750 so that the requirement given in Fig. 40 is met.



Checking Procedure of Play Back Switching Point

Note: Perform checking of the REC switching point when this adjustment is made.


- 1. Select PB mode and use an alignment tape.
- 2. Set the tracking control at the click stop.
- 3. Monitor the video output of the Y/C PWB, using an oscilloscope (external trigger at TP9).
- 4. Selecting (+) sync slope with the oscilloscope, adjust R743 (CH1 phase) to the requirement in Figure 41 (a).
- 5. Selecting (-) sync slope with the oscilloscope, adjust R745 (CH2 phase) to the requirement in Figure 41 (b).



REC Switching Point Adjustment and Checking **Procedure**


Precaution: Be sure to perform this adjustment before that for the PB switching point.

- 1. Select record mode.
- Monitor with an oscilloscope (external trigger at TP9).
- 3. Selecting (-) sync slope with the oscilloscope, adjust R740 (REC phase) to the requirement in Figure 42.



- Video Search Speed Adjustment / https://doi.org/10.100/
- 1. Be sure to use a E-30 tape for playback.
- 2. Select VS-FP mode of right of DAGE Country
- 3. Adjust R7701 (video search speed) so that 4 hoise bars appear on the monitor TV. The noise bars should be stationary.
- 4. Adjust VS-FF drum shift VR (R754) so that the color slip is minimal, when the screen flows in the horizontal direc- Y/C PLAYBACK CIRCUIT ADJUSTMENT tion.
- 5. Select VS-REW mode of valid to ambreon gairles 6. Check that 3 or 4 noise bars appear on the monitor TV,
- 7. Adjust VS-REW drum shift VR (R756) so that the color slip is minimal, when the screen flows in the horizontal direction. 2. Set the tracking central at the click stop.
- Meniter the viese output of the Y.C.FWI
- Still Tracking Adjustment (1996) (1994) (1994) 1. Select PB mode.
 2. Put the still tracking VR in the click position than 1150.
- 3. With the STILL button in the down position, adjust R7025 (Still Tracking PST) to the requirement in Figure 43.

- Him alboma Holatelja galjenih 3 101 Villioner Person Belled of anio azolibado es dinvi 291, percetimenti ot este malabola il estat 45±5msec ent Still Drive Pulse a costit beca Rectifical circuits. video best, fefore signime adjustment of po estr lo nota que la banda de rastrebente. CTL Sig. (Martiemos adeutes na estana als carente) dalarmanus imens
 - Short than the Archelle and **Stoure, 43.** Distribution of this terror angles with the o discontanti i stanonoment paigo disclo deci
 - FV REF Adjustment metropoly salts of references colors
 - 1, Select STILL mode, from 115 appeared an inchapat noil!
 - 2. Monitor TP11 with an oscilloscope (external trigger at TP9) and adjust R7002 (FV REF).



- STILL FV Adjustment (a) monthly by the state of the sta
- 1. Select STILL mode.
- 2. Monitor TP11 with an oscilloscope (external trigger at TP9) and adjust R7011 (Still FV)





Figure 45.

- VS FV Adjustment
- Select VS mode.
- 2. Monitor TP11 with an oscilloscope (external trigger at TP9) and adjust R7005 (VS FV)



Audio Circuit Adjustment

- 1) Playback Level Adjustment
 - 1. Playback the alignment tape (VROCPSV 1kHz calibration signal) ------
 - 2. Connect VTVM to TP602.
 - 3. Adjust R649 (PB LEVEL) so that the output level becomes -9dBs. T" om 11
- 2) Checking Procedure of Erase Voltage and Frequency
 - Select record mode.
 - 2. Connect an oscilloscope across the FE Head.
 - 3. Check that the erase voltage is higher than 45Vp-p.

4. Check that the frequency is 6.75±5kHz.




Figure 47.

Test Point Layout




Figure 48.

Bias Current Adjustment

- 1. Connect a VTVM across R8808.
- 2. Select record mode.
- comes 380±10µA.

Record Level Adjustment

- terminal and conduct self-record and playback.
- 2. Check that TP 602 is -5dB±3dB during playback.

Playback preamplifier adjustment

Caution:

Do not perform this adjustment unless it is required as after replacement of the upper drum of IC301.

- 1. Load the sweep tape.
- 2. Select play mode.
- 3. Observe waveform at TP309 with an oscilloscope (with external trigger at TP308).
- 4. Adjust each channel by the following procedure.
 - 1) Adjust R341 (R343) to bring the peak to the highest level.
 - 2) Adjust C327 (C328) to bring the peak to 4.8MHz.
 - 3) Adjust R341 (R343) to make the ratio of 2MHz to 4.43MHz to 4.43MHz to 1:1.
 - 4) Load the alignment tape and check that picture is reproduced properly.

Note:

If the sweep tape is not available, playback alignment tape and make adjustment with C327, C328, R341, and R343 so that to remove flickering and dark spots. Then, by recording signal and reproducing it, check that operation is proper.




Figure 49.

ADJUSTMENTS OF Y/C AND COLOR CIRCUITS

1) APC reference signal oscillator

- 1. Select playback mode and receive color bars.
- 2. Connect a resistor of 22kohm between TP 502 and
- 3. Connect a frequency counter to TP 501 and adjust C513 (APC ADJ) so that the counter reads 4.433619MHz.


2) AFC Adjustment

- 1. Select playback mode and receive color bars.
- 2. Adjust to 2.5V using a digital voltmeter.

Play back video signal level adjustment

3. Adjust R601 (BIAS CURR) so that the bias current be- Note: The video output must be terminated with a resistor of 75 ohms.


- 1. Select play mode and playback the alignment tape (VROCPSV).
- 1. Supply 1kHz, 0.22Vp-p (-20dB) to the sound input 2. Observe waveform at Video out with an oscilloscope (with external trigger at TP 404) and adjust R415 (PB LEV) so that the requirement given in the figure be met.



● Play back chroma level adjustment 146/1 149/bA 11

Note: The video output must be terminated with a resistor of 75 onims. A test and an edge (2020) 7200 words as

- 25: Observe the output of Video output and adjust R506 so that the burst level will be 0.3Vp-p (See Figure 51)).



Y/C RECORDING CIRCUIT ADJUSTMENT

1. FM 3.8MHz and 4.8MHz adjustment Caution:

Do not perform this adjustment except after replacement of IC401 or when Carrier Set (3.8MHz) or Deviation (4.8MHz) is not adjusted properly.

- 1) Select record mode and input color bar signal.
- 2) Release clipping with R210 (DARK CLIP) and R216 STE(WHITE;CLIP);DO 2130 STATE OF THE RESERVE OF T
- 3) Connect an oscilloscope to IC401 pin 20 and read the sync tip level (DC). Open the imputation of the level (DC) and the imputation of the level (DC) and the level
- 4) Connect a regulated power, and oscilloscope to IC401 pin 20 and observe DC voltage. Profile a month of
- 5) Adjust the regulated voltage to be equal to the sync tip
- 6) Connect: an frequency counter sto TP 202; and adjust R212 (for FM FREQ ADJ) to read 3.8MHz/468.
- 7) Raising the voltage of the regulated power supply, write down the DC voltage when the frequency counter reads 4.8MHz.
- Applying stepped wave (color bars) to the input, adjust R225 (deviation ADJ) so that the white peak voltage become equal to the DC voltage obtained in 7).




Figure 52


- A. Check that the frequency is 6.7555that be reliable of the frequency of the frequency of the collection.

 Courties:

 On not part that the frequency is 6.7555that be reliable of 7.55 and the sentence of 7.55 and the sent
 - 1) Select record mode.
 - 2) Input color bar signal (stepped wave). Observing waveform at Video Out, adjust the Sync. tip and Peak-to-Peak value of the white level to 1 Vp-p with R220 (EE LEV ADJ).


3. White/drak clip adjustment

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- 3) Observing waveform at TP 2017 with an oscilloscope, adjust R216 (WHITE CLIP) for white clip level and R210 (DARK CLIP) for dark clip level so that the requirements given in the figure be met.




4. Adjustment of FM recording balance and recording current

- 1) Select record mode.
- 2) Input color bar signal (stepped wave).
- Observing waveform with a dual-beam oscilloscope (with external trigger at TP 404), make the following adjustment.
 - a) With the oscilloscope, connect GND to TP 302 and SIG to TP 301 for channel 1 and GND to TP 304 and SIG to TP 303 for channel 2, and observe both channels simultaneously.
 - b) Set R201 (REC Y LEV) at minimum.
 - c) Adjust R501 (REC C LEV) so that red level become 25mVp-p as shown in the figure.
- 4) Adjust sync tip to 110mVp=pras shown in Figure 54 with R201 (REC Y LEV). அதன் நடித்து நடித



MECHANISCHE TEILE - LISTE UND ANORDNUNG

• Draufsicht



Ansicht von unten




Abbildung 3.

Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung	Nr.	Beschreibung
1	A-Chassis	23	Freilaufspule	43	Öffnungswinkel
2	B-Chassis	24	Freilaufspulenfeder	44	
3	Trommel	25	Cassette unten SW	45	Mechanismusplatte A
4	V-Basis	26	Zählwerkplattenriemenscheibe	46	Mechanismusplatte B
- 5	V-Block (T/S)	27	Zählwerkriemen	47	Capstan Riemenscheibe
6	FE Kopf	28	Schaltarm	48	Capstan Schwungrad
7	AC Kopf	29	Hilfsbremse	49	Capstan Riemen
- 8	SI Rolle	30	Hilfsbremsenfeder	50	Bandspulenbremseinheit
9	Umlenkrolle (T/S)	31	Andrucksrollen-Antriebshebel	51_	Bandspulenmotor
10	S-Umlenkstift	200	Andruckrolle doppelt wirkender	52	L Motor
11	T-Umlenkstift	32	Hebel O	53	Hauptnocken
12	Umlenkstiftgrundplatte A		Andruckrolle doppelt wirkender	54	Spannarmausrastnocken
13	Umlenkstiftgrundplatte B	33	Hebel U	55	L Zwischenzahnrad
14	Spannarm	34	Andruckrolle Druckfeder	56	Segment-Zahnrad
15	Spannarmanordnung	35	Andruckrollenhebel	57	Ladezahnrad A
16	Spannarmfeder	36	Andruckrolle	58	Ladezahnrad B
17	Spannarmfederwinkel	37	Capstan Welle	59	Ladezahnradplatte
18	Schaltstange	38	Capstan Halter	60	F, W Winkel
19	Schaltstangeneinstellung	39	LED Halter	61	DA Trommelmotor
20	Ladeblock	40	T1 Rolle	62	Mechanischer Positionsschalter
_ 21	Abwickelspuleneinheit	41	Feste Führung		
22	Aufwickelspuleneinheit	42	Capstan Motor		

EINSTELLUNG AUSTAUSCH ZUSAMMENBAU SÄUBERUNG DER MECHANISCHEN EINHEITEN

Hier wollen wir eine, auf diesem Gebietzurelativieinfache Wartungsarbeit beschreiben, ohne Bezugnahme auf die komplizierteren Reparaturen, die den Gebrauch von Spezialausrüstung und spezial Werkzeungen (z.B. Trommelzusammenbau, oder Trommelaustausch) erfordern. Wir

sind sicher, daß die unten angeführten leichbizushande habenden Werkzeuge, mehr als ausreichend sind für die periodische Wartung, um die Maschine in ihrem ursprünglich effizienten Zustand zu erhalten.

WERKZEUGE DIE FÜR DIE EINSTELLUNG DER MECHANISCHEN EINHEITEN BE-NÖTIGT WERDEN.

Die folgenden Werkzeuge sind für ordnungsgemäße Wartung und zufriedenstellende Reperatur empfohlen.

Werkzaug Teilnummer Anordnung Bemerkungen	itur en		i i
Diese Werkzeug wird zur Prüfung und stellung der relativen mechanischen hie zwischen Spule und Ständer benutzt.	Teilnum	Bemerkungen	-
Drehmomentmesser JIGTG1200 Drehmomentmesser JIGTG0090 Diese Werkzeuge werden für Pröfung in stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. Diese Werkzeuge werden für Pröfung in stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. JIGTH0006 Federdruckmesser (3,00g) JIGSG0300 Federdruckmesser (5,0 kg) JIGSG5000 Sechskant Imbüsschlüsser (0,9mm) JIGHW0009 Sechskant Imbüsschlüsser (1,5mm) JIGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt.	liGMA0	ung der relativen mechanischen	Höhe
Drehmomentmesser JiGTG0090 Diese Werkzeuge werden für Prüfung im stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. JiGTH0006 Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschilüsser (1,2mm) Sechskant Imbusschilüsser (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden für Prüfung im stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp Innensechskantschrauben anzuziehen or festzuziehen. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp Innensechskantschrauben anzuziehen or festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dein Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.	liGGH01	e des laufenden Bandes zum Vid	llung der leokopf
Drehmomentmesser JiGTG0090 Diese Werkzeuge werden für Prüfung im stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. JiGTH0006 Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüsser (0,9mm) Sechskant Imbusschlüsser (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden für Prüfung im stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp Innensechskantschrauben anzuziehen or festzuziehen. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp Innensechskantschrauben anzuziehen or festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.	iGTG12	and the second second	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Drehmomentmesser JiGTG0090 Diese Werkzeuge werden für Prüfung ur stellung des Drehmoments der Aufwick Abwickelspule benutzt. JiGTH0006 Federdruckmesser (3,00g) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,5mm) JIGHW0005 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden benutzt um spinnensechskantschrauben anzuziehen orfestzuziehen. Diese Werkzeuge werden benutzt um spinnensechskantschrauben anzuziehen orfestzuziehen.		The Market Committee of the Committee of	- 121 - A - I
Abwickelspule benutzt. Es werden verschiedene Federdruckmes die Messung des Federdruckmes, zwischer und 5 kg, benutzt. Bechskant Imbusschlüssel (9,9mm) JiGHW0009 Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PALL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp Innensechskantschrauben anzuziehen or festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.	iGTG00	e Werkzeuge werden für Prüfung	und Ein-
4 Drehmomentmesserkopf JiGTH0006		Ing des Drehmoments der Aufwickelsmule benutzt	ickel/
Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (50 kg) Sechskant Imbusschlüssel (0,9mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,5mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) Trommelwechselwerkzeug JiGDT-0001 JiGGAST200 Diese Werkzeuge werden für den Austausch	$\langle p \rangle \hat{B} =$		A T
Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüsser (0,9mm) Sechskant Imbusschlüsser (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden für elektrischen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen of festzuziehen. Diese Werkzeuge werden für elektrischen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeuge werden für den Ausbauchen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Austauschen Dieses Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Dieses Werkzeug wird für den Austauschen Dieses Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Dieses Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Dieses Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Dieses Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm) Diese Werkzeug wird für den Austauschen der Sechschaft (1,5mm)	iGTH00	Moch (13)	7 1
Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüssel (0,9 mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,2 mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,5 mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) Test-Cassette (PAL) Trommelwechselwerkzeug JiGDT-0001 Diese Werkzeuge werden benutzt um speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Austausch oberen Trommel des VCR benutzt.		r; i i	$\gamma := \{ \cdot \}_{i \in I}$
Federdruckmesser (300g) Federdruckmesser (5,0 kg) Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüssel (0,9mm) JiGHW0009 Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Austausch oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Austausch oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Austausch oberen Trommel des VCR benutzt.		<u>. Kari</u>	
Es werden verschiedene Federdruckmes die Messung des Federdruckes, zwischer und 5 kg, benutzt. Sechskant Imbüsschlüssel (0,9mm) Sechskant Imbüsschlüssel (1,2mm) JiGHW0012 Sechskant Imbüsschlüssel (1,5mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen og festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.	iGSG03	. A.	
Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüssel (0,9mm) JiGHW0009 Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) JiGHW0012 Sechskant Imbusschlüssel (1,5mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen och festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.		erden verschiedene Federdruckt	nesser für
Federdruckmesser (5,0 kg) Sechskant Imbusschlüssel (0,9mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) Sechskant Imbusschlüssel (1,5mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen od festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen od festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt.			hen 300g
Sechskant Imbüsschlüssel (1,2mm) Sechskant Imbüsschlüssel (1,2mm) Sechskant Imbüsschlüssel (1,2mm) JiGHW0012 Sechskant Imbüsschlüssel (1,5mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden benutzt um sp. Innensechskantschrauben anzuziehen og festzuziehen. Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Dieses Werkzeuge wird für den Austausch			. .
Sechskant Imbusschlüssel (1,2mm) JiGHW0015 Test-Cassette (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Trommelwechselwerkzeug JiGDT-0001 Diese Werkzeuge werden für dem Austausch oberen Trommel des VCR benutzt. Dieses Werkzeug wird für den Austausch		The second state of the second	
Sechskant Imbüsschlüssel (1,5mm) 7 Test-Cassette (PAL) Schaffen 100 VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des V.CR benutzt. 9 D.A. Rotor Einbauwerkzeug JiGGAST200 Dieses Werkzeug wird für den Austausch	GHW00		
7 Test-Cassette (PAL) Schoolstanting of AC 10 VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. 9 D.A. Rotor Einbauwerkzeug JiGGAST200 Dieses Werkzeug wird für den Austausch	GHW00	uziehen. — matarib aurasatas atlas	12
7 Test-Cassette (PAL) Schoolstein (PAL) VROCPSV Diese Cassette wird speziell für elektrisc Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. Dieses Werkzeug wird für den Austausch			
Feineinstellung benutzt. Diese Werkzeuge werden für den Austausch Dieses Werkzeug wird für den Austausch Dieses Werkzeug wird für den Austausch	'BOORE	Cassette wird speziell für elekt	rische
8 Trommelwechselwerkzeug JiGDT-0001 Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des V.CR benutzt. 9 D.A. Rotor Einbauwerkzeug JiGGAST200 Dieses Werkzeug wird für den Austausch	HUCPS	einstellung benutzt.	의 [생]
8 Trommelwechselwerkzeug JiGDT-0001 Diese Werkzeuge werden für dem Ausbau oberen Trommel des VCR benutzt. 9 D.A. Rotor Einbauwerkzeug JiGGAST200 Dieses Werkzeug wird für den Austausch		والمدور والمدار المدارة والمدور والمدور المدارة	. ۱ <u>۱۳ و د</u>
9 D.A. Rotor Einbauwerkzeug JiGGAST200 Dieses Werkzeug wird für den Austausch		e Andrijah	. 193
	GDT-00	Werkzeuge werden für den Aus n Trommel des VCR benutzt.	bau der
	GGAST:		sch des

Die Benutzung anderer als der angegebenen Werkzeuge, würde die Reparaturzeit aufgrund von Fehlern und Irrtümern, verlängern, und zu unbefriedigenden Resultaten führen. Die aufgeführten Werkzeuge werden von Zeit zu Zeit gebraucht, also versichern Sie sich, daß die Anweisungen in dieser Anleitung bei Reparatur-Einstell-und Prüfvorgängen, genau befolgt werden.

VORSORGEPRÜFUNG UND WARTUNGS-2 EITABSTÄNDE

Die folgenden Zeitabstände für die Wartung und Prüfung sollten, um die hohe Qualität der mechanischen Teile zu gewährleisten, überwacht werden.

Stunden Teil Name	500 stunden	1,000 stunden	1,500 stunden	2,000 stunden	3,000 stunden	Bemerkungen
Führungsrolleneinheit				0		Im Falle von Unregelmäßigkeiten, solche wie (stetige) Umlauf und
S.I. Rolle	D					wackeln, austauschen.
S.I. Rolle innen				٥	□	Mit Industrie Methylalkohol reinigen.
Flansch A der S.I. Rolle			0	0	0	
Flansch B der S.I. Rolle			0			
T.I. Rolle	0	0	□	0	0	Die Teile, die mit dem Band in Berüh- rung kommen, säubern. Nur angegebene
Feststehende Führung					٥	Reinigungsflüssigkeit benutzen.
Führungsflansch B			0	0	ū	
Umlenkstift			0	<u> </u>	<u> </u>	
Video Kopf		0 0		0 0	0	Teile, die mit dem Band in Berührung
E.F. Kopf						kommen, säubern. Nur angegebene Reinigungsflüssigkeit verwenden.
A.C. Kopf		ם	0			Helligarigsriassigkert verwendert.
Capstan Riemen		0		0	_	Gummiteile und Teile, die mit ihnen in
Zählwerkriemen				0		Kontakt stehen, säubern. Nur angegebe Reinigungsflüssigkeit verwenden.
Andruckrolle	כו				0 0	Herrigangshassigkork var variation.
Zwischenrad		0			0 🏻	
Riemenscheibe				0		Die Teile, die mit dem Gummi in Berührung kommen, säubern.
Spulenmotor				0		
Capstan Motor				0		
Lademotor				0		
Abwickel-und Aufwickelspule		_ Δ		<u> </u>		Mit Industrie Methylalkohol säubern.
Spannbandeinheit					0	
Bremseinheit			0			

o...Austauschen □...Reinigen △...Ölen


AUS-UND EINBAU DES CASSETTENGE-HÄUSES

Ausbau

- 1. Das Cassettengehäuse öffnen, und die Cassette heraus-
- 2. Die Verbindung auf der rechten Seite des Cassettengehäuses ausbauen. (Achtung, das Anschlußkabel nicht durchschneiden.)
- 3. Die zwei Schrauben, die das Cassettengehäuse halten. ausbauen.
- 4- Das Cassettengehäuse in Pfeilrichtung Abschieben (Abbins 57). Den Zählwerkriemen 6 ausbauen. 1012 nobnosion old 5), und gerade nach oben herausnehmen.

Achtung:

- 1. Vorsicht, die nahen Führungsstifte oder die Trommel beim Aus-oder Einbau des Cassettendeckels nicht? S melbrasic beschädigen.
- 2. Netzstecker ziehen, bevor mit dem Ein-oder Ausbau -- 1. Beim Einbau jedesmal die Spulenhöhe einstellen. begoniten Wird misses in Union alla i mi thinit (equals) alwoold o



Cassettengehäusefesthalteschraube

Abbildung 5,

grach group makk i care b

and)

- Einbau Jalewiny ilo igisantang na mpaji 1. Den Verbinder an der rechten Seite des Cassettengehäuses zusammen bauen.
- 2. Die Aufnahme des Cassettengehäuses in das mechanische Chassis B, einlegen, und in Pfeilrichtung B (in Abb. 5) schieben, um es kurzfristig zu fixieren.
- 3. Sicherstellen, daß das Cassettengehäuse in der beschriebenen Position ist, und mit zwei Schrauben (XHPS330P06WS0) anschrauben.
- 4. Das Anschlußkabel für den Verbinder auf der rechten Seite des Cassettengehäuses anbringen.

BEI BANDLAUF OHNE EINBAU DES CAS-SETENGEHÄUSES

- 1) Den Deckel des Videocassettenbandes anheben, und mit Klebeband fixieren.
- 2) Das «Videocassettenband» in Position in Transport einlegen. Ein Gewicht von (ungefähr 500g.cm) auf das Band legen, um es am Hochkommen zu hindern.

120000-00-00

Bemerkung: Kein Gewicht, schwerer als 500g.cm, benutzen.

at Brick tract/fig. .

SPULENAUSTAUSCH BUND PHÖHENEINSTEIM LUNG renaction brungling restricted on abrains hertannen, verleten in und zu unbehlungenden lienteren usdag.

us fies and noblew อยู่อาราสายให้ การกำกับสายสายใ

- 1. Das Spannband ausbauen.
- 2. Den Außenseegerring (1) ausbauen.
- 3. Die Abstandeinstellungsscheiben 2 ausbauen.
- 4. Die Abwickelspule 3 nach oben herausnehmen und austauschen.

SUKĀTBBATIS S

этъУ. даТ

elección amazi

(Aufwickelspule)

- 2. Den Außenseegerring (1) ausbauen.
- Die Abstandeinstellscheibe (2) ausbauen.
- 4. Die Aufwickelspule (4) nach oben herausnehmen, und caustauscheng -Halami, 2 E00

Bemerkungen Partis asbaba

- 2. Aufpassen, daß das Spannband beim Ein-oder Ausbau nicht deformiert wird.
- 3. Aufpassen, daß die Hilfsbremsstange nicht deformiert rami alo.1 19
- 4. Die Spannstiftpositionen prüfen, und einstellen.
- 5. Die Abwickelspule ist vorgesehen mit ihren Zähnen auf der Gleitplatte der Spuleneinheit einzugreifen. Die Spule vorsichtig beim Einbau von Hand drehen,
- *Wenn die Höheneinstellscheiben (5) ausgebaut werden. sollten sie ebenfalls gereinigt werden.




Abbildung 6.

Einbau

(Abwickelspule)

- 1. Die Spulenwelle säubern, und die Höheneinstellscheibe (5) einbauen. eriose erizes.)
- 2. Die Austauschabwickelspule einbauen.
- 3. Die Spulenhöhe mit den Spulenhöheneinstellwerkzeug entsprechend der Hauptebene, einstellen.
- 4. Die Austauschabwickelspule herausnehmen und die Spulenwelle ölen, dann die Austauschabwickelspule wieder einbauen. But the Calmany
- 5. Die Abstandeinstellscheibe (2), einbauen. (Das Spulendruckspiel sollte 0.1 bis 0.5 mm betragen.)
- 6. Den Außenseegerring (1) einbauen.
- 7. Das Spannband einbauen.

(Aufwickelspule)

- Die Spulenwelle reinigen, und die Höheneinstellscheibe
 einbauen.
- 2. Die Autauschabwickelspule einbauen.
- 3. Die Spulenhöhe mit dem Spulenhöheneinstellwerkzeug entsprechend der Hauptebene, einstellen.
- Die Austauschabwickelspule herausnehmen, und die Spulenwelle ölen, dann die Austauschabwickelspule wieder einbauen.
- Die Abstandeinstellscheibe (2) einbauen. (Das Spulendruckspiel sollte 0.1 bis 0.5 mm betragen.)
- 6. Den Außenseegerring einbauen (1).
- 7. Den Zählwerkriemen einbauen (6).

Bemerkungen:


- Beim Aus-oder Einbau aufpassen, daß die Spulenwelle mit dem Außenseegerring oder den Werkzeugen nicht beschädigt wird.
- 2. Nach dem Einbau den VS-Friktion einstellen.
- 3. Die Aufwickelspule ist vorgesehen mit ihren Zähnen auf der Gleitplatte der Spuleneinheit einzugreifen. Beim Einbau vorsichtig die Spule bei Hand drehen.

HÖHENPRÜFUNG UND EINSTELLUNG

- Das Cassettengehäuse ausbauen und die Hauptebene im Mechanismus wie in Abb. 7 (a) gezeigt, einstellen, darauf achtend daß die Trommel nicht berührt wird.
- Nachprüfen ob Teil A des Spuleneinstellungswerkzeugs in Abb. 7 (b) unten ist und Teil B oben.
 Wenn es sich nicht innerhalb der angegebenen Werte bewegt, ist die Höhe mit der Höheneinstellscheibe einzustellen, so daß vertikale Spiel zwischen 0.1 und 0.5 mm ist.

Bemerkung:

Die Spulenhöhe ist jedesmal beim Austausch der Spulen zu prüfen und einzustellen.



(a)




Abbildung 7.

DREHMOMENT IM SCHNELLEN VÖRLAUF BEIM AUFWICKELN PRÜFUNG UND EIN-STELLUNG

Bemerkungen:

- Vorsicht, daß der Drehmomentmesser nicht wegfliegt. wenn er auf die Spule aufgesetzt wird und der schnelle Vorlaufknopf gestartet wird, um die Spule zu drehen.
- 2. Die Prüfung und Einstellung sollten ausgeführt werden, wenn keine Cassette eingelegt ist.

Prüfung

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen, und den Cassettendown-Knopf mit einem Klebeband unten halten.
- Den Drehmomentmesser auf die Aufwickelspule aufsetzen, und den schnellen Vorlauf Knopf drücken, um schnelle Vorlaufgeschwindigkeit zu erreichen.
- Den Drehmomentmesser von Hand langsam (ungefähr eine Umdrehung in zwei bis drei Sekunden) in der Aufwickelrichtung drehen. Aufpassen, daß zwischen dem Zwischenrad, Spulenmotorantrieb und der Aufwickelspule kein Rutschen bei einem Drehmoment bei 800g.cm oder mehr, auftritt.




Abbildung 8.

• Einstellung

Wenn der Aufwickeldrehmoment des schnellen Vorlaufs außerhalb der angegebenen Werte ist, den Spulmotorantrieb, das Zwischenrad und die Aufwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit säubern und erneut prüfen.


DREHMOMENT IM RÜCKLAUF PRÜFEN UND EINSTELLEN

Bemerkungen:

- Wenn der Drehmomentmesser auf der Spule aufgesetzt ist, und der REW-Knopf gedrückt ist, um die Spule zu drehen, ist zu beachten, daß der Drehmomentmesser nicht wegfliegt.
- Das Prüfen und Einstellen sollte ohne eine eingelegte Video-Cassette erfolgen.

Prüfen

- Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassetten-down-Knopf mit Klebeband unten halten.
- Den Drehmomentmesser auf die Abwickelspule aufsetzen, und den REW-Knopf drücken, um den REW Vorgang einzuleiten.
- Den Drehmomentmesser von Hand in Richtung Rücklauf aufwickeln, langsam (Ungefähr eine Umdrehung in zwei bis drei Sekunden) drehen. Aufpassen, daß am Zwischenradspulenmotor und Abwickelspule kein Rutschen bei einem Drehmoment von 800 g.cm. oder mehr, auftritt.



ງລວາໄມ້ເຖິ ວ • Einstellung, built Pen Spulmotorantrieb, das Zwischenrad, und die Aufwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit säubern, und erneut prüfen, wenn der REW Aufwickeldrehmoment außerhalb

PRUEUNG DES AUFWICKELDREHMOMENTES

- wieledrichtung diehten. Aufpassen, daß zwitchenBere 15: Das/i Câssettengehäuse: ausbauen மாடு den ாCASSE/TTE-
- iedDOWN Knopf mit/Klebeband unter haltensied eduga
- 2. Einen Drehmomentmessenshauf addie Aufwickelspule setzen, und im Uhrzeigersinn einmal alle 9 Sekunden drehen und prüfen ob der Drehmoment innerhalb der angegebenen Grenzen ist.


Festgelegter Wert 170 ± 15 g.cm

Achtung:

Der Aufwickeldrehmoment variiert mit dem Umdrehungsdrehmoment des Motors, und somit muß anstatt des festgesetzten Wertes, ein Durchschnittswert genommen werden.

Einstellung

Pen Spulenmotorantrieb, das Zwischenrad und die Abwickelspule mit Reinigungsflüssigkeit säubern, und nachprüfen, ob der Aufwickeldrehmoment des PLAY-BACK sich außerhalb der angegebenen Werte bewegt.



PRÜFEN DER SCHNELLEN VORLAUFS FRIKsezaduA - arabita (cobarant, rabitali nivi nioquio introde. Pero est montro despesara viage, s

2. Dem Dudmiere dam wer von 15 mei im Richtung Ruck

Bemerkungen: 4 (16) (datas a t. dil) alembores presidentis

Nach Vergewisserung, daß der Drehmomentmesser sicher

auf der Spule sitzt, messen. Messungen können nicht aus geführtil werden der ber Drehmomentmesser von der Spule wegfliegt, L eir.bauen.

Prüfung Die Szelenbore nit dem Sprienbegereinstelle Communications des 1. Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassetten-down-Knopf mit Klebeband unten halten. aib នៅថា នៅខេត្តកម្មវិទីទៀញ ១២៤៧ខែសារុមឯកវិទ្ធស្វី ១៤៤

2. Suc Autsusofa bwickelspule einly non-

Monnth Imped

and the second of the second o

zuleiten.

3. Den Drehmomentmesser auf die Abwickelspule aufsetzen und langsam nach rechts (eine Drehung alle zwei bis drei Sekunden) drehen, und nachprüfen, daß der Drehmoment innerhalb der angegebenen Grenze (10 g.cm bis 20 g.cm) ist.

PRUFEN DER RUCKEAUF FRIKTION TO THE ed den Außenseegerine eder der Verkzeugen nie Bemerkungen:

- Christ Indiadose i 1. Nach Sicherstellung, daß, der Drehmomentmesser sicher auf der Spule sitzt, nachmessen in Messungen können m. nicht ausgeführt, werden, wenn der Drehmomentmesser von der Spule wegfliegt al ahraf alb ahrla anav madai f
- 2. Die RÜCKLAUF Friktion ist dieselbe wie für VS-REW und braucht deswegen nicht geprüft zu werden wenn die Prüfung für VS-REW Friktion schon ausgeführt wurde. ab umbotad (gressous) V -7/A se aw gronner ale W
- Prüfen

Cambridge School

e majesta e 🗈

- esserval beach administratory of the Salating who a 1, Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassette-down Knopf mit Klebeband unten halten him (-1) Volla Am
- 2. Den REW-Knopf drücken, um den REW-Vorgang einzuleiten.
- 3. Den Drehmomentmesser auf die Aufwickelspule, aufsetzen und langsam nach links (Eine Umdrehung alle zwei bis drei Sekunden) drehen, und prüfen ob der Drehmoment innerhalb der angegebenen Grenze (weniger als 15 g.cm) liegt.

PRÜFEN DER FRIKTION IN VS-FWD

(Vorwärts Video Suche)

Bemerkungen: 1211

- 1. Nach der Einstellung der Position des Spannarmes, die VS-FWD Friktion prüfen und einstellen.
- 2. Die Messungen mit dem Drehmomentmesser, der sicher auf der Abwickelspule sitzt, ausführen. Es wird nicht möglich sein eine ganaue Ablesung zu erreichen, wenn der Drehmomentmesser nicht sicher aufliegt.
- 3. Die Hilfsbremsenfeder einstellen und nachprüfen, ob die VS-FF Friktion nicht innerhalb der angegebenen Werte $(10 \sim 20 \text{ g.cm})$ ist. and single of

appulgershoters (

- Prüfen
- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen
- 2. Den Cassette-down Knopf mit Klebeband unten halten.
- 3. Den WIEDERGABE Knopf drücken, um den Wiedergabe Vorgang einzuleiten.
- 4. Den VS-FF Knopf drücken, um den VS-FF Vorgang einzuleiten, und prüfen, daß die Hilfsbremse auf die Abwickelspule wirkt.
- 5. Den Drehmoment durch Aufsetzen des Drehmoment-

messers auf der Abwickelspule, durch langsames Drehen (eine Drehung alle zwei bis drei Sekunden) messen. Prüfen, daß der Drehmoment innerhalb der angegebenen Werte $(10 \sim 20 \text{ g.cm})$ ist.

PRÜFEN DER FRIKTION IN VS-REW

(Rücklauf Video Suche)

Bemerkung:

Nach Sicherstellung, daß der Drehmomentmesser sicher auf der Spule sitzt, nachmessen. Es ist nicht möglich eine genaue Ablesung vorzunehmen, wenn der Drehmomentmesser nicht sicher aufsitzt:

Prüfen

- 1. Das Cassetten Gehäuse ausbauen.
- 2. Den Cassette-down Knopf mit Klebeband unten halten.
- 3. Den Wiedergabe Knopf drücken, um den Wiedergabe Vorgang einzuleiten.
- 4. Den VS-REW Knopf drücken, um den VS-REW Vorgang einzuleiten.
- 5. Den Drehmoment durch Aufsetzen des Drehmomentmessers auf die Aufwickelspule und durch langsames Drehen (eine Drehung alle zwei bis drei Sekunden) messen. Nachprüfen, daß der Drehmoment innerhalb der angegebenen Werte (weniger als 15 g.cm) ist.

PRÜFEN DER EINRÜCKKRAFT DER AN-DRUCKROLLE

- Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassette-down Knopf mit Klebeband untenhalten.
- Den WIEDERGABE Knopf drücken, um den WIEDER-GABE Vorgang einzuleiten.
- Die Andruckrolle in Richtung entgegengesetzt zu der Druckrichtung (Pfeil A) ziehen, und die Andruckrolle von dem Capstan entfernen.
- 4. Dann die Andruckrolle stufenweise zurückführen (Pfeil B) und die Spannung prüfen, wenn die Andruckrolle den Capstan berührt. Für Messungen die "a" Lochsektion mit dem Stabspannungsmesser ziehen.
- Prüfen, ob die Messwerte innerhalb der angegebenen Werte (1480 bis 1870 g.cm) sind.




Abbildung 11.

EINSTELLUNG UND PRÜFEN DES SPALTES ZWISCHEN DEM CAPSTAN UND DER AN-DRUCKROLLE WENN IN PAUSE-STELLUNG BEIM AUFNAHMEVORGANG

Prüfen

- 1. Das Cassetten Gehäuse ausbauen.
- 2. Den Cassette-down Knopf mit Klebeband unten halten.
- 3. Den REC-Knopf drücken, um den REC-Vorgang einzuleiten.
- Den PAUSE-Knopf drücken, um den PAUSE-Vorgang einzuleiten.
- Durch Sichtprüfung feststellen, daß die Spalte zwischen der Andruckrolle und dem Capstan in dieser Stellung, sich in dem angegebenen Rahmen (0.5 ~ 0.9 mm) bewegt.

Bemerkung:

Einbauüberprüfung ist inbegriffen, so dauert es zwei bis drei Sekunden um den Pausen Vorgang einzuleiten.

Einstellung

- Wenn der Spalt zwischen der Andruckrolle und dem Capstan nicht innerhalb des angegebenen Wertes ist, sind die Schrauben (XBPSD30P05JS0), die die Schaltstangen A und B halten, zu lösen und der Spalt einzustellen.
- 2. Nach der Einstellung die Schrauben (XBPSD30P05JS0) mit Blockierfarbe anstreichen.




Abbildung 12.

PRÜFVORGANG DES ZWISCHENRAD-DRUCKES

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- Das Zwischenrad wie in Abb. 13 gezeigt, in die Mitte stellen.
- 3. Das Zischenrad in Richtung des Pfeiles (A) in Abb. 13 mit Hilfe des Spannungsmessers drücken, bis es von dem Spulenmotorantrieb getrennt ist.
- 4. Das Zwischenrad in Richtung des Pfeiles (B) in Abb. 13 schrittweise zurückführen und prüfen, ob der Wert auf dem Spannungsmesser im Moment wo das Zwischenrad den Spulenmotorantrieb berührt, innerhalb des angegebenen Bereiches (120 bis 170 g.cm) ist.



First FAMSE Whole minipate and dec PAUSE-Vareance

 Lead, Satepüleng frühblidder ib üb Späte zweckent der Anderel dür sad den Uspatio in derm Stationer.

PRÜFÉN ÜNDEEINSTELLENEDER SPANNS-TIFTPOSITION

- Positionsprüfung
- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Eine Video Cassette laden und den Wiedergabe Knopf drücken, um den Wiedergabe Vorgang einzuleiten.
- 3. Zur selben Zeit ziehen die Umlenkstiftgrundplatten A und B das Band aus der Cassette, der Spannstift bewegt sich nach links, und das Laden beginnt. In dieser Stellung ist die Position des Spannstiftes zu prufen.
- Durch Sichtprüfung feststellen daß, am Ende des Bandes (E-180) der Eingang des Spannstiftes 1.25 bis 1.75 mm links der Mitte der SI Rolle liegt.
- Nachprüfen, daß das Video Band sich nicht dreht oder auf den Flansch der Aufwickelimpendanzspule aufläuft.
- Nachprüfen, ob das Spannband von der Spule in der Video Suche abgekoppelt ist.




Abbildung 14.

Positionseinstellung alle gentalen ihm besamden aus and


- 1. Wenn die Stellung des Spannstiftes weniger als 1.25 mm links der Mitte von der SI Rolle ist, den Spannbandeinstellwinkel (1) in die Richtung des Pfeiles B in Abb. 15 bewegen, und die Schrauben anziehen.
- 2. Wenn die Stellung des Spannstiftes mehr als 1, mm nach, links von der Mitte der SI Rolle beträgt, den Spannbandeinstellwinkel 1 in Richtung des Pfeiles A in Abb. 15 bewegen, und die Schrauben anziehen.

Bemerkungen:

 Nach der Einstellung die Schrauben mit Block ierfarbe sichern. 2) Die Schrauben nicht überdrehen, weil dieses Beschädigungen am Gewinde im Chassis hevorrufen könnte:

PRÜFEN UND EINSTELLUNG DER SPANN-STIFT VERTIKALITÄT

- Prüfen der Vertikalität MOITHIAT ARG MIRONA
- Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassette down Knopf mit einem Klebeband unten halten.
- 2. Die Höheneinstelllehre für die stationäre Führung wie in Abb. 16 gezeigt, anbringen.
- 3. Die Vertikalität des Spannstiftes in dieser Stellung prüfen.



PRÜFEN DER FRIKTION WÄHREND AUF-NAHME UND WIEDERGABE


Gederat i distribi han di _e lat<mark>siv</mark>anti di ila in desemb

Prüfen

Complete wheels

colors and adapt

- 1) Benutzung einer Cassette zur Friktionsmessung per einer
 - 1. Das Cassettengehäuse ausbauen und den Cassettedown Knopf mit einem Klebeband unten halten.
 - 2. Die Friktionsmesscassette einlegen.
- 3. Den Wiedergabeknopf drücken, um den Wiedergabe Vorgang einzuleiten. Auf der Anzeigenadel der Friktionsmesscassette prüfen, ob die Friktion innerhalb der festgelegten Werte (50 bis 57 g.cm) ist.
 - 4. Nachprüfen ob das Videoband um die stationäre Führung herumgelegt ist.
 - Auf der ganzen Länge des Bandes prüfen, ob kein Banddurchhang produziert wird, und keine Beschädigungen an den Kanten des Bandes vorhanden sind.



Richtung A, wenn schwächer als Einstellung Richtung B, wenn stärker als Einstellung

Abbildung 17.

44 sephi ili.

i sesi trijaria, kuny ali watin ing

PRÜFEN DES SPULENBREMSENDREH-MOMENTS

1) Prüfung der mittleren Bremswirkung der Abwicklungsseite

Bemerkungen:

- 1. Die mittlere Bremswirkung vor der starken Bremswirkung prüfen.
- Innerhalb 10 Sekunden, nach Einsteckung der Elektrozuleitung messen, und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- Den Drehmoment der mittleren Bremswirkung auf der Abwickelseite, in sowohl Uhrzeigersinn als auch Gegenuhrzeigersinn der Rotation prüfen.
- 4. Der festgesetzte Wert für das Drehmoment der mittleren Bremswirkung auf der Abwickelseite ist mindestens 100 g.cm und höchstens die Hälfte des Drehmoments der starken Bremswirkung auf der Aufwickelseite.

Prüfen

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- Nachdem Entfernen der Stromzuleitung nach Masse IC802 von R864 der Systemsteuerplatine kurzschließen.
- Das Zwischenrad von der Abwickelspule entfernen und den Drehmomentmesser aufsetzen.
- 4. Die Stromzuleitung einstecken.
- Den Drehmomentmesser langsam drehen (eine Umdrehung alle zwei bis drei Sekunden) und prüfen, daß die mittlere Bremswirkung auf der Abwickelseite mindestens 100 g.cm beträgt.




Abbildung 18.

Prüfen der mittleren Bremswirkung der Aufwickelseite Bemerkungen:

- 1. Mittlere Bremswirkung vor der starken Bremswirkung prüfen.
- Innerhalb 10 Sekunden nach Einstecken der Stromzuführung messen, und kurzgeschlossene Teile austauschen.
- Den Drehmoment der mittleren Bremswirkung auf der Aufwickelseite, in sowohl Uhrzeiger als auch Gegenuhrzeigersinn der Rotation prüfen.
- Der festgesetzte Wert des Drehmomentes der mittleren Bremswirkung auf der Aufwickelseite ist mindestens 100 g.cm und höchsten die Hälfte des Drehmomentes der starken Bremswirkung auf der Abwickelseite.

Prüfen

1. Das Cassettengehäuse ausbauen.

- Nach Ausbauen der Stromzuleitung, auf Masse IC802 oder R865 der Systemsteuerplatine kurzschließen.
- 3. Das Zwischenrad von der Aufwickelspule entfernen und den Drehmomentmesser aufsetzen.
- 4. Die Stromzuführung einstecken.
- Den Drehmomentmesser langsam drehen (eine Drehung alle zwei bis drei Sekunden) und prüfen, daß der Drehmoment der mittleren Bremswirkung auf der Aufwickelseite mindestens 100 g.cm beträgt.




Abbildung 19.

3) Prüfen der starken Bremswirkung auf der Abwickelseite Bemerkungen:

- Innerhalb 10 Sekunden nach Einstecken der Stromzuführung messen, und die kurzgeschlossenen Teile austauschen.
- Die starke Bremswirkung nach der mittleren Bremswirkung messen.

Prüfen

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Nach dem Ausbau der Stromzuführung, auf Masse der Q801 Seite von R864 der Systemsteuerplatine kurzschließen.
- 3. Das Zwischenrad von der Abwickelspule entfernen und den Drehmomentmesser aufsetzen.
- 4. Die Stromzuführung einstecken.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam im Uhrzeigersinn drehen (ein Drehung alle zwei bis drei Sekunden), und prüfen ob der Drehmoment der starken Bremswirkung auf der Abwickelseite mindestens 300 g.cm beträgt, und daß er mindestens zweimal so groß ist, wie der Drehmoment der mittleren Bremswirkung auf der Aufwickelseite.




Abbildung 20.

4) Prüfen der starken Bremswirkung auf der Aufwickelseite Bemerkungen:

1. Innerhalb 10 Sekunden nach Einstecken der Strom-

- 9080 zuführung:: messenhistund: 8 kurzgeschlossene logTeile austāušchen wil anitaliquadematey2 एक उपराध haba
- ba2::Die starke Bremswirkung nach der mittleren Brems wirkung messen. www.salus assembersenenger() col-4. Die Stromzeilübrung einstecken.
- E. Ong Breezwoidendad son Longes dichen (charinanan
- 1doDas:Cassettengehäuse;ausbauen.plo? ionbaid jowa oil...
- 200 Nach Ausbauen der Stromzuleitung die Masse den Q802 Seite von R865 der Systemsteuerplatine kurzschließen.
- 3. Das Zwischenrad von der Aufwickelspule entfernen. und den Drehmomentmesser aufsetzen.
- 4. Die Stromzüführung einstecken.
- 5. Den Drehmomentmesser langsam im Gegenuhrzeigersinn drehen (eine Drehung alle zwei bis drei Sekunden) und prüfen, daß der Drehmoment der starken Bremswirkung auflieder Aufwickelseites mindstens 300 g.cm beträgt. und daß er mindestens das Doppelte des Drehmomentes der mittleren Bremswirkung auf der Abwickelseite beträgt. Di canbii Ma




Abbildung 21.

man na pro-

PRÜFEN UND EINSTELLUNG DER S.I. ROLLE/ HÖHE DER STATIONÄREN FÜHRUNG

Prüfen allen auvel 196 Adda

1. Prüfen, daß die Kanten des Videobandes während des Bandtransportes, wie gezeigt in Abb. 22, nicht falten oder knittern. or other. s discountly and graphs off the




Abbildung 22.

• Einstellung

Die folgenden Einstellungen sollten nur wenn unkorrekte Ausrichtung festgestellt wurde, vorgenommen werden.




Abbildung 23.

- 1. Die Höheneinstellehre, wie in Abbildung 23. gezeigt, auf das Hauptchassis A aufsetzen.
- 2. Die Schrauben der stationären Führung und des oberen Teils der S.I. Rolle mit einem Flachklingen Schraubendreher, langsam drehen und die Höhe auf l =

Bemerkungen:

- Of all descrip . Selc. mober. 1. Nach der Einstellung des Resultat durch Abspielen eines Videobandes prüfen.
- 2. Wenn die Einstellung beendet ist, immer den Bnadlauf einstellen, und die T und S Führungsrollen einstellen, bevor die Prüfungen in Abbildungen vorgenommen no werden midakij sab jul 1149/ _nn-nn-nd
- Die Schrauben dürfen nach Beendigung der Einstelbe silung nicht mehr bewegt werden (O) anstabritis

AUSTAUSCH DES AC KOPFES

Bemerkung:

Nach Fertigstellung des Austausches, ist immer die Einstellung des Bandlaufweges zu prüfen. Wenn die Köpfe ausgetauscht werden, niemals die Kopfoberfläche berühren.





Abbildung 24.



- Performance West and Incidential
- 4 Die Leitungen an der AC Kopfleiterplatte ablöten und die Leitungen von der Leiterplatte abnehmen.

💌 Austauschvin A. 150 ha. "midaisvamiasä majaittais

2. Die Feststellschrauben ② mit einem Sechskantschlüssel lösen.

> naliny o ar da kua besal mastron (1

-Bathatal [

- 3. Die Schrauben (3) (3P + 8S) mit einem Philips Schraubendreher entfernen.
- 4. Die AC Kopfschraube mit einem Flachklingenschraubendreher lösen. An dieser Stelle ist Vorsicht geboten, weil sich eine Feder zwischen der Platte und der AC Kopfschraube befindet 4.
- Ausbau und Austausch der AC Kopfleiterplatte, die an der AC Kopfeinheit befestigt ist.
- 6. Es wird empfohlen, beim Austausch des AC Kopfes, den ganzen Kopf auszutauschen (5).

PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DER AC KOPFHÖHE UND SCHRÄGLAGE

Prüfen

- Mit einem 180 Minuten Band eingelegt, den Wiedergabe Vorgang wählen.
- 2. Nachprüfen, ob das Band sich nicht an den Flanschen der T. Stationen kräuselt.
- Prüfen daß der AC Kopf die Höhe und Schräglage wie das in Abb. 26 gezeigte Band, hat.




Abbildung 26.

• Einstellung

- Die folgende Einstellung unter Bezugnahme auf Abb.
 und 26 ausführen, wenn eine Abnormalität beim Bandlauf festgestellt wird.
 - Die Maschine mit einem eingelegten 180 Minuten Band auf Wiedergabe stellen, um den Band lauf zu prüfen.
 - Prüfen, ob sich das Band sauber und leicht bewegt, und flach bleibt, wenn es sich von den Führungsrollen zu den T. Impendanz Rollen, zur T. stationären Führung, zur Capstan Welle bewegt.
 - 3. Wenn das Band zwischen dem AC Kopf und der T. stationären Führung ein bißchen ungenau ausgerichtet ist, wird es absolut unmöglich sein, ein zufriedenstellendes Bild zu erzielen. So ist zu prüfen, daß das Band nicht auf die Flanken der T. stationären Führung aufläuft, und kleine Falten wirft.
 - Wenn eine Einstellung benötigt wird, mit der Einstellschraube
 in Abb, 24) einstellen. Die Schraube
 nur wenig drehen.
 - ACHTUNG: Die T. Stationäre Führung nicht bewegen.
 - Die Höhe des AC Kopfes sollte in Bezugnahme auf das in Abb. 27 gezeigte Band eingestellt werden.

- 2) Wenn das Band leicht um den AC Kopf herumläuft, und die Höhe roh eingestellt ist, ist als nächstes eine Testcassette für die feine Kopfhöheneinstellung und Azimut Einstellung zu benutzen.
 - Das 1 kHz Audio Signal auf der Testcassette (das Video Bild wird in Farbstreifen erscheinen) abspielen, und die Audioplatine, auf einem Oszilloskopen nachmessen.
 - Die Einstellschraube ② und die Schraube ③ leicht drehen um den maximalen Stand zu erzielen. Gleichzeitig für die Minimalstellungsvariation einstellen.
 - Ein 7 kHz Audio Signal auf derTestcassette (das Videobild ist eine Rechteckschwingung) reproduzieren, und die Audioplatine auf einem Ozilloskop messen.
 - 4. Die Azimut Einstellschrauben (3) (3P + 8S) auf den maximalen Audiostand einstellen.
 - 5. Die Bandlaufeinstellung überprüfen.

BANDLAUFEINSTELLUNG

- Die Höhe der Spulen mit der Mutterschablone und der Spulenhöheneinstellehre einstellen und prüfen.
- Die Höhe der S.I. Rollen und der stationären Führungen mit der Höheneinstellehre der stationären Führung, prüfen und einstellen.
- Mit Zuhilfenahme der Spannstifteinstellehre, die Lage und Vertikalität des Spannstiftes prüfen.
- 4. Ein Justierband für die Grobeinstellung auf Wiedergabe stellen, und eine grobe Einstellung der Höhe der Führungsrolle mit einem Flachklingenschraubendreher vornehmen, so daß die untere Kante des Bandes um die Trommelführung zu liegen kommt.
- 5. Ebenfalls ist festzustellen, ob das Videoband sich auch nicht an den Flanken der T und S Führungsrollen kräuselt. Ein Standardband abspielen, und letzlich die Führungsrollen so einstellen, daß die Hüllkurve flach ist, und nicht übermäßig normwidrig beeinflußt wird, selbst wenn die Spurlagerregler gedreht werden. Ebenso den Schaltpunkt auf 6.5 H±0.5 H einstellen.
- Die H\u00f6he, Schr\u00e4glage und Azimut des AC Kopfes einstellen.
- 7. Den Schaltpunkt auf Voreinstellungsposition stellen, und die Einstellschraube (in Abb. 24) so drehen, daß die Hüllkurve auf maximal steht. Dies ist auszuführen, bevor der AC Kopf eingestellt wird.
- Eine Aufnahme aus einem Standardband vornehmen um die Flachheit der Hüllkurve und die Wiedergabe zu prüfen.
- Nach der Einstellung, sollten alle Einstellschrauben und Muttern, etc. an ihrem Platz mit einem Überzug von Blockierfarbe gesichert werden.

AUSTAUSCH: DEROBERENHTROMMEL Hrall (2)

Achtung: Achte and minus etc. in the efferences. And ariotic etc.

Die Passung der Außenflächen der Scheibe mit den Innenflächen der oberen Trommel beträgt nur wenige Mikron. somit ist das Einbauen schwierig auszuführen, wenn sich Kratzer oder Schmutz auf der Oberfläche befinden: außerdem besteht die Möglichkeit, daß es eine Beeinträchtigung der Passungsgenauigkeit hevorruft. Deshalb sollte beim Austausch besondere Vorsicht benutzt werden.

- ansterano en indestit del ambiara della mui mandita.


 Austauschardera di esti alla di alla piano della collegazione della 1. Einen Philips-Kopf Schraubendreher benutzen um die zwei Messing (3P + 4S) Festhalteschrauben (6) giauszubauen, gakralaszlaszlaszla anis e. bi. lanoj V
- 2: Die V: H: Abschirmkappe 7 ausbauen.
- 3. Nach dem Ablösen der Leitungen $1 4_6$ das Ansauspauen, adus situes auspii itaasino aus
- 4. Einen Philips-Kopf Schraubendreher benutzen um die zwei flachen Messing (W3P + 9S) Unterlagscheibenschrauben auszubauen.
- 5. Die obere Trommel, ohne zu verkanten, nach oben heraus nehmen und Austausch vornehmen, ohne die äußere Oberfläche der Scheibe zu beschädigen.

Achtung:

- 1. Die Oberfläche der Trommel nicht berühren.
- 2. Den Schraubendreher einsetzen, und die Schrauben sanft andrehen.

Zusammenbauggebergen des gewannten zu

1. Eine Austauschtrommel, wie in Abbildung 27 gezeigt, einsetzen, darauf achtend, daß die entsprechenden Leitungen richtig angeschlossen werden,



Bemerkung: The state state state of the stat

1. Von dem Einbau nachprüfen, ob sich auf den Kanten oder der äußeren Oberfläche der Scheibe, kein Schmutz Aubefindet(Aubeldamana and Inc., patriotemic lab do.)对

act that be introduced to Alexander 4

- 2. Vor dem Einbau nachprüfen, ob sich auf den Kanten oder der inneren Oberfläche der Trommel, keine Kratzer oder Schmutz befinden.
- 3. Beim Einbauen die obere Trommel langsam einsetzen, daß sie sich nicht nach der Scheibe hin verkantet.
- 4. Beim Einbau darauf achten, daß kein Staub oder Schmutz zwischen die Scheibe oder die obere Trommel gerät.

- 5u Den3 Schräubendrehen einsetzen, und die Schrauben sanft anziehen. marailla mischgar
- . 1) Die obere Trommel mit, den beiden Schrauben (5) and festschrauben at eller Stelle istneduction.
- :0/2):Die::Leitungen: 1 :-- 14//in :den-angegebenen: Rositionen festlöten. Logical involution of the first of the land
- : 3): Die:::(V ; +:::) H : Anschlußkabelabschirmkappe::(7) _ mit* Schraube (6) einbauen. Die Schraube sanft anziehen.
- -4) Wenn den Austausch beendet ist, den Bandlauf prüfen, und einen elektrischen Test durchführen
 - (1) Den Wiedergabeschaltpunkt einstellen.
- OA (2) Den Aufhahmeschaltpunkt einstellen. 인기나타기기의
 - (3) Die Spurlagenvoreinstellung prüfen.
 - (4) Die Spurlagenlautstärke prüfen.
- 5 Die Kopfresonanz und Kopf Own der mache der
 - (6) Die FM Kanalbalance prüfen.

and supplied the supplied of the characteristic of the solution Bemerkung:

Das Löten in kurzer Zeit ausführen, und die angrenzende Umgebung nicht berühren.

FÜHRUNGSROLLENEINSTELLUNG

Videobandstellung

- 1. Das obere Gehäuse abnehmen.
- 2. Eine Testcassette in den Cassettenschacht einlegen.
- 3. Das Anschlußkabel, das Monitorausgangskabel und das Videoeingangskabel korrekt anschließen.
- 4. Ch-1 eines Ozilloskopen an den RF Hüllkurvenausgang anschließen. TP308 und Ch-2 auf Schaltimpuls TP309.
- 5. Den Wiedergabeknopf drücken, und den Wiedergabe Vorgang einleiten.

1 120 30

Einstellung

- 1. Die Führungsrollenfeststellschrauben sollten ordnungsgemäß mit Zuhilfenahme des Flachklingenschraubendrehers der Führungsrolleneinstellung angezogen werden. vew thateac
- 2. Mit einem Schaltimpuls ansteuern und die Hüllkurve überwachen (Abbildung 28).
- 3. Die Höhe der Führungsrollen während der Überwachung der Hüllkurven so einstellen, daß das Band um die Trommelführung herumläuft. Ob das Videoband uber oder unter den Schwingungsformen ist, wird in der Wellenform der Hüllkurve in Abbildung 29 und respektive 30 gezeigt.

Communication of the Committee of the Committee of




Abbildung 28. ा प्रधान हाल है जा नहीं ने सीयुने हैं देते अंदे नहीं से स्व Common Marchaella Walder have have

 a. Die Hüllkurven Wellenformen, wenn das Videoband unter der Schwingungsformposition läuft.

Bandschwin- gungsformab- stand	Klein	Mittel	Groß
Abwickelseite (Trommelein- gang)			>>
Aufwickel- seite (Trom- melausgang)			

Abbildung 29.

 b. Hüllkurven Wellenform, wenn das Videoband zu fest an die Schwingungsformposition gedrückt wird.

Bandschwin- gungsformab- stand	Klein	Mittel	Groß
Abwickelseite (Trommelein- gang)			
Aufwickel- seite (Trom- melausgang)			204

Abbildung 30.




Abbildung 31.

- 4. Die Höhe der Führungsrollen während der Überwachung der Hüllkurve, fein einstellen, um die Hüllkurve abzuflachen. So einstellen, daß selbst Veränderung der Spurlagenregelung nur wenig Einfluß auf die Flachheit hat.
- 5. Wenn die Spurlagenregelung von ihrer normalen Position bewegt wird (die Spurlagenregelung wird bewegt und A von der RF Wellenform fängt an abzuflachen), so einstellen, daß das Ratio zwischen A und B in Abbildung 31 besser ist als A(10): B(7).
- Einstellung des Wiedergabe SW Punktes zusammen mit Wiedergabe SW Schaltpunkteinstellung für die elektrische Einstellung ausführen.
- Mit einem Videoband einen Farbstreifen aufnehmen und wiedergeben, um zu prüfen ob die Hüllkurve flach ist.
- Nach der Einstellung sollten die Führungsrollenfeststellschrauben endgültig festgezogen werden.
- 9. Danach erneut die RF Hüllkurve prüfen.

AUSTAUSCH DER SPULENEINHEIT

1) Spulenmotoraustausch

Ausbau

- 1. Das Cassettengehäuse ausbauen.
- 2. Die Leitungen an den Spulmotoranschlüßen ablöten.
- Während der Spulenmotor von der hinteren Seite des Chassis festgehalten wird, die beiden Schrauben (2) (XBPSD26P06J00), die den Spulmotor festhalten,

ausbauen und den Spulmotor herausnehmen. Zur gleichen Zeit sollte das Zwischenrad 4 nach links oder rechts geschoben werden, um es am herausfallen zu hindern. Zur selben Zeit den Federeinhakwinkel ausbauen.

Bemerkungen:

- 1. Vorsicht beim Löten am Spulmotor, damit die Polarität nicht durcheinandergebracht wird.
- Nur die angegebenen Schrauben zur Montage des Spulmotors benutzen, weil er durch nicht angegebenen Schrauben beschädigt werden könnte.
- Der Halter des Cassette-down Schalters ist mit Leitungen fest verlötet, deswegen kann er nicht ausgebaut werden, selbst wenn die zwei Festhalteschrauben entfernt worden sind. Darauf achten, daß die Leitungen nicht mit unnötiger Gewalt zerstört werden.

• Einbau

- Nachprüfen, daß das Zwischenrad (4) sicher am Spulenchassis (1) befestigt ist, und daß die Zwischenradandruckfeder (5) ordnungsgemäß am Zwischenrad eingehakt ist.
- 2. Während darauf zu achten ist, daß der Spulmotorantrieb 3 nicht beschädigt wird, einen Austauschspulenmotor mit Schrauben einbauen (XBPSD26P06J00), so daß die Anschlüsse des Spulenmotors und der Federhakenwinkel in der Richtung wie in Abbildung 32 gezeigt, stehen (der Gebrauch längerer Schrauben wird den Motor beschädigen).
- 3. Die Leitungen an die Spulenmotoranschlüsse anlöten.
- 4. Den Spullenmotor, das Zwischenrad, die Abwickelspule und die Aufwickelspule mit der angegebenen Reinigungsflüssigkeit säubern.
- Den schnellen Vorlauf und Rücklaufaufwickeldrehmoment prüfen, und den Wiedergabeaufwickeldrehmoment prüfen und einstellen.

2) Zwischenrad Austausch

Bemerkungen:

 Der Austausch des Zwischenrades kann ohne Ablöten der Spulenmotorleitungen vorgenommen werden. (Stufe 2 von 1 kann ausgelassen werden) wie auch immer, muß angebrachte Vorsicht genommen werden, die Spulenmotorleitungen nicht zu brechen und nicht den Spulenmotor, den Spulenmotorantrieb etc., zu stoßen oder zu beschädigen.


Ausbau

- 1. Die Stufen 1 bis 3 in (siehe oben), in Bezugnahme auf den Ausbau des Spulenmotors, wiederholen.
- Das Zwischenrad in die Mitte des Spulenchassis, wie in Abbildung 32 gezeigt, bewegen, dann den Antrieb leicht zur Spulenmotorseite hin bewegen, um das Zwischenrad herauszunehmen.

Bemerkungen:

- 1. Vorsicht, daß die Zwischenradfeder nicht deformiert wird.
- 2. Stufe 3 von 1, siehe oben, kann ausgelassen werden, wenn die Leitungen des Spulenmotors für den Austauschvorgang nicht entfernt wurden.

- 3D Immero die Aufwickeldrehmomente prüfen Dwie in Stufe 6 des Einbauvorgangs angegeben, selbst wenn aushabetauscht wurde aus ein ausgetauscht wurde aus ein ausgetauscht wurde aus ein ausgetauscht wurde a
- in Edward and Sait on Edward Constitution of the Constitution of t
- Die Zwischenradandruckfeder ordnungsgemäß an das Zwischenrad anhaken und einbauen durch Anbringen des Zwischenrads auf dem Spulenchassis.
- 2. Das Zwischenrad nach links oden gechts bewegen. 28.
- 3(DenoSpulenmotory in Bezugnahme auf Stufe 1 bis 5,



3) Austausch der Bremseinheit

Bemerkungen:

- 1. Immer die Spulenhöhe, die VS Friktion und die schnelle Vorlauße Friktione nachprüfen, nachdem eine Bremseinheit ausgetauscht wurde.
- Beim Ein-oder Ausbau der Spulen darauf achten, daß in Bezugnahme auf die Sache, erwähnt in der Notiz in Untersektion Höhenprüfung und Einstellung, Rücksicht genommen wird.
- 3. Nur die angegebenen Schrauben zur Montage der Bremseinheit benutzen.
- Ausbau (sowohl die Abwickel- als auch die Aufwickelseiteneinheiten mit der folgenden Methode ausbauen.)
- 1. Die Spulen ausbauen.
- Das Lot von den Anschlüssen der Bremseinheit auf der Aufwickelseite entfernen. Diese Anschlüsse sind auf der Unterbrecherleiterplatte B an der Hinterseite des Chassis.

 $(w)\in \mathcal{C}^{\infty}(\mathbb{R}^{2d})$, we always to $(0,1,1,\ldots,m)$. When

Material English of the Material Congression and Congression

They be the second the second of the

- 3: Die dUnterbrecherleiterplatte BBM durch MAusschrauben der Unterbrecherleiterplatten Einbauschraube (BPSD-30P12WS0) herausnehmen.
- 4. Die drei Installationsschrauben 6 (XBPSD26P-04000) der Bremseinheit ausbauen, dann die Bremseinheit ablösen.

attendes areas at Till

Achtung:

Das Löten der Anschlüsse der Bremseinheit ausführen, nachdem die Unterbrecherleiterplatte an ihrem Platz wieder festgeschraubt wurde.

- or. EinbaldenbiV leab inness (im theilieV) appropriation.
- 1. Die Austauschbremseinheitmein Richtung awie in Abbildung 32 gezeigt, unter Verwendung der drei Schrauben (XBPSD26P04000) einbauen.
- Die Unterbrecherleiterplatte mit der Schraube (XHPSD-30P12WS0) einbauen.
- 3. Die Anschlüsse der Bremseinheit anlöten.
- 4. Die Spule einbauen.
- Alles nachprüfen und die Friktion feststellen.
 (Nur bei Austausch der Versorgungsseite Bremsen einheit.)

CAPSTAN MOTOR AUSTAUSCH

- Ausbau
- 1. Den Capstanriemen ausbauen,
- 2. Das Lot an den (2) Motorleitungen von der Mechanismusleiterplatte A entfernen.
- 3. Die zwei Flachrundköpfschrauben (XHPSD30P06WS0) ausbauen und den Capstan Motorhalter von Chassis A entfernen.
- 4. Die drei Schrauben (XBPSD20P05J00) ausbauen und den Capstan Motor vom Capstan Motorhalter abnehmen.

and the second of the second

• Finhan

- Den Capstan Motor an den Capstan Motorhalter unter Verwendung der drei Schräuben, (XBPSD20P05J00), anschrauben.
- Unter Verwendung der zwei Flachrundkopfschräuben (XHPSD30P06WS0) das Chassis einbauen.
 Die Leitungen an die Anschlüsse des Motors anlöten, und den Kabelhalter einsetzen.
- 3. Die Motorleitungen an die Mechanismus Unterbrecherleiterplatte anlöten.
- 4: Den Capstan Riemen, Capstan Antrieb und Capstan Treibrad nach Reinigung einbauen.

Achtung:

 Nach dem Einbau des Capstan Motors, den Capstan Motor laufen lassen, und sichergehen daß keine Abnormalität im Lauf des Riemens und zwischen Motor und Antrieb besteht.

wing the and wind form 22 Services in the services.

- 2. Den Servo Schaltkreis sicherstellen und gleichzeitige Einstellung ausführen.
- Nur die angegebenen Schrauben zur Montage des Motors verwenden, weil sonst Beschädigungen durch Benutzung von unspezifizierten Schrauben hervorgerufen werden können.

LADEMOTOR AUSTAUSCH

Austausch

- 1. Die Leitung ablöten.
- Die zwei Halteschrauben des Lademotorwinkels ausbauen (XHPSD30P06WS0), dann den Lademotorwinkel entfernen.
- Den E-Ring, dann das Schneckenrad entfernen.
 Danach die zwei Schrauben (2) (XBPSD30P05J00) und den L-Motor ausbauen.
- 4. Den Lademotor zusammen mit dem Antrieb austauschen.

Bemerkungen:

- Nachprüfen ob der Abstand zwischen Motor und Antrieb 6.2 mm ±0.2 mm beträgt.
- Nach dem Einbau den Lademotor Laufenlassen, um auf korrekten Bandlauf zu prüfen.




Abbildung 33.




Abbildung 34.

DA MOTOR AUSTAUSCH

Ausbau

- Mit einem Philips-Kopf Schraubendreher die beiden Schrauben (SW3P + 5S) die die DA-Rotoreinheit fixieren, ausbauen.
- Die DA-Rotoreinheit durch gerades Ziehen entlang der Achse ausbauen.
- 3. Einen Philips-Kopf Schraubendreher benutzen, um die

- drei Messingschrauben (2P + 12S), die die Statoreinheit fixieren, herauszudrehen.
- 4. Die D.A. Statoreinheit durch gerades Ziehen entlang der Achse herausnehmen.

• Einbau


- 1. Die D.A. Statoreinheit auf den Lagerhalter aufsetzen.
- (Achtung) Dies ist so vorzunehmen, daß keine Veränderung an der D.A. Abschirmplatte oder der D.A. Abschirmung entsteht.
- Den D.A. Stator einbauen, unter der Benutzung der zwei Messingschrauben (2P + 12S).
- (Achtung) Es ist so vorzunehmen, daß die Spule, die Windung und das ganze Element nicht beschädigt wird.
- 3. Die D.A. Rotoreinheit auf die D Welle aufsetzen.

(Achtung) Direkt längs der Achse drücken.

- 4. Die D.A. Rotoreinheit mit der Schraube fixieren (SW3P + 5S).
- Wenn der Abstand zwischen dem Ende des Rotors und dem Stator weniger als 1.6 mm beträgt, ist der Rotor herauszunehmen, eine Unterlegscheibe einzulegen und der Rotor wieder einzubauen.
- 6. Die Welle nicht berühren, wenn die Schrauben angezogen werden (SW3P + 5S).
- (Achtung) Sichergehen, daß keine Beschädigung an der oberen Trommel oder dem Videokopf entstanden ist.

Bemerkungen:

- Sichergehen, daß die obere Trommel und die Videoköpfe nicht beschädigt werden.
- Sorgfältig mit den Werkzeugen umgehen, während an dem D.A. Motor gearbeitet wird.
- Mit den Werkzeugen oder der D.A. Rotoreinheit die Hall Elemente nicht berühren oder dagegen schlagen.



LADEMOTOR AUSTASIBRATIAHOS NAHOSIATABERREUNG DER BLEKTRISCHEN SCHALTKREISE 1981, de die Statorolichet

ibus ekindi, darabidi In den meisten Fällen wird durch Austausch mechanischer Teile, inklusive des Videokopfes, eine Einstellung der elektrischen Schaltkreise nötig. Bevor Beginn, der Einstellung von elektrischen Schaltkreisen ist zu prüfen, daß die mechanischen Vorgänge des Gerätes komplettiert sind (die Mechanismen komplett eingestellt sind)

Wenn in dem Gerät ein elektronischen Fehler auftritt, den Fehler oder die Fehler zuerst mit Benutzung von Instrumenten lokalisieren Dann sind Reperaturen vorzunehmen, oden Teile auszutauschen und Einstellungen entsprechend der unten beschriebenen Prozedur, vorzunehmen. John Wildelight World.

Wenn die erforderlichen Instrumente nicht verfügbar sind, auf keinen Fall die Regler unterschiedslos bewegen (1994)


POWED House Confidence of the Commission of AC of the Instrumente

- Ess Farbmonitor TV Oszilloskop Farbstreifengenerator
- 303 97 Frequenzzähler 1 39 Gleichstrom regulierte Stromver-La sorgung All Audio Generator Test Cassette
 - Leeres Videoband (VHS)
 VTVM

and reduction has the among the given by the EINSTELLUNGEN AM SERVOSCHALTKREIS


● Stellen der Testpunkte

System Steuerplatine



Einstellung der Standardfrequenz

- 1. Die kein-Signal Eingangsstellung für den EE Vorgang
- 2. TP 4 mit einem Ozilloskop (interner Ansteuerung) überwachen.
- 3. R738 (Puffer) entsprechend den Anforderungen in Abbildung 37 angegeben, einstellen.
- 4. Das Video Signal an den Video Anschluss und den Video Eingangsanschluss, anschliessen, und den Tuner benutzen um festzustellen, daß das Signal für lokalen Rundfunkempfang 20.0 msec ist.




Einstellung der Trommelriegelschaltung □ □□□□□Λ □

Vorbereitung: Sichergehen, daß der PB Schaltpunkt nach dieser Einstellung, eingestellt und festgelegt


andersta.

- 1. Aufnahme Vorgang wählen.
- 2. TP 5 mit einem Oszilloskopen überwachen, R752 (Trommel Riegelschaltung) entsprechend den Erfordernissen in Abb. 38 einstellen.



Einstellung der Capstan Riegelschaltung

- 1. Aufnahme Vorgang wählen.
- 2. Monitor TP 6 mit einem Özilloskopen überwachen und R779 (Capstan Riegelschaltung) entsprechend den Erfordernissen in Abb. 38 einstellen.




Einstellung des Aufwickeldrehmoments

- 1. Aufnahme Vorgang wählen.
- 2. R7712 (Drehmonienteinsteller) so einstellen, daß die Aufwickelspule der Drehmomentcassette 70±15 g.cm
- 3. Nach der Einstellung des Aufwickeldrehmomentes, die Spannung der Capstan Riegelschaltung feststellen, unter Benutzung der vorher beschriebenen Prozedur für Einstellung der Capstan Riegelschaltung.

Einstellung der Spurlagen Voreinstellung

- 1. Wiedergabe Vorgang wählen und die Testcassette laufen lassen:
- 2. Den Spurlagen VR in die klick Position setzen.
- 3. TP 1 unter Benutzung eines Oszilloskopen überwachen.
- 4. R750 so einstellen (voreinstellen), daß die Anforderung in Abb. 40 angegeben, eingehalten werden.



Prüfprozedur des Wiedergabe Schaltpunktes

Bemerkung: Wenn diese Einstellung vorgenommen wird, die Prüfung des REC Schaltpunktes ausführen.

- 1. Eine Testcassette benutzen und PB Vorgang wählen.
- 2. Die Spurlagen Regelung auf click stop setzen.
- 3. Den Video-Ausgang des Y/C PWB unter Benutzung eines Oszillioskopen (externes Trigger Signal auf TP9) überwachen.
- 4. Durch Wählen von (+) Sync. Gefälle mit dem Oszillioskopen R743 (CH1 Phase) entsprechend den Erfordernissen in Abbildung 41 (a), einstellen.
- 5. Durch Wählen von (-) Sync. Gefälle mit dem Oszillioskop R745 (CH2 Phase) entsprechend den Erfordernissen in Abbildung 41 (b), einstellen.




Abbildung 41.

• Einstellungs-und Prüfprozedur für den Aufnahmeschaltpunkt

Vorbereitung: Sicherstellen, daß diese Einstellung vor der für den PB Schaltpunkt, vorgenommen wird.

- 1. Aufname Vorgang wählen.
- 2. Mit einem Oszilloskop überwachen (externes Trigger Signal auf TP 9).
- 3. Durch Wählen von (-) Sync. Gefälle mit dem Oszilloskop R740 (REC Phase) entsprechend den Erfordernissen in Abbildung 42 einstellen.




Abbildung 42.

Einstellung der Video Suchgeschwindigkeit

- 1. Sichergehen, daß ein E-30 Band für die Wiedergabe benutzt wird.
- 2. VS-FF Vorgang wählen.
- 3. R7701 (Video Suchgeschwindigkeit) so einstellen, daß 4 Störungsstreifen auf dem TV Monitor erscheinen. Die Störungsstreifen sollten stabil sein.
- 4. Den VS-FF Trommelschalter VR (R754) so einstellen, daß der Farbschlupf minimal ist, wenn der Bildschirm in der horizontalen Richtung fließt.
- 5. VS-REW Vorgang wählen.
- 6. Nachprüfen ob drei oder vier Störungsstreifen auf dem TV Monitor erscheinen.
- 7. Den VS-REW Trommelschalter VR (R756) so einstellen, daß der Farbschlupf minimal ist, wenn der Bildschirm in der horizontalen Richtung fließt.

• Einstellung der Standbild Spurlage

- 1. PB Vorgang wählen.
- 2. Spurlagen VR in die klick Position setzen.
- 3. Mit dem STANDBILD Knopf in der unten-Position, R7025 (Standbildespurlage PST) entsprechend den Erfordernissen in Abbildung 43, einstellen.




Abbildung 43.

FV REF Einstellung

- 1. STANDBILD Vorgang wählen.
- 2. TP 11 mit einem Oszilloskopen überwachen (externes Trigger Signal auf TP9) und einstellen R7002 (FV REF).




Abbildung 44.

Einstellung von STANDBILD FV

- 1. Standbild Vorgang wählen.
- 2. TP 11 mit einem Oszilloskopen (externes Trigger Signal auf TP9) überwachen, und einstellen R7011 (Standbild FV).




Abbildung 45.

- Michael State of the Factor of the School of the State of
- 2. TP 11 mit einem Oszilloskopen überwachen (externes Trigger Signal auf TP 9 hound reinstellen RZ005 名が**(VS)研究)**afu on the Montwiceagaisu名 nobiV) 103V は S

4 Server assertion act disc. TV National assertion for nies a lais nanio H.**SW**.Phagalanteld dispersion of the content of the con 131 Dur VSTI Tormielsteiler ar naidasbii% aab baas d hasteim routes i ali mis voje POUR DEED TO A STANK OF THE PROPERTY OF THE PR Johnson Willer & Branch Willer mela lua notra: 190±10#sec miy acho make do nakimpicabl ()

Abbildung 46,119 (1919) Park of Nov. 7, Dec. Vol NEW Trommet Liteliter VI. (RVPR) to ensieble to

EINSTELLUNG DES Y/C SCHALTKREISES

- Audio Schaltkreis Einstellungs rah grußerenill e
- 1) Einstellung des Wiedergabepegels.
 - 1. Die Testcassette abspielen (VROCPSV 1kHz Einstell-Signal).

 2. VTVM auf TP 602 verbinden.

 - 3. R649 (PB Regel) so einstellen, daß der Ausgangspegel -9dBs, beträgt.
- 2) Prüfprozedur der Löschspannung und Frequenz
 - 1. Aufnahme Vorgang wählen.
 - 2. Einen Oszilloskopen mit FE-Kopf verbinden.
 - 3. Prüfen, ob die Löschspannung höher ist als 45Vs-s.
 - 4. Nachprüfen ob die Frequenz 6.75±5kHz, beträgt.




Abbildung 47.

Einstellung des Vormagnetisierungsstroms

- 1. Ein VTVM mit R8808 verbinden.
- 2. Aufnahme Vorgang wählen.
- 3. R601 (BIAS VORMAGNETISIERUNGSSTROM) so einstellen, daß der Vormagnetisierungsstrom 380±10µA beträgt.

● Einstellung des Aufnahme Pegels

- 1. Auf dem Toneingangsanschluß 1 kHz, 0,22V (-20dB) bringen, und Selbstaufnahme und Abspielen durchführen.
- 2. Nachprüfen ob TP 602 -5dB±3dB während der Wiedergabe beträgt.

to south the

 Prüfpunktanordnung
กาล่อกกับ ของ านเรารวมผู้อีกว่า อ Y/C Audioplatine Vorverstärker





Abbildung 48.

Einstellung des Wiedergabevorverstärkers

Achtung:

Diese Einstellung nicht ausführen, bevor sie nicht verlangt wird, wie nach Austausch der oberen Trommel oder IC301.

- 1. Das Kippgenerator Band einlegen.
- 2. Wiedergabe Vorgang wählen.
- 3. Die Wellenform an TP 309 mit einem Oszilloskopen überwachen (Mit externem Trigger Signal auf TP 308).
- 4. Jeden Kanal durch die folgende Prozedur einstellen.
 - 1) R341 (R343) so einstellen, daß der Spitzenwert auf dem höchsten Pegelstand ist.
 - 2) C327 (C328) einstellen um den Spitzenwert auf : 4.8MHz zu bringen. 🙃
- ... 3) R341-(R343) einstellen; um den Ratio von 2MHz auf 4.43 MHz auf 4.43 MHz auf 151; zu bringen: Carana
 - 4) Die Testcassette einlegen, und prüfen, ob das Bild angemessen wiedergegeben wird.



Pegel Ratio 1:1

Abbildung 49,

Bemerkung:

Wenn das Kippgeneratorband nicht verfügbar ist, das Testband abspielen und die Einstellung mit C327, C328, R341, und R343 so vornehmen, daß Flackern und dunkle Punkte verschwinden. Dann prüfen, ob bei der Aufnahme des Signals und der Wiedergabe, die Arbeitsweise ordnungsgemäß ist.

EINSTELLUNG VON Y/C UND FARBSCHALT-KREISEN

1) APC Bezugssignal Oszillator

- 1. Wiedergabe Vorgang wählen, und Farbbalken emp-
- 2. Einen Widerstand von 22k Ohm zwischen TP 502 und TP 503 anbringen.
- 3. Einen Frequenzzähler an TP 501 anbringen, und C513 (APC ADJ) so einstellen, daß der Zähler 4.433619MHz anzeigt.


2) AFC Einstellung

- 1. Wiedergabe Vorgang wählen und Farbbalken emp-
- 2. Unter Benutzung eines digitalen Voltmeters, auf 2.5V einstellen.

Einstellung des Wiedergabe Videosignalpegels

Bemerkung: Der Video-Ausgang muß einen Widerstand von 75 Ohm Begrenzung haben.

- 1. Wiedergabe Vorgang wählen, und die Testcassette abspielen (Treppenkurve).
- 2. Die Wellenform am Video-Ausgang mit einem Oszilloskop (externes Trigger Signal auf TP 404) überwachen und R415 (PB LEV) so einstellen, daß die Erfordernisse in Abbildung erreicht werden.



Einstellung des Wiedergabe Chroma Pegels

Bemerkung: Der Video-Ausgang muß mit einem Widerstand von 75 Ohm begrenzt sein.

- 1. Wiedergabe Vorgang wählen, und die Testcassette abspielen. (Treppenkurve).
- 2. Den Video-Ausgang überwachen, und R506 so einstellen, daß der Hilsträgerpegel 0.3Vs-s (Siehe Abbildung 51) beträgt.




Abbildung 51.


EINSTELLUNG DES Y/C AUFNAHME SCHALT-KREISES

1. FM 3.8 MHz und 4.8 MHz Einstellung

Achtung:

Diese Einstellung nicht vornehmen, außer nach Austausch von IC401 oder wenn Trägerfrequenzeinstellung (3.8MHz) oder Deviation (4.8MHz) nicht ordnungsgemäß eingestellt sind.

- 1) Aufnahme Vorgang und Eingang Farbbalkensignal wählen.
- 2) Klemmen mit R210 (DUNKLE KLAMMER) und R216 (WEISSE KLAMMER) auslösen.
- 3) Einen Oszilloskopen auf Stift 20 von 1C401 verbinden, und Synch, Spitzenpegel (DC) ablesen. Den Eingang öffnen.
- 4) Eine regelbare Stromquelle und einen Oszilloskopen auf Stift 20 von IC401 und DC Spannung überwachen.
- 5) Die regelbare Stromquelle so einstellen, daß sie mit dem vorher abgelesenen Synch. Spitzenpegel Ablesung übereinstimmt.
- 6) Einen Frequenzzähler auf TP 202 verbinden und R212 (für FM FREQ ADJ) so einstellen, daß die Ablesung 3.8MHz beträgt.
- 7) Beim Anheben der Spannungen auf der regelbaren Stromquelleneinheit, ist die DC Spannung aufzuschreiben, wenn der Frequenzzähler 4.8MHz anzeigt.
- 8) Durch Eingeben von Treppenkurven (Farbbalken) auf den Eingang, R225 (Deviation ADJ) so einstellen, daß die weiße Spitzenspannung mit der DC Spannung, in 7) erzielt, übereinstimmt.



2. EE Pegel Einstellung

Bemerkung: Der Video Ausgang muß mit einem Widerstand von 75 Ohm begrenzt sein.

- 1) Aufnahme Vorgang wählen.
- (Treppenkurve) 2) Color Balkensignal Während Überwachung der Wellenform am Video-Ausgang, die Synch. Spitze und Spitzen zu Spitzenwert des weißen Pegels auf 1 Vs-s mit R220 (EE LEV ADJ) einstellen.

- 3. Weiß/dunkel Klammer Einstellung 30 DR 12 1871
 - 1) Aufnahme Vorgang wählen.
 - 2) Farbbalken Signal (Treppenkurve) eingeben.
 - 3) Während Überwachung der Wellenform auf TP 201 mit einem Oszilloskopen, R216 (WEISSEIKLAMMER) für den Pegel der weißen Klammer und R210 (DUNKLE KLAMMER) für den Pegel der dunkeln Klammer, so einstellen, daß die Erfordernisse in der Abbildung angegeben, erreicht werden.




Abbildung 53.

1...

 $\frac{1}{(n+1)^2} \frac{1}{n^2} \frac{1}{n^2}$

The state of the state of

CONTRACTOR AND THE PARTY OF THE

 $(x,y) \in \mathbb{R}^{d}(\Omega, \mathbb{R}^{d}) \times \mathbb{R}^{d}(\mathbb{R}^{d}) \times \mathbb{R}^{d}(\mathbb{R}^{d}) \times \mathbb{R}^{d}(\mathbb{R}^{d}) \times \mathbb{R}^{d}(\mathbb{R}^{d}) \times \mathbb{R}^{d} \times \mathbb{R$

Something to the property of

All the contract from the contract of the cont

State of the

Part Care

Colorador

ditel staff of made as equi-

- - 1) Aufnahme Vorgang wählen and eib hate a de date inner
 - 2) Earbbalken Signal (Treppenkurve) eingeben-
 - 3) Während der Überwachung der Wellenform mit einem Doppel-Strahl Oszilloskopen (mit externem Trigger Signal auf TP 404), sind die folgenden Einstellungen durchzuführen.
 - a) Mit dem Oszilloskopen, GND auf TP 302 und SIG auf TP 301 für Kanal 1, und GND auf TP 304 und SIG auf TP 303 für Kanal 2, verbinden und beide Kanäle gleichzeitig überwachen
 - b) R201 (REC Y LEV) auf minimum einstellen.
 - c) R501 (REC C LEV) so einstellen, das der rote
 ... 25.Pegel, 25mVs-s, wie in der Abbildung gezeigt,
 beträgt.
- 4) Synch. Spitze mit R201 (REG Y LEV) auf 110 mVp-p, wie in Abbildung 54 gezeigt, einstellen




Abbildung 54.

a Million and a property of the second of th

Service participations

And they are

9-00-6

Fair Burg

GLOSSARY/NOMENKLATUR

		English	Deutsch
A	ACL AD AFC A-Mute AL APC AT	Auto Clear Address Automatic Frequency Control Audio Mute After Loading Automatic Phase Control ALL Time Audio/Video	Autom. löschen Adresse Automatische Frequenzkontrolle Audio Stummschaltung Nachladevorgang Automatik Phasenkontrolle ALL Zeit Audio/Video
С	CAP CAS.M. C.FG C.PG CSA CSB CSD CTL	Capstan Motor Cassette Motor Capstan Motor Frequency Generator Capstan Motor Phase Generator Cassette SW-A Cassette SW-B Cassette SW-D Control	Capstan Motor Cassettenmotor Capstan Motor Frequenzgenerator Capstan Motor Phasengenerator Cassette SW/A Cassette SW/B Cassette SW/D Kontrolle
D	D.D. D.F.F. D.FG DM D.PG DS (or D/S) DS-H D.TPG DUB	Direct Drive D-Flip Flop Drum Frequency Generator Drum Motor Drum Generator Double Speed Double Speed High Level Drum Trapezoidal Generator Dubbing	Direktantrieb D-Flip Flop Trommelfrequenzgenerator Trommelmotor Trommelgenerator Zweifache Geschwindigkeit Zweifache Geschwindigkeit Höchststufe Trommel Trapezoid Generator Synchronisieren
Е	EF EP ES	Emitter Follower Extended Play End Sensor	Emitterfolger ausgedehnte Spielzeit End-Sensor
F	F-ADV-P F.F. F.G. F/R FV FWD	Frame Advance Pulse Fast Forward Frequency Generator Forward/Reverse False Vertical Sync. Forward	Rahmenerweiterungs Impuls Schneller Vorlauf Frequenzen Generator Vorlauf/Rücklauf Fehler Vertikal Synch. Vorlauf
Н	HS (H/S) HSP	Half Speed Half Speed Pulse	Halbe Geschwindigkeit Halbe Geschwindigkeits-Impuls
J	J.K-F.F.	J.K-Flip Flop	J.K. Flip Flop
К	KE	Key Entry	Tasteneingang
L	LDM LP	Loading Motor Long Play	Lademotor Langspielzeit
М	MIC MM	Microphone Mono-Multi Vibrator	Mikrophon Mono-Multi Vibrator
N	NC NS (N/S)	Non Connection Normal Speed	Ohne Verbindung Normal-Geschwindigkeit
0	osc	Oscillator	Oszillator
Р	PAD PB PCM P-CON PG PR	Power Assited Drive Playback Pulse Code Modulation Power Control Pulse Generator Pinch Roller	Servoantrieb Wiedergabe Impuls Codierungsmodulation Netzsteuerung Impuls-Generator Andruckrolle
R	REC REM. REV REW	Record Remote Control Reverse Rewind	Aufnahme Fernsteuerung Rücklauf Bandrückspulen
S	S/H SP SS STILL-H SUP-REEL SW	Sample and Hold Standard Play Start Sensor Still mode High Level Supply Reel Switch	Abtasten und Halten Standardwiedergabe Startsensor Standbildhöchststufe Abwickelspule Schalter
Т	TPG TU-REEL	Trapezoidal Generator Takeup Reel	Trapezoid Generator Aufwickelspule
U	UL	Unloading	Entladen
V	VCO V-Mute V-Lock VTVM VS (V/S)	Voltage Controlled Oscillator Video Mute Vertical picture jitter clear-Lock Vacuum Tube Voltage Meter Video Search	Spannungskontroll Oszillator Video Dämpfer Vertikalbild Flimmerausgleichssperre Vakuumröhren Voltmeter Video Suche

SUSCHEMATIC DIAGRAMO

iotanua yunaujar-

IMPORTANT SAFETY NOTICE BE SURE TO USE GENUINE PARTS FOR SECUR-ING THE SAFETY AND RELIABILITY OF THE Autopratis Frascinkontralis SET. PARTS MARKED WITH " A SEPAND PARTS SHADED (IN BLACKFARE ESPECIALLY IMPOR-TANT FOR MAINTAINING THE SAFETY AND PROTECTING ABJEITY OF THE SET 1921 BE SURE TO REPLACE THEM WITH PARTS OF SPECIFIED PART NUMBER DIVERSIONS STREET

SAFETY NOTE:

Trem moliticalist Translate ignoracial 1. DISCONNECT THE ACPLUG FROM THE ACOUTLET BEFORE REPLACING PARTS (ACC.) AND ADDRESS

Firelyte strick-

10 istaneย จากมาตาไปแพนสาก

ment of course of male

a Budgettill makerett, or

1917 이번의

2. SEMICONDUCTOR HEAT SINKS SHOULD BE RE-GARDED AS POTENTIAL SHOCK HAZARDS WHEN i**NG.** tegeditasid , dalaigä ere THE CHASSIS IS OPERATING.

- 1. The unit of resistance "ohm" is omitted (k = 1000 ohm, M = 1 Meg ohm).
- 2. All resistors are 1/8 watt, unless otherwise noted.
- 3. The unit of capacitance "F" is omitted ($\mu = \mu F$, $R = \mu \mu F$).

VOLTAGE MEASUREMENT CONDITIONS:

- 1. DC voltages are measured between points indicated and chassis ground by VTVM, with 220V AC 50Hz supplied to unit and all controls are set to normal viewing picture unless otherwise noted.
- 2. Voltages are measured with 10000μV B & W or colour arrive stage of police

WAVEFORM MEASUREMENT CONDITIONS: 10000µV 87.5 percent modulated colour bar signal is fed into tuner:

valvéne magyelser c

ويولين ودارا عوديد أيسأني

فيم أنوان والرواري الماكل المأفر أنام بالأبار

din defendan dan j

Constitution Charles again

sof altered flattered gas access δ

Via compóliat. Veda con

n agenad a dels. Figures Comarcon not arakets (%)

No process No. 1

and at a radio

feduritet.

minust might

. secrety gift

This circuit diagram is original one. Therefore there may be a slight difference from yours. 211 3 425

Im Intersse der Sicherheit und Zuverlässigkeitt söllten die Originalterle immer verwende twerden. Die mit & bezeichneten bzw. (schwarz) geschatteten Tellevsind«besonders wichting sowhol für die Sicherheit als auch für die sichere Leistung. Beim-Austausch bitte immer die Felle wie von den Nummern vorgeschrieben, verwenden Man

A-Wit marked

Camilla Vate: Plane Greenator

SICHERHEITSHINWEISE:

2.835.3.16

- 1. VOR AUSWECHSELN VON TEILEN DEN NETZKABELSTECKER AUS DER NETZSTECKiona DOSE ZIEHEN
- 2. KÜHLKÖRPER VON HALBLEITERN SOLLTEN BEI BETRIEB DES CHASSIS ALS MOGLICHE URSACHEN ELEKTRISCHER SCHLÄGE BE-TRACHTET WERDEN.

ANMERKUNGEN:

- 1. Die Widerstandseinheit "Ohm" wird weggelassen (k = 1000 Ohm, M = 1 Megohm).
- 2. Alle Widerstände haben 1/8 Watt, sofern nicht anders angegeben.
- 3. Die Kapazitätseinheit "F" wird weggelassen (μ = μF, P = μμF).

SPANNUNGSMESSBEDINGUNGEN:

- 1. Gleichspannungen werden zwischen den angegebnen Punkten und der Chassis mit Hilfe eines Röhrenvoltmeters gemessen, wobei dem Gerät 220 V Netzstrom (50 Hz) zugeführt wird und alle Bedienungselemente auf ein normales Bild eingestellt sind, sofern nicht anders angegeben.
- 2. Spannungen werden mit einem 10000µV-Schwarzweißoder Farbsignal gemessen.

WELLENFORMMESSEBDINGUNGEN: Ein um 87,5% moduliertes 10000 µV-Farbbalkensignal wird dem Tuner zugeleitet,

ANMERKUNG:

Dieses Leitungsschema ist das originale. Daher kann es von Ihrem Leitungsschemaetwas verschieden sein.

11.11

117

Jan V

(3 b) as

NºV V


* 4779


things from the said


State Charles Swar in a 12 February Hotham Hotham 11 13 53 Devisions: H111 FJ9 -10.02%M3DET: HORST ACCUSE NOT NOT BE Owners I i JAMEUT (1) tetrali est Aufordino filipi e evi भागम् । सर्वे क्षेत्र


and their officerstay over a software work with Voltage and August State of diamin year


44


















51


.33 വരു 7 ,93 ഉണിപ്പെട്ടിgure 57. Abbildung 57.
















GO/GB/N





VC-481GS/GB/N VC-481GS/GB/N PWB-A, SYSTEM CONTROL SERVO CIRCUIT WIRING SIDE PWB / SCHALTUNGSPLATTE-A SYSTEMSTEUERSERVOSCHALTUNG-LEITERBAHNSEITENSCHALTUNGSPLATTE A Drum PGMM1 (CH-2 PHASE) a. 1C701 22 pin 0.2V/div 5ms/div 31 Kopfrad-PGMM1 (CH-2-phasig) a, IC701 22-Stift 0,2V/ Teilstrich 5ms/Teil-32 Kopfrad-PGMM-2 (CH-1-PHASIG) a. IC701 22-Stift 0,2V/ Teilstr. 5ms/Teilstr. b. IC701 20-Stift 5V/ Teilstr. 5ms/Teilstr. 30 Kopfrad-FG-AMP a. Q701 (B) 0,05V/ Tellstrich 1ms/Teil-CH-1 PHASE) 29 Kopfrad-AFN a. IC701 1-Stift 0,2V/ Tellstrich 1ms/ Tellstrich b. IC701 5-Stift 2V/ Buffer Osc./ NOTE: a. 1C701 22 pin 0,2V/div Reference signal a. IC701 13 Pin 1V/div 5ms/div b. IC701 11 Pin 10/div 5ms/div a. Q701 (B) 0.05V/div zugssignal IC701 13-Stift 1V/ Teilstrich 5ms/Teil- $\sim\sim\sim$ strich b. Q701 ICI 0,5V/Teil-strich 1ms/Tellstrich No. of each waveform 5ms/div b. 1C701 20pin 5V/div 5ms/div div b. IC701 5 ртп 1ms/div b. Q701 (C) 5ms/div IC701 21 pin 5V/div 5ms/div corresponds to the 2V/div 1ms/div one in the diagram. MM2 a, 10703 6 pin 2V/div 2ms/div b. 10702 5 pin 1V/div 2ms/div 36 CFG-AMP a. IC703 2-Stift 0,2V/ Teilstr, 2ms/Teilstr, b. IC703 4-Stift 1V/ Teilstr, 37 CFG-Amp-MM2 a. IC703 6-Stift 2V/ Teilstr. 2ms/Teilstr. b. IC702 5-Stift 1V/ 35 Kopfrad-Auto-matische Phasenregelun TPE S/H-Ladespannung a, IC701 17-Stift 5V/ Drum AFC TPZ S/H CHARGE VOLT a. IC701 6 pin 1 V/div (AC) 34 Kopfrad-AFN TPZ S/H-LADESPAN-NUNG a, IC701 6-Stift 1V/ Tellstr. (WS) 1ms/ Tellstr. B Drum APC TPE S/H Charge □ C.FG AMP 6 H,SW,P MM3 a. IC701 19 pin 2V/div 5ms/div b. IC701 18pin 5V/div 5ms/div 33 H,SW P MM3 a. 1C701 19-Stift 2V/ Teilstr. 5ms/Teilstr. b. 1C701 18-Stift 5V/ Teilstr. 5ms/Teilstr. HINWEISE: 1C703 2 pin 0.2V/div Die Nummer oll | IC701 17 pm | 5V/div | IC701 16 pin | 2V/div 2ms/div IC703 4 pin Teilstr. b. IC701 16-Stift 2V/ Teilstr. jeder Wellenform ent-1ms/div IC701 7 pin IV/div 1ms/div b. IC701 7-Stift 1V/ Teilstr. 1ms/Teilstr spricht derjenigen im Diagramm. [15] Control Signal Reel Servo TPG a. IC703 11 pin 2V/div 2ms/div b. IC703 12 pin 2V/div 2ms/div 41 Steuersignal a. IC702 19-Stift 1V/ Teilstr. b. IC706 1-Stift 5V/ Teilstr. 14 Control Signal a. IC702 19 pin 1V/div b. IC708 1 pin 40 Steuersignals-Hellesteuerung-MM a, IC702 17-Stift 1V/ Tellstr, 5ms/Teilstr b. IC 702 16-Stift 2V/ 38 Bandantrieb-AFN TPZ S/H-Ladespannung a, 10702 7-Stift 2V/ Teilstr. 2ms/Teilstr. b. 10702 8-Stift 2V/ Teilstr, 5ms/Teilstr. [13] Control Signal Tracking MM 39 Bandantriebs-bezug (Kopfrad-APN-TPZ) 5 H Ladespen-[17] Capstan AFC TPZ S/H Charge Spulenantriebs-TPG a. IC703 11-Stift 2V/ Teilstr. 2ms/Teilstr. b. IC703 12-Stift 2V/ Teilstr, 2ms/Teilstr. Reference (Drum APC TPZ) S/H racking MM IC702 17 pin 1V/div 5ms/div IC702 16 pin 2V/div 5ms/div

APC TP2) S/H
Charge Volt
a. IC702 15 pin
2V/div 5ms/div
b. IC702 13 pin
2V/div 5ms/div


nung a. IC702 15-Stift 2V/ Teilstr, 5ms/Teilstr. b. IC702 13-Stift 2V/ Teilstr, 5ms/Teilstr.


Note: Refer to figure 57 and 58 for wiring diagram. Bemerkung: Siehe Abbildung 57 und 58 für Kaberdiagramm. TRAKING PRL SET ⊕R7703∰ **8** ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 0,000 ± 18759. +-• 11.6 €745 **₫**₽792**₩** C743 C737. 5 C736 € 140 · 9020 ● □ □ □ R 0.7713.● 0.7713.● 0.7730.● 1 1 1 \odot FI04 GE GCMK- 77X


Figure 61. Abbildung 61.


CB27


Volt a, IC702 7 pin 2V/div 2ms/div b. IC702 8 pin 2V/div 2ms/div


















Abbildung 72.

77








Figure 75. Abbildung 75.

82

C962 ● N ●

Figure 76. Abbildung 76.





PARTS LIST

PARTS REPLACEMENT

Replacement parts which have these special safety characteristics identified in this manual; electrical components having such features are identified by A in the Replacement Parts Lists. The use of a substitute replacement part which does not have the same safety characteristics as the factory recommended replacement parts shown in this service manual may create shock, fire or other hazards,

"HOW TO ORDER REPLACEMENT PARTS"

To have your order filled promptly and correctly, please furnish the following information.

- 1. MODEL NUMBER 2. REF. NO.
- 3. PART NO.
- 4. DESCRIPTION

TEILELISTE

AUSTAUSCH VON TEILEN

Ersatzteile, die besondere Sicherheitseigenschaften haben, sind in dieser Anfeitung markiert. Elektrische Komponenten mit solchen Eingenschaften sind in den Ersatzteildurch "A" gekennezeichnet. Der Gebrauch von Ersatzteilen, die nicht dieselben Sicherheitseigenschaften haben wie die vom Hersteller empfohlenen und in der Bedienungsanleitung angegebenen, können zur Ursache von Blitzeinschlägen, Bränden und anderen Unfällen werden.

"WIE MAN ERSATSTEILE BESTELLT"

Damit Ihre Bestellung promt und korrekt ausgeführt wird, geben Sie bitte folgende informationen.

- 1. MODELL-NR.
- 2. REF.-NR.
- 3. ERSATZTEIL-NR. 4. BESCHREIBUNG

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
		PRINTED WIRING BOARD ASS'Y (Not Replacement I tem)	FLACHBAUGRUPPEN (Keine Ersatzteile)	
PWB-A	DUNTK1041HE00	System Control, Servo Circuit	System Steuerung, Servo Schaltkreis	_
PWB-C	DUNTK1040HE03	Y/C Audio Circuit (Only VC-481GS, GB)	Y/C Audio Schaltkreis (Nur VC-481GS, GB)	_
	DUNTK1040HE02	Y/C Audio Circuit (Only VC-481N)	Y/C Audio Schaltkreis (Nur VC-481N)	_
PWB-H	DUNTK1044HE00	Operation Circuit	Betriebsschaltkreis	-
PWB-I	DUNTK1042HE04	Tuner and Assembly, Still/FV Circuit (Only VC-481GS, GB)	Tuner und Einbau. Standbeld FV Schaltkeis (Nur VC-481GS, GB)	_
	DUNTK1042HE02	Tuner and Assembly, Still/FV Circuit (Only VC-481N)	Tuner und Einbau. Standbeld FV Schaltkeis (Nur VC-481N)	_
PWB-T	DUNTK1112HE01	Timer Channel Selector Circuit (Only VC-481GS, GB)	Abstimmung, Zeitschaltuhr, Kanalwähler kreis (Nur VC-481GS, GB)	_
	DUNTK1112HE00	Timer Channel Selector Circuit (Only VC-481N)	Abstimmung, Zeitschaltuhr, Kanalwähler kreis (Nur VC-481N)	
POWER	DUNTK0142GEZZ	Power Circuit (Only VC-481GS/GB)	Hauptstromkreis(Nur VC-481GS, GB)	_
	DUNTK0142GEZZ	Power Circuit (Only VC-481N)	Hauptstromkreis(Nur VC-481N)	-
		PWB-A		<u> </u>
·		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Ω701	VS2SC536EF/-1	Drum FG Amplifier	Trommel FG Verstärker	AC
Q702	VS2SC536EF/-1	Drum Control	Trommelsteuerung	AC
Q703	V\$25A608EF/-1	L.P.F.	L.P.F.	AC
Q704	VHi 2SC3399 / - 1	Drum Control	Trommelsteuerung	AB
Q705	VS2SK30AG//2E	S,F	S.F	AD
Q706	VS2\$K30AG//2E	S.F	S.F	AD
Q708	VS2SD880-Y/-1	C. Drive	C. Antrieb	AF
Q710	VS2\$B772-PQ-1	Reel Drive	Spulenantrieb	AD
Q711	-VS2SC536EF/-1-	Reel Amplifier	Spulenverstärker	AC
Q712	VS2SA608EF/-1	Reel Amplifier	Spulenverstärker	AC
Q713	V\$25D880-Y/-1	Reel Drive	Spulenantrieb	AF
Q714.	VHi 2\$A1345 / - 1	Reel Motor Switching	Spulmotor	AC
Ω715,		Drum Shift Switching	Trommelumschaltung	1
Q716.		Drum Shift Switching	Trommelumschaltung	
Q717,		Drum Shift Switching	Trommelumschaltung	
	VHi2SC3399/-1	VS Mute	VS Unterbrecherschaltung	AB
Q718	1	C. Drive	C. Antrieb	AB
-	VS2SC536F//1E		C. Bremse	AD
Q718	VS2SC536F//1E VS2SD882-PQ-1	C, Brake	C. Dreilise	
Q718 Q719		C. Brake C. Drive Mute	C. Antrieb-Unterbrecherschaltung	AB
Q718 Q719 Q720	VS2SD882-PQ-1			AB AB

REF, NO. REF, NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
Q805	VS 2S C536 EF / 4110 VHi 2S A1345 / 8110 VHi 2S A1345 / 8110 VHi 2S C3399 / 1EV VHI 2S C3399 / 1EV VS 2S A1015 Y/ 1E VS 2S A1015 Y/ 1E	Record, 9V Play Back/9V() also seed and or grade and SYNC+DET visits and seed and s	SYNC. DETron Cassetten Anzeiger albert og beginning sadt meller skamera Pause er den på den som forse skamera Pause yroger og forse yroger yroger og forse yroger og forse yroger	AC AC AC AC
2004 for 10 c	:,1.	trans in Agendania in production of English on the Company of the	e arres de la deservación de la companya de la comp	י . נע . ני
	AMERICA A FOR STREET AND A	DIODES	DIODENALES DI	
D703,	VHD1SS119//-1	Diode (1SS119)	Diode (1SS119)	АВ
D704, D709, D710,	*/************************************	era	er. To the province of the pro	4
D714, D715,	19 (1.4) 198 (1.4)			
D718, D728,	faces of a sufficiency	en e		
D729, D730, D734,		and the second s	The state of the s	
D735, D736, D737,	ar en	ing and the second seco	The strains of the strain of t	4 (1) 4 (2) (1)
D738, D740, D741,				
D742, D743, D744,				:
D745 D801,	VHD1SS119//-1	'Diode	Diode	АВ
D802 D803 D804 D808	RH- EX0024GEZZ RH- DX0031GEZZ VHD1SS119//-1	(RD4, 7EB3) (S201) Diode	(RD4, 7EB3) (S201) Diode	AB AB AB
D813, D819, D821			and the second of the second o	
D822 D824	RH-DX0031GEZZ VHD1SS119//-1	(S201) Diòde	(S201) Diode	AB AB
D829, D831, D832, D834 D833	RH- DX0031GEZZ '	*(5201) *********	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ÂB
4. 4.1		California (1997) Seat of the Common California (1997)	in the first of the section of the s	
	. 10 j 	n tura. Haya <u>lega sori — — — — — — — — — — — — — — — — — — —</u>		
	er e i i i i i i i i i i i i i i i i i i	INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
1C701 1C702 1C703 1C704 1C705	VHi UPC1504C-1 VHI UPC1525C-1 VHI BA6303//-1 VHI TD62104P-1 VHI TA7267P/-1	Drum Servo Capstan Servo Reel Servo Reel Torque Control	Trommel Servo Capstan-Servo Spulen-Servo Kontrolle Spulendrehmoment	AR AS AK AK
10700	VIII 1/4/20/F/-1	Reel Forward/Reverse Switching	Spulen Vorlauf/Rücklauf Schaltung	AL

EF. NO. EF. NR.	PART NO. TEILE NR	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	COD KOD
		AMP/OIL O	Capstan AMP/CIL Komponenten	AF
IC706	VHiiR94558/-1	Capstan AMP/CIL Comp.	Wiedergabe 50 Hz Osz./Frequenzteiler	ΑN
IC707	VHIAN6342N/-1	Play Back 50Hz Osc/Divider		AE
IC708	VHi UP D4 0 1 1 B - 1	Drum Shift Switch	Trommelumschalter	
IC801	RH- i X0096GEZZ	System Control	Systemsteuerung	AY
IC802	VHi i R2403//-1	Inverter WHIM 5451PP2-1	Umformer	AK
	VHi TA7267P/-1	Loading Motor Driver	Lademotor-Treiberstufe	AL
IC803		Cassette Motor	Cassettenmotor	AL
IC804	VHI TA7267P/-1	After Loading/Bias Control Generator	Nach Laden/Vorspannungsregelgenerator	AE
IC805	VH; UPD4069U-1	After Loading/Blas Collifor Generator	Stromausfall/Feuchtigkeitsdetektor/Auto	AE
IC806	VH; UP D4 0 6 9 U - 1	Power Fail/Dew Detect/Auto PB Mute	_	
			PB Stummschaltung	AE
IC807	VH1UPD4011B-1	Auto PB/VS FF Control	Auto PB/VS FF Steuerung	
IC808	VHiiR94558/-1	Comparator	Vergleichseinheit	AF
				<u> </u>
		CAPACITORS	KONDENSATOREN	T
C707	VCE9EA1HW105M	1μF, 50V, Non Polar	1μF, 50V, Nicht Polarisiert	AC
	VCEADA1CW227M	220μF, 16V, Electrolytic	220µF, 16V, Elektrolytisch	AC
C743		10μF, 16V, Liectiolytic	10µF, 16V, Nicht Polarisiert	A
C758	VCE9EA1CW106M	1	2,2µF, 50V, Nicht Polarisiert	AC
C768	VCE9EA1HW225M	2.2μF, 50V, Non Polar	1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	AE
C808	VCEAEA1CW107M	100μF, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch	_ ^.
		CONTROLS	REGLER	1
R738	BVR-M7141TAZZ	100Kohm, Pot., Buffer Osc. ADJ	100 kOhm, Pot., Puffer, Oszillator, Einst.	A
	RVR-M7141TAZZ	100Kohm, Pot., REC Phase	100 kOhm, Potentiometer, REC Phase	A
R740	RVR-M7141TAZZ	100Kohm, Pot., CH1 Phase	100 kOhm, Pot., CH-1 Phase	A
R743		100Kohm, Pot., CH2 Phase	100 kOhm, Pot., CH-2 Phase	A
R745	RVR-M7141TAZZ		47 kOhm, Pot., Spurlagen Voreinstellung	A
R750	RVR-M7141TAZZ	47Kohm, Pot., Tracking Preset	47 kOhm, Pot., Trommelriegelschaltung	A
R752	RVR-M7168TAZZ	47Kohm, Pot., Drum Lock		A
R754	RVR-M7168TAZZ	47Kohm, Pot., VS Fast Forward Shift	47 kOhm, Pot., VS Schneller Vorlauf- schaltung	
R756	RVR-M7168TAZZ	47Kohm, Pot., VS Rewind Shift	47 kOhm, Pot., VS Rücklaufschaftung	Al
R779	RVR-M7170TAZZ	100Kohm, Pot., Capstan Lock Adjustment	100 kOhm, Pot., Einstellung Capstan Riegel- schaltung	Al
R7011	RVR-B4200CEZZ	220Kohm, Pot., STILL False Vertical Sync.	220 kOhm, Pot., Standbildausfall, vertikal Synch. Einst.	A
R7701	RVR-M7171TAZZ	ADJ 200Kohm, Pot., VS Speed ADJ	200 kOhm, Potentiometer, VS Geschwindig- keitseinstellung	A
R7712	RVR-M7133TAZZ	4.7Kohm, Pot., PB/REC Torque ADJ	4,7 kOhm, Potentiometer, Wiedergabe/	A
			Aufnahme Drehmomenteinstellung	
		COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	
L701	VP - DF221K0000	220mH	220mH	A
L801	RCi LP0008GEZZ	2,2mH	2,2mH	1
FL801	RFILC0003AEZZ	Filter (400KHz)	Filter (400kHz)	A
		RESISTORS	WIDERSTÄNDE	
	1,000 10,000 000 1		39 Ohm, 2W, 5%, Metalloxidfilm	A
	VRS-VV3DB390J	39ohm, 2W, 5%, Metal Oxide Film	O Omin, 244, 076, Nietenoxidinini	^
R864,				1
R864, R865 R7720	VRS - VV3 DB2 70 J	27ohm, 2W, 5%, Metal Oxide Film	27 Ohm, 2W, 5%, Metalloxidfilm	l A

REF. NO.	PART NO TELLE NR.	DESCRIPTIO	SCUUTIOR N	BESCHREIBUNG	.ONCOR
Mark Mark	Double to Mark 1	1) 3042 more MISCELLANEO		DOCAMA VERSCHIEDENE BAUTEILE W	- L -80701
X701	RCRSB0002CEZZ			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
AC	QP LGN0 213GEZZ	Plug (2 Pin)	7	e Kristalia masai 1 - 2000 00 and HV	. ∴\AM
5.A	QP LGN0713GEZZ	Plug (7 Pin)	. *	Stecker (2 Stifte) NNF DE CONTROL	ΑB
1/4	QPLGN1013GEZZ		A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stecker (7 Stiffte) i A A A A A A A A A A A A A A A A A A	.:::AB
		3 (1	1.4913	Stecker (10 Stifte): Francisco AT HV	∷ AB
AA	QPLGN1213GEZZ	:Plug (12 Pin)		Stecker (12 Stifte)	AD
TJA	QJAKE0037GEZZ	Mic. Jackibala nam	SHOULD HERE	Mikrofonbuchse : A sparing stall of the	⊤ ⊃AD
4.4	vova i ki la demia i dipila	¥k – k dolak, eskM	All participations	wathing cond of the base 140 and to	3000
	11	សំ នេះជាក្រុមទៅ			7,7,7,7,7
24	(1901)	Flacilitation was N		HANN MODERN . BIFFFIRE MY	V:5001
		. af a.mdipy	WB-C	4 mg 4 7 - 102821 DV	3.51
		TRANSISTOR		TRANSPOTOREN	
Q201	Ve 2 e ATIQUAR ONE	T		TRANSISTOREN	-
	VS2SA733AP@1E		DMO11037A7	1	AC
O202	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower		Emitterfolger	AB
Q301	VS2SC1815-YW≋11-1	Emitter Follower	1	iEmitterfolger. 2000 pp. Analysisy	□AD
0302	VS2SA733APQ1E	Emitter Follower		Emitterfölger	AC
Q303	VS2SC2308C/:1	Amplifier :		Verstärker	AB
Q304	V\$2\$C2308C/+1	Switching		Schaltung	1
Q305	VS2SC2308C/-1	Amplifier		Verstärker	AB
Q306	VS2SC2308C/-1	Amplifier		Verstärker	AB
Q307	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower			AB
Q308	VS2SC2308C/-1	Switching		Emitterfolger	AB
Q309,	VS2SC2308C/-1	l a		Schaltung	AB
Q310		Switching		Schaltung	AB
	VS2SC2308C/-1	Switching	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Schaltung	AB
Q311	VS2SC2308C/-1	Amplifier		Verstärker	АВ
Q312	VS2S02308C/-1	Emitter Follower	1000	Emitterfolger	AB
Q313	VHi.DTC124F/-1	Inverter) :	100	Umformer	AC
Q401	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower	4	Emitterfolger	AB
Q402	VS 2 S A 7 3 3 A P Q 1 1	Amplifier		Verstärker	AC
Q403	VS2SC2308C/-1	Switching		Schältung	l l
Q404	VS2SC2308C/-1	Amplifier		Verstärker	AB
Q405	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower		Emitterfolger	AB
Q406	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower			AB
Q407	VHi DTG124F/-1	Switchina		Emitterfolger	AB
Q408	VS2SA950Y//-1	Switching		Schaltung	AC
Q409	VS2SC1815YW-1	~		Schaltung	AE
Q410		Switching		Schaltung	AD
Q501	VHi-DTC144N/1	Switching		Schaltung	AB
	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower		Emitterfolgër	АВ
Q502	V\$2\$C2308C/+1	Amplifier		Verstärker	AB
Q503	VS2SC2308C/-1	Emitter Follower		Emitterfolger	AB
Q504	VS2SC2308C/1	Switching		Schaltung	AB
Q505	V\$25C2308C/=:107	Switching		Schaltung	
Q506	VS2SA733APQ1E	Switching		Schaltung	AB
Q507	VS2SC2308C/-1	Amplifier		Verstärker	AC
Q508	VS2SA950Y//-1	Switching			AB
Q509	VHi DTC124F/-1	Switching		Schaltung	AE
Q511	VHI.DTC124N/-1	. <u>-</u>		Schaltung	AC
Q512		Switching		Schältung	AC
i	VHi DTC124F/-1	Switching		Schaltung	AC
Q:601	VS2SC2001 - K- 1	Oscillator Control		Oszillatorkontrolle	. AD
Q602	V\$2\$C2001-K-1	Filter		Filter to the final figure of	AD
.Q603	V\$2\$K30AG//2E	*Filter*** red***	k.	Principle 2000 and the control of th	O AD
Q604	VHiDTC124F/-1	Tuner Switching		Abstimmschaltung	AC
Q605	VHi DTC124F/-1	Record Mute		Aufnahme Stummschaltung	1
Q606	VHi DTA124F/-1	Play Back Switching		Wiedergabe Schaltung	AC
Q607	VHi DTC124N/-1	ALC Mute		ALC Stummschaltung	AC
		Mute			AC
	VS2SC2001-K-1	Record Mute	I	Stummschaltung	AD
	VHi DTC124N/-1			Aufnahme Stummschaltung	AD
				Schäftung 1988 - 1992 Schäft VV 1991	MAC
		Switching (Only VC-481GS, GI		Schaltung (Nur VC-481GS, GB)	AK
Ω5503	VHi DTC124F/1	Switching (Only VC-481GS, GI	3) (40-2) (20-1)	Schaltung (Nur VC-481GS; GB)	AC
					1

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
		DIODES	DIODEN	
D201, D301, D302, D303, D304	VHD1SS119//-1	Diode (1SS119)	Diode (1SS119) Diode (1SS119)	АВ
D305 D401 D402 D403, D404, D405, D406, D407, D408, D409, D501,	RH-EX0024CEZZ VHD1SS119//-1 VHD1SS16-2/1E VHD1SS119//-1	Zener Diode Diode Diode (1SS-16) Diode	Zener Diode Diode Diode (1SS-16) Diode	AB AC AB AB
D502, D503, D603, D604, D605, D611, D612, D613, D614, D5501,		(Only VC-481GS, GB)	(Nur VC-481GS, GB)	
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC201 IC301 IC401 IC402 IC501 IC502 IC503 IC601 IC602 IC603 IC604 IC5501	VHI TA7347P / - 1 VHI TA7339P / - 1 VHI HA11744NT1 VHI HA11745NT1 VHI AN6367 / / - 1 VHI WN6163 / / - 1 VHI UPC78L05 - 1 VHI UPC78L05 - 1 VHI UPC1513H - 1 RUNTK0146GEZZ VHI AN6368 / / - 1	REC Select (Picture) Head Amplifier Modulator Demodulator Colour APC Colour AFC Regulator (5V) REC Select & PB Switch (Audio) REC/P.B. Amplifier (Audio) REC/P.B. Switch (Audio) Bias Osc. Black (Audio) SECAM Identifications IC (Only VC-481GS, GB)	Aufnahme wählen (Bild) Kopfverstärker Modulator Demodulator Farbe APC Farbe AFC Regeltransformator (5V) Aufnahme wählen und Wiedergsabeschalter (Audio) Aufn./Wiederg. Verstärker (Audio) Aufn./Wiederg. Schalter (Audio) Vorspannung Oszillator, Schwarz (Audio) SECAM Identifikations IC (Nur VC-481GS, GB)	AG AV AV AT AE AL AM AH AM
-	<u> </u>	CAPACITORS	KONDENSATOREN	
C213 C220 C408, C434,	VCEAEA1CW107M VCE9AA1CW476M VCEAEA1CW107M	100 μ F, 16V, Electrolytic 47 μ F, 16V, Non Polar 100 μ F, 16V, Electrolytic	100μF, 16V, Elektrolytisch 47μF, 16V, Nicht Plarisiert 100μF, 16V, Elektrolytisch	AB AC AB
		470μF, 10V, Electrolytic	470μF, 10V, Elektrolytisch	AD
C437 C438 C439 C606, C609	VCEADA1 AW4 77M VCEADA1 AW1 07M VCEAEA1 CW1 07M	100μF, 10V, Electrolytic 100μF, 16V, Electrolytic 10μF, 16V, Non Polar	100μF, 10V, Elektrolytisch 100μF, 16V, Elektrolytisch 10μF, 16V, Nicht Plarisiert	AB AB

REF. NR.	PARTINOAGHOS TEILE NR.	DESCRIPTION SEDIMENTOS.	BESCHREIBUNG	KOD
C5508 SA	VCEAEA1 AWZ 27 M	220µF, 10V, Electrolytic (Only VC-481GB; GS) (311781) at a 4 (811781) at a 4 (811781) at a 4	220µF, 10V, Elektrolytisch (Nur VC-481GB, GS)	AE 10201 10201 10201 10301
HA .	h	CONTROLS	REGLER	* 14 (54) 4 (84)
R201	RVR-M7129TAZZ	1Kohm, Pot., REC Y, Adjustment	1 kOhm, Potentiometer, Aufnahme Y,	AC
-3.\ -3.\a	DVD 4434 03T 477	l	Einstellung 22 kOhm, Pott, Schwarzklip Einstellung	AČ
R210 R212	RVR-M7137TAZZ	22Kohm, Pot., Dark Clip Adjustment 10Kohm, Pot., FM FREQ Adjustment	10 kOhm, Pot., FM FREQ. Einstellung	AE
	RVR-M7164TAZZ RVR-M7137TAZZ	22Kohm, Pot., White Clip Adjustment	22 kOhm, Pot., Weißklip Einstellung	Aè
R216	1 ' '	l	10 kOhm, Pot., E.E. Pegel Einstellung	AE
R220	RVR-M7164TAZZ	10Kohm, Pot., E.E. Level Adjustment	,	AC
R225	RVR-M7134TAZZ	6.8Kohm, Pot., DEV Adjustment	6,8 kOhm, Pot., DEV Einstellung 4,7 kOhm, Pot., CH1 Abschaltung	AC
R341	RVR-M7133TAZZ	4.7Kohm, Pot., CH1 Dump	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AC
R343	RVR-M7133TAZZ	4.7Kohm, Pot., CH2 Dump	4,7 kOhm, Pot., CH2 Abschaltung	AC
R415	RVR-M7129TAZZ	1Kohm, Pot., Play Back Level Adjustment	1 kOhm, Pot., Wiedergabe Pegeleinstellung 10 kOhm, Pot., Abspielton	AD
R440	RVR- B4154GEZZ	10Kohm, Pot., P. Tone	,	AC
R501	RVR-M7129TAZZ	1Kohm, Pot., Record	1 kOhm, Pot., Aufnahme	ÄČ
R506	RVR-M7131TAZZ	2.2Kohm, Pot., P.B.C.	2,2 kOhm, Pot., P.B.C.	1 .
R537	RVR- B7168GEZZ	47Kohm, Pot., AFC	47 kOhm, Pot., AFC	AE
	RVR-B7054GEZZ	47Kohm, Pot., AFC	47 kOhm, Pot., AFC	AE
R601	RVR-M7143TAZZ	220Kohm, Pot., Bias Current Adjustment	220 kOhm, Pot., Vormagnetisierungsstrom Einstellung	ÀC
R649	RVR-M7163TAZZ	6.8Kohm, Pot., Play Back Level Adjustment	6,8 kOhm, Pot., Wiedergabepegel Einstellung	AE
R7735	RVR-B4153GEZZ	200Kohm, Pot., Tracking	200 kOhm, Pot., Spurlage	A
	le de		• *	
<u>. </u>		TRIMMERS	TRIMMER	
C327,	RTO-H1005GEZZ	50pF, CH1 Peak	50pF, CH1 Spitze	ΑE
C328		50pF, CH2 Peak	50pF, CH2 Spitze	
C513	RTo - HOOO1CEZZ	20pF, APC Adjustment	20pF, APC Einstellung	AD
MA		no carefront	- Company of All Co	
MAX.		On all officers		
			All the second of the second o	1
<u>v - 1</u> 		COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
17		.case1sc.		_
L201	VP3-EK680J0000	68μH	68μH	AC
L202	VP - LK151J0000			1
		150µH	150µH	
L203	VP - LK470J0000	47μΗ	47µH	AB
L203 L204,	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000	47μH 220μH		AB
L203 L204, L205	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000	47μH 220μH ⁷ ¹¹⁷⁷	47μH 220μH	AB
L203 L204, L205 L301	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000	47μH 220μH 220μH	47µН 220µН 220µН	AB AB
L203 L204, L205 L301 L302	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000	47μH 220μH 220μH 470μH	47µН 220µН 220µН 470µН	AB AB AB
L203 L204, L205 L301 L302 L303,	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000	47μH 220μH 220μH	47µН 220µН 220µН	AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000	47µH 220µH 220µH 470µН 22µН	47µН 220µН 220µН 470µН	AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303,	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - DF270K0000	47μH 220μH 220μH 470μH 22μH	47µН 220µН 220µН 470µН 22µН	AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000	47μH 220μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH	47µН 220µН 220µН 470µН 22µН 27µН 12µН	AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000	47μH 220μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µH 12µH 150µH	AB AB AB AB AB AB
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µH 12µH 150µH	47µH 220µH 220µН 470µН 22µН 27µН 12µН 150µН	AB AB AB AB AB AB
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µH 12µH 150µH	47µH 220µH 220µН 470µН 22µН 27µН 12µН 150µН	AE AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000	47µH 220µH 470µН 470µН 22µН 27µН 12µН 150µН 220µН	47μH 220μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH 150μH 220μH	AB AB AB AB AB AB
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µH 12µH 150µH	47µH 220µH 220µН 470µН 22µН 27µН 12µН 150µН	AE AE AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - DF470K0000	47µH 220µH 470µН 470µН 22µН 27µН 12µН 150µН 220µН	47μH 220μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH 150μH 220μH	AE AE AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401,	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - DF470K0000 VP - LK8R2J0000 VP - DF221K0000	47µH 220µH 470µH 470µH 22µH 27µН 12µН 150µН 220µН	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µН 150µН 220µН 47µH 8,2µН	AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - DF470K0000 VP - LK8R2J0000 VP - DF221K0000	47µH 220µH 470µH 470µH 22µH 27µH 12µH 150µH 220µH 47µH 8.2µH	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µН 150µН 150µН 220µН 47µH 8,2µН	AE AE AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403 L404	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - DF470K0000 VP - LK8R2J0000	47世 220世 470世 470世 27世 27世 12世 150世 47世 47世 220世 220世 220世 47世 220世 47世	47µH 220µH 470µH 22µH 27µН 12µН 150µН 220µН 47µH 8,2µН	AE AE AE AE AE AE AE
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403 L2404 L405	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK101J0000	47世 220世 470世 470世 27世 27世 12世 150世 47世 47世 220世 220世 220世 47世 220世 47世	47µH 220µH 220µH 470µH 22µH 27µН 150µН 150µН 220µН 47µH 8,2µН	AE A
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403 L2404 L405 L406	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK101J0000 VP - DF470K0000 VP - DF470K0000	47µH 220µH 470µH 22µH 27µН 12µН 150µН 220µН 47µН 8.2µН 220µН 100µH	47μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH 150μH 220μH 47μH 8,2μH 220μH 400μH 220μH	AB A
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403 L404 L405 L406 L407	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - DF470K0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK101J0000 VP - DF470K0000	47世 220世 470世 470世 27世 27世 12世 150世 47世 47世 220世 220世 220世 47世 220世 47世	47μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH 150μH 220μH 47μH 8,2μH 220μH 47μH 47μH	AB A
L203 L204, L205 L301 L302 L303, L304 L305 L306 L307 L308, L309 L310 L401, L402 L403 L404 L405 L406	VP - LK470J0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - LK471J0000 VP - LK220J0000 VP - LK120J0000 VP - LK120J0000 VP - LK151J0000 VP - DF221K0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK8R2J0000 VP - LK101J0000 VP - DF470K0000 VP - DF470K0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000 VP - DF221K0000	47μH 220μH 470μH 22μH 27μH 12μH 150μH 220μH 47μH 8.2μH 220μH 100μH 47μH 220μH	47μH 220μH 470μH 22μH 27μH 150μH 220μH 47μH 8,2μH 220μH 400μH 47μH 820μH	AB A

REF, NO. REF, NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KOI
	VP - LK150J0000	15µН	15µH	A
		220μH	220µH	A
L505	VP - DF221K0000	1 '	1 .	AE
L601	VP - DF221K0000	220μH	220μH	
L602	VP - CF221K0000	220μH	220µH	A
L603	RCi LP0002GEZZ	1mH	1mH	AE
L5501	VP - DF221K0000	220µH (Only VC-481GS, GB)	220μH (Nur VC-481GS, GB)	AF
L5502	VP-LK151J0000	150µH	150µH	AE
	RMPTD0084GEZZ	L.P.F.	L.P.F.	A
FL201	· ·	L. (, 1 .	3.58 Geruchverschluß	A
FL202	RFILC0004TAZZ			
FL401	RMPTD0086GEZZ	Equalizer	Ausgleicher	A(
FL501	RMPTD0124GEZZ	B.P.F.	B.P.F.	A
FL502	RMPTD0120GEZZ	B.P.F.	B.P.F.	AF
FL503	RMPTD0126GEZZ	B.P.F.	B.P.F.	AI
			B,P.F.	A
FL504	RMPTD0052GEZZ	B.P.F.	1	1
FL505	RMPTD0131GEZZ	B.P.F.	B.P.F.	A
FL601	RC: LF0016GEZZ	L,P,F,	L.P.F.	A0
FL602	RCiLi0052GEZZ	1F Coil	IF Magnetspule	Al
	1	i e	IF Magnetspule (Nur VC-481GS, GB)	I A
FL5501	RCiLi0053GEZZ	IF Coil (Only VC-481GS, GB)		1
FL5502	RF; LC0037CEZZ	Filter (Only VC-481GS, GB)	Filter (Nur VC-481GS, GB)	Al
DL401	RCi LZ0082GEZZ	1H Delay Line	1H Verzögerungsleitung	A
DL501	BCILZ0149GEZZ	2H Delay Line (Only VC-481GS, GB)	2H Verzögerungsleitung (Nur VC-481GS,	A
1 000		Z. Bolay Zino (Oliny 10 Portal) aby	GB)	
	RCiLZ0144GEZZ	2H Delay Line (Only VC-481N)	2H Verzögerungsleitung (Nur VC-481N)	A
		MISCELLANEOUS	VERSCHIEDENE BAUTEILE	T
X501	RCRS B0002CEZZ	Crystal	Kristall	IA
7,501	QPLGN0213GEZZ	Plug (2 Pin)	Stecker (2 Stift)	A
			Stecker (3 Stift)	A
	QP LGN0304CEZZ	Plug (3 Pin)		1
CB	QPLGN0313GEZZ	Plug (3 Pin)	Stecker (3 Stift)	A
CA	QPLGN0425CEZZ	Plug (4 Pin)	Stecker (4 Stift)	A
CC	QP LGN0513GEZZ	Plug (5 Pin)	Stecker (5 Stift)	Al
CE	QPLGN0825CEZZ	Plug (8 Pin)	Stecker (8 Stift)	A
OL.	QTANN9078GEZZ	Antenna Terminal	Antennenanschluß	Al
	RTUNE0151GEZZ	RF Converter - BOUSTER	RF Konverter	В
		РWВ-Н		
		DIODES	DIODEN	
		I		T
D8101,	RH-PX0061GEZZ	Photo Diode, PLAY	Photodiode, WIEDERGABE	A
D8102,		Photo Diode, PAUSE/STILL	Photodiode, PAUSE/STANDBILD	
D8103,		Photo Diode, RECORD	Photodiode, AUFNAHME	
D8103,		Photo Diode, TIMER	Photodiode, ZEITSCHALTUHR	
		•	Photodiode, NETZ	
•		Photo Diode, POWER		
D8105,			Photodiode, SCHNELLER VORLAUF	
D8105,		Photo Diode, FAST FORWARD		
D8105, D8106,		Photo Diode, FAST FORWARD Photo Diode, REWIND	Photodiode, RÜCKLAUF	
•		1		
D8105, D8106,		Photo Diode, REWIND		-
D8105, D8106, D8107		Photo Diode, REWIND MISCELLANEOUS	Photodiode, RÜCKLAUF VERSCHIEDENE BAUTEILE	
D8105, D8106, D8107	QSW- K0030GEZZ	Photo Diode, REWIND MISCELLANEOUS EJECT-Switch	Photodiode, RÜCKLAUF VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter	Al
D8105, D8106, D8107	QSW- K0030GEZZ	Photo Diode, REWIND MISCELLANEOUS	Photodiode, RÜCKLAUF VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter	A
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8101, SW8102,	QSW- K0030GEZZ	Photo Diode, REWIND MISCELLANEOUS EJECT-Switch	Photodiode, RÜCKLAUF VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter	A
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8101, SW8102, SW8103,	QSW- K0030GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch	Photodiode, RÜCKLAUF VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter	Al
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104,	QSW- K0030GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf	Al
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104, SW8105,	QSW-K0030GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch STOP-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf STOP-Schalter	AI
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104,	QSW- K0030GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf STOP-Schalter PAUSE-Schalter	Al
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104, SW8105,	QSW- K0030GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch STOP-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf STOP-Schalter	Al
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104, SW8105, SW8106, SW8107		MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch STOP-Switch PAUSE-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf STOP-Schalter PAUSE-Schalter	Al
D8105, D8106, D8107 SW8101, SW8102, SW8103, SW8104, SW8105, SW8106,	QSW- K0030GEZZ QSW- P0053GEZZ QSW- P0072GEZZ	MISCELLANEOUS EJECT-Switch REW-Switch PLAY-Switch FF-Switch STOP-Switch PAUSE-Switch REC-Switch	VERSCHIEDENE BAUTEILE AUSWERFER-Schalter RÜCKLAUF-Schalter WIEDERGABE-Schalter SCHNELLER-Vorlauf STOP-Schalter PAUSE-Schalter AUFNAHME-Schalter	

REF. NO. REF. NR.	PARTINO. DELES	DESCRIPTION	57-01 m19908.	D BESCHREIBUNG	COL
-12)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tayli PW	/B-I	VP-181E040000 IEdi	1-00 1
.11	<u> </u>	TRANSISTORS		VP - PF23 130000 220df VP - PF3 6578180ART VU ^H	0033 : 603
04.504			<u> </u>	<u> VP OF321KGC2C 220wil</u>	1.001.1
Q1501 Q1502	VS2SC2001-L-1	Emitter Follower	. (.) (.)	Emitterfolger 1 3 30 2 0 0 0 1 1 1 0 A	SOAE
Q1504	VS2SC536F//1E	S-Mute (Only VC-481GB, GS)		I v i Antijeb	O AÉ
-),\	020033017712	HALL		S-Unterprecherschaltung (Nur VC-381GB, GS)	At
07001	VHi 2SC3399/作品	'False Vertical Sync. Mute		Fehler Vertikales Synch, Stummschaltung	AE
Ò7002	VS2SC536F//1E	STILL Pre-drive		STANDBIED-Vorantrieb 33 3 3 3 7 5 3 4 4	Ai
Q7003	VHi 2SA1345/-1	STILL Reset Pulse		STANDBILD Löschimpuls 1977 1977	J-A
Q7004	VHi 28 A1 345 / 1E	STILL Drive Pulse		STANDBILD Treibimpuls	PEAR
50 500		4 1 2 3		[- de co
117		1 4		LANCES AND OBJECT LANCES LANCES LANCES AND	- 10년 - 10년 - 1
j),v		1.0.1		- 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
35 15	0.0000000000000000000000000000000000000	DIODES		a 23 d Diobènados de la	1 11
D1501	VHD1 SS1 197 / 21	Diode (1881/9)	<u> </u>	12 - 401 (11139.15
D7001,	VHD1SS119//-1	Diode (188119)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Diode (188119) 33 405 6 400 4 777	AE
D7001,	, FELLATIVE Sill an ene	Diode (1991.19)		Dīòde (188229)	Al
D7003	RH-DX0028GEZZ	(DAN201)		(DAN201)	A
D7004	VHD1SS119//-1	Diode (1SS119)	1.4	Diode (1SS119)	A
D7005,					'"
D7006,					-
D7007,	alini.				i
D7009, D7010.					
D7010,				λ_{2} , λ_{3} , λ_{4} , λ_{4}	
D7012.				37.1	
D7013.		The state of the s		The state of the s	
D7014,				$(1, \dots, 1, $	
D7015		The Control of		45 (14) 25 (14) AMM 140	
D7016,		ini ta		the state of the s	
Ď7017		1		(1) 大学の大学の大学の表別である。(2) 大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大	
		INTEGRATED CIRCU	UTC	· ·	
·	<u> </u>	INTEGRATED CIRCO		INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC1501	VHi LA7520//-1	, •	ard.	PIF/SIF	AC
IC1502 IC1503	RH- i X0240CEZZ VHi TA7357P/- 1	Band Switch) D)	Bandschalter	AE
IC7001	VHi UP D4 0 6 9 U- 1	SYNC. SEP. (Only VC-481GS, C False Vertical Sync. REF.	'P)	SYNC. SEP. (Nur VC-481GS, GB) Fehler Vertikal Synch. REF.	AF
IC7002	VHi UP D4 0 8 1 B - 1	Still Mode False Vertical Sync.	. 2.4	Standbildvorgang Fehler Vertikal Synch.	AF
IC7003	VH1 UP 04001B-1	Capstan Drive/CTL Drive	7 7 7	Capstan Antrieb/CTL Antrieb	AE
	a f i	Type of the second		Let William Control	} '
	;				
1	1 (1)				1
	100	CAPACITORS		KONDENSATOREN	1
C1516, C1537	VCEAEA1 CW1 0 7 M	100μF, 16V, Electrolytic		100μF, 16V, Elektrolytisch	АВ
!					-
	VA 4 - 611 3.1	661377 B	to Internet	AND CONTRACTOR OF THE CONTRACT	
				<u> </u>	1
<u> </u>		ENTROLS CONTROLS		ILEO CEII	no into p Martinosta
R1504	RVR-M7164TAZZ	10Kohm, RFAGC		10 kOhm, RF AGC	
R7002,	RVR-B4009GEZZ	220Kohm, False Vertical Sync. F	REF. ADJ	220 kOhm, Fehler Vertikal Synch. REF.	AD
	1 f h	re (1906-1919) Semanarahan mengalah bandan berasalah berasalah		EINST.	ನ ಕಡೆಬಿಕ
	1. (.), [.	- 22206 - 1642 - 1654 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655 - 1655		COOL OF THE LAND AND A SECOND OF THE LAND A SECOND OF THE LAND AND A SECOND OF THE LAND	1.4500
R7005		220Kohm, Video Serch Fulse Ve	rtical Sync.	220 kOhm, Fehler, Videosuchlauf, Vertikal	
R7005 ∷ ; ^	<i>1.</i> × .	ADJ	rtical Sync.	Synch, EINST.	

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE
		COILS AND TRANSFORMERS	SPULEN UND TRANSFORMATOREN	
L1501 L1502 L1503 L1504 L1505 L1506 L1507 L1508 T1501 T1502 CF1501 CF1503 SF1501	VP - DFR22M0000 VP - DFR39M0000 VP - MK470K0000 VP - DF100K0000 VP - MK470K0000 VP - MK100K0000 VP - MK221K0000 VP - DF150K0000 RCi LD0096CEZZ RCi LD0017GEZZ RFi LC0007CEZZ RFi LC0011GEZZ RFi LC0056CEZZ	0.22µH 0.39µH 47µH 10µH 47µH 10µH 220µH 15µH P-DET AFT SIF-TRAP SIF-Filter SIF-DET Saw Filter	0,22µH 0,39µH 47µH 10µH 47µH 10µH 220µH 15µH P-Detektor AFT SIF-Sperre SIF Filter SIF Detektor Sägzahnfilter	AB AB AB AB AB AB AE AE AE AE
		MISCELLANEOUS	VERSCHIEDENE BAUTEILE	
ID IA IE	VTUVTS - 1 CZY// QP LGN0 2 1 3 GEZZ QP LGN0 4 1 3 GEZZ QP LGN1 3 1 3 GEZZ	Tuner Plug Plug Plug	Tuner Stecker Stecker Stecker	BH AB AB AD
		PWB-T		
		TRANSISTORS	TRANSISTOREN	
Q5001 Q5002 Q5003 Q5004	VS2SC2021 - Q-1 VHi DTC124F/-1 VHi DTA124F/-1 VHi DTC144F/-1	Clock Input VTR Drive VTR Drive Switching	Uhreneingang VTR Antrieb VTR Antrieb Schaltung	AB AC AC AC
		DIODES	DIODEN	
D1401	RH-PX0061GEZZ	Photo Diode	Photodiode	AG
D1408 D1409 I D1424 D5001,	RH-DX0142CEZZ	Diode Diode	Diode Diode	AB AB
D5007, D5003, D5004, D5005, D5006, D5007, D5008, D5010				
	<u> </u>	INTEGRATED CIRCUIT	INTEGRIERTE SCHALTKREIS	_1
		Timer Control	Zeitschaltuhr Kontrolle	AQ

REF. NO. REF. NR.		DESCRIPTION MOTTUMO	BESCHREIBUNG	/co KO
	THEMSTORMATOREM	CAPACITOR CAPACITOR CONTRACT		
€\$004	VCEAEA1CW107M	100µF, 16V; Electrolytic	100µF, 16V; Elektrolytisch S 2130	∂5Ã
AP AP		원단 6.0	41-300 3000000000000000000000000000000000	2.7.1
BA.		Hajib Hans	WER CLOCK 475	/0035
JA		itijo: Daya	1901 000 00 11 FG - TV	20,51
BA .		CONTROLS	Man REGLER DO 1803 COV	0.341
ีย∧ ห1 401	BVD VACCOUR			V 201
AE	RVR- Y4098GESA	Tuning Variable Resistor (Only VC-481GS, GB) (1971) (1971)	Abstimmung Variabler Widerstand (Nur VC 481GS, GB)	Â
EA DA	RVR-Y4099GESA	Tuning Variable Resistor (Only VC-481N)	Abstimmung variabler Widerstand	ΑΑ.
R7025	RVR-M7143TAZZ	220Köhm, Pot., STILL Mode Tracking	(Nur-VC-481N) NSH-000000000000000000000000000000000000	
377	111111111111111111111111111111111111111	Pre-set 101 413	220 ROhm, Potentiometer, STANDBILD-	A
Ħ7026	RVR-B4076GEZZ	200Köhm; Pot., STILL Mode Tracking	Vorgang, Spurlagenvoreinstellung 200 kOhm, Pot., STANDBILD Vorgang, Spurlage	Ai
			·	
	111011000 10010	, NOSC 1V	A PARTY CONTRACTOR OF THE PART	-
11.7		RESISTORS	WIDERSTÄNDE	•
R5002	RMPT C0033GEZZ	56Kohm x 7, Packaged Circuit	56 kOhm x 7, Verpackter Schaltkreis	A
Ř5003	RMPT C0034GEZZ	56Kohm ⁷ x 10, Packaged Circuit	56 kOhm x 10, Verpackter Schältkreis	A
ran an Au		MISCELLANEOUS	VERSCHIEDENE BAUTEILE	
TA	QP L GN1 1 2 9 T AZZ VVK7 B T 3 0 Z K / L 1	Plug (11 Pin)	Stecker (11 Stifte)	AD
DG5001 SW1401.	QSW-S0059GEZZ	Fluorescent Display	doi.caz. Wiedergabe	A\
SW1401,	Q3W-30059GEZZ	AUX/TUNER Switch	AUX/TUNER Schalter	AE
SW1402,		│ VTR/TV`Switch │ COLO⊎R/ÀÙTO Switch	VTR/TV Schalter	-1
SW1404		AFT:ON-OFF/Switch	FARBE/AŮTÓ Schalter	
SW1405	QSW-P0076GEZZ	Channel Selector	AFT AN-AUS Schalter	
SW5001,	QSW- K0030GEZZ		Kanalwählschälter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AS
SW5001,	G3W- K0030GEZZ	CLOCK-Switch	UHR-Schalter	AB
SW5002, SW5003,		START-Switch	START-Schalter	
SW5003, SW5004,		LENGTH-Switch	LÄNGE-Schalter	
SW5004, SW5005,	1 (1.5)	DAY-Switch	TAG-Schalter	1
SW5006		HOUR-Switch	STUNDE-Schalter	
SW8101	OSW PARACETS	MINUTE-Switch	MINUTE-Schalter	ł
SW8101	QSW-K0030GEZZ	EJECT-Switch	AUSWERFER/Schalter	ΑĖ
SW8102	QSW-K0030GEZZ	REW-Switch	RÜCKLAUF/Schalter	
SW8103	QSW-K0030GEZZ	PLAY-Switch	WIEDERGABE/Schalter	
	QSW-K0030GEZZ	FF-Switch	SCHNELLER VORLAUF/Schalter	·
SW8105	QSW-K0030GEZZ	STOP-Switch	STOP/Schalter	
SW8106	QSW-K0030GEZZ	PAUSE-Switch	PAUSE/Schalter	.
SW8107	QSW-K0030GEZZ	REC-Switch	AUFNAHME/Schalter	
SW8108	QSW-P0053GEZZ	TIMER-Switch	ZEITUHR/Schalter	ÁF
SW8109	QSW-P0072GEZZ	POWER ON/OFF-Switch	NETZ AN/AUS/Schalter	AÈ
j			!	gen as nothly
	SEDICO DECLE	TOP AND TO TO		10,21
	SERIES REGULA	ATOR AND DC. DC CONVERTO		ngering Di giga
7054	05///0500000	TRANSISTORS	TRANSISTOREN	-T
2951 2952	95KUAD0038CZ 95KUAA0028AZ	Level Regulator (2SD471) Error Amp. (2SA988)	Pegelregler (2SD471)	AD
2952	95KUAC0062AZ		Fehleranzeigeverstärker (2SA988)	AC
2953	95 KUAD0036 AZ		CTL Antrieb (2SC1841)	AC
		9V Regulator Output (2SD1308)	9V Regler Ausgang (2SD1308)	AG
7955				
2955 2956	95KUAD0036AZ 95KUAD0036AZ	AT9.3V Regulator Output (2SD1308) 12V Regulator Output (2SD1308)	AT 9,3V Regier Ausgang (2SD1308) 12V Regier Ausgang (2SD1308)	ÄĞ


VC-481GS/GB/N VC-481GS/GB/N

REF, NO. REF, NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE
Q957 Q958	95 KUAD0036 AZ 95 KUAC0041 AZ	AT 13V Regulator Output (2SD1308) OFF Control (2SC945A)	AT 13V Regier Ausgang (2SD1308) AUS Kontrolle (2SC945A)	AG AC
		INTEGRATED CIRCUITS	INTEGRIERTE SCHALTKREISE	
IC951	95 KUCZ0041 ZZ	Zener IC (UPC574J)	Zener IC (UPC574J)	AF
IC952	95KUCZ0051ZZ	High Bred IC (MA1545)	High Bred IC (MA1545)	AT
		DIODES	DIODEN	
	1	PIODES	DIODEN	1
△ D951,	95 KUBC0007 AZ 95 KUBD0115BZ 95 KUBA0005 AZ 95 KUBB0064 CK 95 KUBB0064 BK 95 KUBD0131BZ 95 KUBA0005 AZ 95 KUBA0005 AZ	Zener Diode (RD5.6EB1) Diode (1SS55) Double Diode (MC931) Double Diode (MC921) Zener Diode (RD22EB1) Diode (1SS55) Diode (1SS55)	Zener Diode (RD5.6EB1) Diode (1SS55) Doppel Diode (MC931) Doppel Diode (MC921) Zener Diode (RD22EB1) Diode (1SS55) Diode (1SS55)	AC AB AC AB AB
		CAPACITORS	KONDENSATOREN	
∆ C951	95 KUGFM1 04 AK	0.1μF, 220 VAC, Electrolytic	0.1μF, 220VAC, Elektrolytisch	АН
C952, C953	95KUGAF101BA	100μF, 50V, Electrolytic	100μF, 50V, Elektrolytisch	AD
∆ C954	95 KUGAJ 470 BA	47μF, 100V, Electrolytic	47μF, 100V, Elektrolytisch	AD
C955	95 KUGAF2R2BA	2.2µF, 50V, Electrolytic	2,2µF, 50V, Elektrolytisch	AC
C956, C957	95 KUGFF103AF	0.01µF, 50V, Electrolytic	0,01μF, 50V, Elektrolytisch	AB
C958,	95KUGFF473AF	0.047μF, 50V, Electrolytic	0,047µF, 50V, Elektrolytisch	AB
C959	OF KILO A FORDOMA A	0.005 504 51	2.20 FOW Fisherships	1 40
C960 C961	95KUGAF2R2MAA 95KUGAE332BU	2.2μF, 50V, Electrolytic 3300μF, 35V, Electrolytic	2,2μF, 50V, Elektrolytisch 3300μF, 35V, Elektrolytisch	AC AH
C962	95KUGAE332BA	3300µF, 25V, Electrolytic	3300µF, 25V, Elektrolytisch	AH
C963	95 KUGAD4 70 BA	47μF, 25V, Electrolytic	47μF, 25V, Elektrolytisch	AC
C964 C965, C966, C967, C968, C969	95 KUGAD2 21 BA 95 KUGAF2 20 BA	220μF, 25V, Electrolytic 22μF, 50V, Electrolytic	220μF, 25V, Elektrolytisch 22μF, 50V, Elektrolytisch	AD AC
		RESISTORS	WIDERSTÄNDE	
		2011		
R951 R952, R953	95KUEEB333AH 95KUEEB471AH	33Kohm, 1/4W, Carbon 470ohm, 1/4W, Carbon	33 kOhm, 1/4W, Kohle 470 Ohm, 1/4W, Kohle	AA AA
R954 R955	95KUEEB102AH 95KUEEB104AH	1Kohm, 1/4W, Carbon 100Kohm, 1/4W, Carbon	1 kOhm, 1/4W, Kohle 100 kOhm, 1/4W, Kohle	AA AA

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CODE KODE
R956	95KUEEB333AH	33Kohm, 1/4W, Carbon	33 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R957	95KUEEB183AH	18Kohm, 1/4W, Carbon	18 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R958	95KUEEB272AH	2.7Kohm, 1/4W, Carbon	2,7 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R959	95KUEEB102AH	1Kohm, 1/4W, Carbon	1 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R960	95KUEEB472AH	4.7Kohm, 1/4W, Carbon	4,7 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R961	95KUEEB822AH	8.2Kohm, 1/4W, Carbon	8,2 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R962	95KUEEB331AH	330ohm, 1/4W, Carbon	330 Ohm, 1/4W, Kohle	AA
R963	95KUEEB221AH	220ohm, 1/4W, Carbon	220 Ohm, 1/4W, Kohle	AA
R964	95KUEEB103AH	10Kohm, 1/4W, Carbon	10 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R965	95KUEEB333AH	33Kohm, 1/4W, Carbon	33 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R966	95 KUEEB103 AH	10Kohm, 1/4W, Carbon	10 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R967	95KUEEB333AH	33Kohm, 1/4W, Carbon	33 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
	95KUEEB103AH	10Kohm, 1/4W, Carbon	10 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R968	I		33 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R969	95KUEEB333AH	33Kohm, 1/4W, Carbon	1	AA
R970	95KUEEB272AH	2.7Kohm, 1/4W, Carbon	2,7 kOhm, 1/4W, Kohle	i .
R971	95KUEEB333AH	33Kohm, 1/4W, Carbon	33 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R972,	95KUEEB183AH	18Kohm, 1/4W, Carbon	18 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R973				
R974, R975	95KUEEB223AH	22Kohm, 1/4W, Carbon	22 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
R976, R977	95KUEZ0093ZZ	0.1ohm, 1/4W, Fuse Resistor	0,1 Ohm, 1/4W, Sicherungswiderstand	AC
R978	95KUEEB183AH	18Kohm, 1/4W, Carboп	18 kOhm, 1/4W, Kohle	AA
		COIL AND TRANSFORMER	SPULE UND TRANSFORMATOR	
			T	T
△ L951	RCiLF0070CEZZ	Line Filter	Leitungsfilter	AM
∆ T901	95KU816030048	Power Trans	Netztransformator	BB
	:	MISCELLANEOUS	VERSCHIEDENE BAUTEILE	
A 5054	05/01/00/00/77	F (0) T 000 A 050V	Sicherung (S) T 630mA 250V	AE
∆ F951	95KPJC0202ZZ	Fuse (S) T 630mA 250V		
∆ F952	95KPJC0178ZZ	Fuse (S) T 2.0A 250V	Sicherung (S) T 2,0A 250V	AE
	95 KP KZ 04 03 ZZ	Plug (W9104)	Stecker (W9104)	AC
Δ.	95KPKZ0411ZZ	Plug (W9112)	Stecker (W9112)	AE
Δ	95KEH\$0120ZZ	AC Cord	WS Kabel	AD
	-			
				ļ
				-
i				
İ				
			1	
			}	[
	1			
ļ				
			İ	


MECHANICAL PARTS / MECHANISMUSTEILE

REF.NO. REF.NR.	PART NO. TEILE NR. elde.	DESCRIPTION Horia:	BESCHREIBUNG 2 (1994) Junio 2011 - 12 (1994)	CODE
	1 156 -	AGEN SHOTE LONG	AND ARREST CARSON CONTRACTOR	SECTION
1	CCABB1018GE05	Bottom Cabinet Ass'y (Only VC-481GS, GB)	Bodengehauseeinheit (Nur VC-481GS, GB)	ÁZ
1.75	CCABB1018GE03	Bottom Cabinet Ass'y (Only VC-481N)	Bodengehäuseeinheit (Nur VC-481N)	AY
1-2	PFLT-0034GEZZ	Foot Felt	Fußfilzered March BA VIII 11 1 180	AA .
1-3	QEARPO053GEFW	Earth Plate	Erdungsplatte	.∷AD
1-4	TCAUH3021GEZZ	RF Converter Caution Label (Only VC-481GS,		Sc(AA
	· .	GB) A define to Zi		860.6
4.5	TCAUH3023GEZZ	RF Converter Caution Label (Only VC-481N)	RF Konverter Warnschild (Nur VC-481N)	- AA
2	KCTUB0023GEZZ	Tape Counter 5		SS SAL
4	MHNG-1012GEZZ	(Hinge and Colors	Scharnier 17. 17. 17. 17. 17. 17.	c. AB
5	NBLTK0033GE0.0	Counter Belt	Zählwerkriemen	AB
6	NSFTP0010GEZZ	Substrate Rotation Pin	Substratrotationsstift	AC
7	PCLi C1011CEZZ	Terminal Assembly Rivet	Anschlußeinbauniet	- AA
9	PSPAZ0046GEZZ	Spacer	Distanzstück	AA
10	QTAND9078GEZZ	Antenna Terminal	Antennenanschluß prz	AR
12	L HL DZ 1 2 2 3 GE 0 0	Display Tube Holder	Wiedergaberöhrenhalter	AC
13	L HL DZ 1225GEZZ	LED Holder	LED Halter	AB
14	LHLDW1008GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter	. AA
15	L HL DF 1014GEZZ	Plate Holder	Plattenhalter	AC
16	L HL DZ 1224GEZZ	CH-LED Holder	CH-LED Halter	AD
17	TLABM0361GEZZ	Model Label (Only VC-481GS)	Modelitypenschild (Nur VC-481GS)	AB
	TLABM0402GEZZ	Model Label (Only VC-481GB)	Modelltypenschild (Nur VC-481GB)	AB
	TLABMO401GEZZ	Model Label (Only VC-481N)	Modelltypenschild (Nur VC-481N)	AB



CASSETTE HOUSING CONTROL SECTION PARTS / TEILE DES CASSETTENSCHACHT-REGELABSCHNITTS

RT NO. ILE NR. 3019GE03 3019GE04 3016GEZZ 1205GEZZ 2173GEZZ 2173GEZZ 2175GEFT 0050GESB 1045GEZZ 1041GEFW 0003GEFD 1047GEZZ	Cassette Housing Assembly Parts (Only VC-481GS, N) Cassette Housing Assembly Parts (Only VC-481GB) Slider Ass'y Motor Holder Ass'y Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left) Drive Arm	Cassettengehäuse Einbauteile (Nur VC-481GS, N) Cassettengehäuse Einbauteile (Nur VC-481GB) Gleitstückeinheit Motorhalteeinheit Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	BF BF AK AC AK AE AD AK
3019GE04 3016GEZZ 1205GEZZ 3172GEZZ 3173GEZZ 3174GEFW 3175GEFT 0050GESA 0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW 0003GEFD	(Only VC-481GS, N) Cassette Housing Assembly Parts (Only VC-481GB) Slider Ass'y Motor Holder Ass'y Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Cassettengehäuse Einbauteile (Nur VC-481GB) Gleitstückeinheit Motorhalteeinheit Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK AC AK AK AE AD AK
3016GEZZ 1205GEZZ 3172GEZZ 3173GEZZ 3174GEFW 3175GEFT 0050GESA 0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW	(Only VC-481GB) Slider Ass'y Motor Holder Ass'y Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	(Nur VC-481GB) Gleitstückeinheit Motorhalteeinheit Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK AC AK AK AE AD AK
3016GEZZ 1205GEZZ 3172GEZZ 3173GEZZ 3174GEFW 3175GEFT 0050GESA 0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW	(Only VC-481GB) Slider Ass'y Motor Holder Ass'y Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Gleitstückeinheit Motorhalteeinheit Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AC AK AK AE AD AK
1205GEZZ 2172GEZZ 2173GEZZ 2174GEFW 2175GEFT 2050GESA 2050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 2041GEFW 2003GEFD	Motor Holder Ass'y Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Motorhalteeinheit Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AC AK AK AE AD AK
9172GEZZ 9173GEZZ 9174GEFW 9175GEFT 9050GESA 9050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 9041GEFW	Frame Right Ass'y Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Rahmeneinheit Rechts Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK AK AE AD AK
9172GEZZ 9173GEZZ 9174GEFW 9175GEFT 9050GESA 9050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 9041GEFW	Frame Left Ass'y Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Rahmeneinheit Links Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK AE AD AK AK
3174GEFW 3175GEFT 3050GESA 3050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 3041GEFW 3003GEFD	Top Panel Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Deckel Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AE AD AK AK
3175GEFT 0050GESA 0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW 0003GEFD	Down Guide Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Führung Nach Unten Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AD AK
0050GESA 0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW 0003GEFD	Cassette Control Lid (Only VC-481GS, N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GS, N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK AK
0050GESB 1045GEZZ 1046GEZZ 0041GEFW 0003GEFD	N) Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	N) Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	AK
1045GEZZ 1046GEZZ 1041GEFW 1003GEFD	Cassette Control Lid (Only VC-481GB) Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Cassette Kontrolldeckel (Nur VC-481GB) Antriebszahnrad (Rechts)	
1045GEZZ 1046GEZZ 1041GEFW 1003GEFD	Drive Gear (Right) Drive Gear (Left)	Antriebszahnrad (Rechts)	
1046GEZZ 0041GEFW 0003GEFD	Drive Gear (Left)	1	
0041GEFW 0003GEFD			AC
0003GEFD	Drive Arm	Antriebszahnrad (Links)	AD
		Antriebsarm	AE AF
10176677	Main Shaft	Hauptwelle	AC AC
	Phase Gear	Phasenzahnrad	AE
0089GEZZ	Motor Pulley	Motorriemenscheibe	AE
1008GEZZ	Worm	Schnecke	AE
1009GEZZ	Worm Wheel	Schneckenrad	AD
1048GEZZ	Main Drive Gear	Hauptantriebszahnrad	AC
0023GEZZ	Arm A for Cassette Control Lid	Arm A für Cassettenkontrolldeckel	
0024GEZZ	Arm A for Cassette Control Lid	Arm A für Cassettenkontrolldeckel	AC
0058GE00	D Prevention Lever	D Vorbeugungshebel	AC
0029GE00	Fixed Guide (Right)	Feste Führung (Recht)	AB
0030GE00	Fixed Guide (Left)	Feste Führung (Links)	AB
0031GE00	Slide Guide	Gleitführung	AF
1005GEZZ	Slide Guide Bush	Gleitführungsbuchse	AB
1206GE00	End Sensor Holder	Endsensorhalter	AC
0186GE00	Timing Lever Ass'y	Zeitschalthebeleinheit	AB
0022GEFJ	Drive Spring	Antriebsfeder	AC
0047GEFJ	Drive Prevention Lever Spring	Antriebsverhinderungs Hebelfeder	AB
0180GEFJ	Cassette Control Lid Arm Spring	Cassetten Kontrolldeckel Armfeder	AB
0182GEFJ	Drive Gear Double-acting Spring	Antriebszahnrad Doppelbetätigungs Feder	AB
0022GEFD	Drive Spring Washer	Antriebssprengring	AG
1024GEZZ	Loading Motor	Lademotor	HV
0906GEZZ	Relay Substrate	Relais Substrat	-
0969GEZZ	End Sensor Plate	Endsensorplatte	-
0010GEZZ	Cassette Switch (Leaf)	Cassettenschalter (Federblatt)	AD
0011GEZZ	Mode Switch (Leaf)	Vorgangswählschalter (Federblatt)	AD
0012GEZZ	Miserasure Prevention Switch (Leaf)	Mißbrauch Vorbeugeschalter (Federblatt)	AD
0027GEZZ	Cassette Control Lid Vibration Prevention	.	AA
	Rubber	I	
0028GEZZ	L .		AB
0053GEZZ	•		AF
A2EE153J	Resistor (15kohm)		AA AA
937-0/-1	Transistor		AC
0337GEZZ	Cannector (10 pin)		AC
21-05045		Poly-Gleitscheibe	AA
0072GEFW	Cassette Control Earthing Spring	Cassette Kontroll Erdungsfeder	AB
002 005 005 A2E 937 033 21-	7 GEZZ 8 GEZZ 3 GEZZ E 1 5 3 J - Q / - 1 7 GEZZ 0 5 0 4 5	Cassette Control Lid Vibration Prevention Rubber SGEZZ Sound Insulation Felt GGEZZ Photo Transistor E153J Resistor (15kohm) - Q/ - 1 Transistor GGEZZ Connector (10 pin) Plastic Sliding Plate	GEZZ Cassette Control Lid Vibration Prevention Rubber GEZZ Sound Insulation Felt Geräuschisolationsfilz Photo Transistor Widerstand (15 kOhm) Transistor Connector (10 pin) Plastic Sliding Plate Geräuschisolationsfilz Phototransistor Widerstand (15 kOhm) Transistor Verbinder (10 Stifte) Poly-Gleitscheibe



HANISM CHASSIS PARTS / TEILE DES MECHANISMUSRAHMENS

HANISM CHASSIS PARTS /		DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	KODE	
F. NO.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION			
		A-Chassis Ass'y	A-Chassiseinheit Ladearmeinheit A	AF	
1	(Challotta -	Loading Arm A Ass'y	Ladearmeinheit B	AF	
.	MATIMINIOUSS	Loading Arm B Ass'y	Ladearmeinneit	ΑD	
3	MARMMO034GEZZ	Fly Wheel Angle Ass'y	Schwungradwinkeleinheit	AE	
. 1	LANGESZOSS		Capstan Motorwinkel	AD	
. 1	1 ANGT9075GE09	Cassette Lid Open Angle Ass'y	Cassettendeckel-Öffnungswinkel	AC	
ś l	LANGE9189GEFW	Cassette Lid Open Angle Ass	Cassettendeckel-Gleitstück	AE	
1	LANGA0026GEFW	Cassette Lid Slider	Gleitstückeinheit A	1	
(PGI DHOO18GEZZ	Slider A Ass'y	Gleitstückeinheit B	AE	
3	PGI DHO 0 19 GEZZ	Slider B Ass'y	Andruckrollenhebeleinheit	AL	
)	MLEVF0179GEZZ	Pinch Roller Lever Ass'y	Ladezahnradplatte	AB	
11	MLEVFU 1/9 GEZZ	Loading Gear Plate	AC Kopfarmeinheit	AD	
12	LANGF9122GEFW	AC Head Arm	AC Representation	AA	
13	MLEVF0185GEZZ	Adjusting Nut	Einstellmutter	AE	
14	LX-NZ3013GEFW	Adjusting Not	F.G. Joch	AH	
15	LANGQ9028GEFD	F.G. Yoke	F.G. Distanzstück	AG	
16	PSPAF0011GEFD	F.G. Spacer	Statorzahnrad (P)		
	NGERH3008GEFD	Stator Gear (P)	F.G. Tülleneinheit	AH	
17 .	RSTR-0030GEZZ	F.G. Bobbin Ass'y	Ladezahnradeinheit A	AH	
18	NGERH3010GEZZ	Loading Gear A Ass'y	Ladezahnradeinheit B	AD	
19	NGERHSUTUGEZZ	Loading Gear B Ass'y	Segmentzahnradeinheit	AE	
20	NGERH1022GEZZ	Segment Gear Ass'y	Segmentzamiradennierz	AD	
21	NGERH3005GEZZ	FE Head Arm	FE Kopfarm	AD	
22	MARMPOO19GEZZ	FE Head Arm Take-Up Impedance Roller Arm Ass'y	Aufwickel-Impendanzrollenarmeinheit	AB	
23	MARMPOO16GEZZ	Take-Up Impedance Holler Alth.	LED Haiter S	AS	
	LHLDP1006GE00	LED Holder S	Chassis B		
. 29	LCHSM0032GEZZ	B-Chassis	Schaltstangen-Armeinheit	, ,,,,	
30	MARMM0040GEZZ	Shifter Arm Ass'y	Schaltstangeneinheit	AF	
31	VIARIVIOU 4 GEZZ	Shifter Ass'y	Schaltstangeneinstellplatte	AB	
32	MSLI FOO14GEZZ			- AD	
33	MLEVF0184GEFW	Master Cam	Hauptnocken Andruckrollen-Antriebshebeleinheit	AH	
34	NGERH1043GEZZ		Andruckronen-Antricosneperennen	AB	
35	MLEVF0183GEZZ		Spannarmfederwinkel	AC	
36	I ANGF9167GEFW	Tension Arm Spring Austion Lever Upper	Oberer Andruckrollen-Doppelbetätigungs-	1 7.0	
	MLEVF0131GEFW	Pinch Roller Double Action Lever, Upper	hebel	٠.	
37	19122 37 4		Unterer Andruckrollen-Doppelbetätigungs-	AC	
	MLEVF0132GEFW	Pinch Roller Double Action Lever, Lower	hebel		
38	MILEVPOISECE		Spannarmeinheit	Ak	
	+ 0.0 CE 7.7	Tension Arm Ass'y	Spannbandeinheit	A۱	
39	MLEVF0182GEZZ		Lademotor-Winkeleinheit	A	
.10	LBNDK3014GEZZ		Lademotor-vylikeleamer	AC	
41	LANGT9070GEZZ		Hilfsbremseinheit	AI	
42	MLEVF0180GEZZ		Spulensensorhalter	A	
43	I HI DZ1 193GEZ	Z Reel Sensor Holder	Demotorriemenscheibe		
	NPLYVOO87GEZ	Z Loading Motor Lanes	Ladeschneckeinheit	Al	
45	NGERW1007GEZ	Z Loading Worm	Schneckenrad	Al	
46	NGERH1041GEZ	7 Worm Wheel	Spannarm-Ausrastnocken	Ai	
47	NGERHIO41GEZ		Ladeneutralzahnrad	A	
48	NGERH1 044 GEZ		Zählwerkplattformriemenscheibe	A	
49	NGERH1042GEZ		Zahiwerkpiattionmiemenschetos	A	
50	NPLYV0094GE0	- 1	Spannarmfeder	A	
51	MSPRT0178GEF	J Tension Ariti Spring	Andruckrollen-Druckfeder	Â	
52	MSPRT0139GEF	J Pinch Roller Plessare Spinis	Doppelbetätigungsfeder	1	
	MSPRT0 140 GEF	I Dolinie Action opinia	Gesamtlöschkopf Armfeder	A	
53	MSPRD0030GEF	1 Fill Erase nead Aim Opinis	Kopffeder für Tonsteuerung	A	
54	MSPRC0006GEF	.1 Audio Control Head Spring	Einstellfeder A	A	
5 5	MSPRC0008GEF	Adjusting Spring A	Einstellfeder B	A	
56	MSPRCOOTSGE		Hilfsbremsfeder	- A	
57	MSPRC0016GEF		Hitspremateur	Α	
58	MSPRT0179GEF		AC Kopfarmfeder	,	
59	MSPRD0046GEF	J AC Head Arm Sin	AC Kopfschraube		
60	LX-BZ3018GE	ZZ AC Head Screw	Spannarm-Distanzschraube	Α.	
	LX-BZ3026GE	TO TERRIOR SPACE SCIEW	Abwickelimpendanzrolle, Innen	A	
61	NSFTL0215GE	EW Supply Impedance Roller,	Einstellmutter 200S	Α.	
63	LX-NZ3016GE	ED Adjusting Nut 2005	Einstellmutter 388A	1	
14	LX- NZ3016GE		AC Kopf C Basis		
, 5	LX-NZ3014GE		Basis Mechanische Plattform		
/ _ '	QPWBF1168GE		Basis Mechanische Hattiotti		
1	QPWBF1102GE		Basis LED Plattform	1	
Λ	OPWBF0811GE	ZZ LED Platform Base	Verbinder (2P)	1	
'\	OP LGN0 212 GE	ZZ Connector (2)	Capstan Motor		
	RMoTP1057GE	ZZ Capstan Motor	Lademotor	/	
1	RM6TP1057GE	· _	Ladelineto		

REF. NO. REF. NR.	PART NO. TEILE NR.	LE CAS <mark>érial Section de La Caladada de Casadada de Casadada de Casadadada de Casadada de Casada mark>	CODE
7.5	SWING TO NAME	24) / J 121/1
[⊒] .75-1	LCHSS0008GEFW	Real Unit Chassis Spuleneinheit Chassis Alex 1999	AG
75-2	RPLU-0068GEZZ	Reel Brake Ass'y	AQ
√75-3	Ni DL - 0006GEZZ	PAREEN dien Assy	AL
75-4	MSPRT0181GEFJ	ReeFidler Pressure Spring Zwischenrandruckfeder	`AA
75-5	RMOTV1040GEZZ	ReebMotors (Spulenmotor) (Spulenmotor) (Spulenmotor)	BA
75-6	XHPSD26P04000	Cup-Tight Screw Flachrundkopfschraube	AA
≥/75-7	XHPSD26P06J00	Plachkonfechaube Salet 1999 (1994)	AA
ા-ે75-8	LANGF9190GEFWii	Cassette Angle Ass'v	AE
<i>≥ -</i> 76 ¦	RHEDU0040GEZZ	PAC Head Ass'y	
777	RHEDT0012GEZZ	Full Erase Head Ass'y	AZ
∂ 78	QSW-F0009GEZZ	Cassette Down SW	AR
79	QSW-R0010GEZ:Z	Mechanical Position SW Mechanischer Positionsschalter	AD
<i>⊹</i> ⊬80	RHSPX0046GEZZ	of ED(Survey) September 17 (Survey) and September 19 (Survey) And 19 (Survey)	AM
82	VRD-RA2EE100J	Resistor (Audio Head) Widerstand (Tonkopf)	AG
∄/ 84	GRH-SP-X0'042GEZZD	Photo-couper Reel Jenker (LED'S 1986) 2 1 26 4 30 4 34	AA
∂/86 -	VRD-RA2EE684JI		AH
≟ ′87 :	VRD-RA2EE272J		'AA
≟ <i>≥</i> 90	NBLTH0022GE00	Triadistand (2,7 Komm)	AA
91	NBLTK0032GE00	Copatelli lettleti 6047	AE
92	NBRGC0020GEZZ	Zaniwei Kriemen A	AB
93	NFLYV0038GEZZ	I alleger retreatment WE	ΆH
்93 1∕94	LPQLM0018GEZZ	Gapstan Flywheel Ass'y PAL Capstan Schwungradeinheit PAL	AR
9 4 95	LPQLM0018GEZZ	Pole Base A Ass'y Umlenkstift Grundplatte A Einheit	AM
	PGi DC0010GEFW	Pole Base B Ass'y Umlenkstift Grundplatte B Einheit	'AM
96		V-Block	AG
97	NROLRO009GEZZ	Princh Roller Ass'y Andruckrolleneinheit	AP
98	NDAI V1023GEZZII	Supply Reel Disk Ass'y 8542 Abwickelspuleneinheit 8542	АН
99	NDAI V1018GEZZ	Take-Up Reel Disk Ass'y 8347 Aufwickelspulaneinheit 9347	AK
100	NROLP0024GEZZ	Guide Roller Ass'y	AL
0.101	NROLP0029GE00	Impedance Roller Ass'y Impedant rolleneinheit	AD
102	PGiDP0001GEFW	Fixed Guide Facto Fibrillad	AE
∂103:	PGi DP0003GEFW	Guide Flange B Führungsflansch B	AC
104	NROLP0027GEZZ	SI Roller P	AH
≟`106	PGiDS0005GEZZ	SI Rollen Flange B	
⊅∆107	PSLDM3440GEZZ	V.H. Amp Lead Shield Case V.H. Amp bleiisoliertes Gehäuse	AE
∃″108	DDRMU0002HE05	Upper Drum Ass'y Obere Trommeleinheit	AC
₫-109	DDRME0004HE03	Lower Drum Ass'y Untere Trommeleinheit	BS
110	RHETP0004GEZZ	PTC Heater PTC Heizung	BP
111	PGIDC0015GEZZ	V Base Ass'y	AH
7 112	QBR\$K0011GEZZ	Earth Brush Ass'y Erdungsbürsteneinheit	AG
114	PSLDM3438GEZZ	Shield Case Abschirmgefiause	AE
115	PSLDM3437GEZZ	Drum Motor Shield Plate Trommelmotorabschirmplatte	AC
1116	PZETV0124GEZZ	DD Shield-Insulator Direktantrieb Abschirm-Isolator	AD
117	RMOTP1050GEZZ	DD Motor Ass'y Directantrieb Motoreinheit	AA
118	PSPAG0008GE00	Gum Space Gummidistanzstück	BF
A-119	l l	TÍ Röller Arm SPR	AB
120	NBRGP0004GEZZ	Worm Bearing / Schneckenlager	AA
121		(comitonal mage)	AB
122			-
124		**** (ITT)	AC
125			AG
/125		reucitigkeitsgetektor	AG
A.A		[1] A 18 1 24 1 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
174		and the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th	
12.5		The Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Co	
		\downarrow	- !
		į į	
İ			
			- 1
			ļ
			i
	i i		
			- 1
			i
1			İ
			1
			1
			- 1






Figure 83. Abbildung 8



ABINET PARTS / GEHÄUSETEN E

REF.NO. REF.NR.	T PARTS / GEHÄ	OSETEILE			
	PART NO. TEILE NR.				
1	CPNLC1173GE01	DESCRI	PTION		CO
	CPNI C113GE02		C-49100	Breschreibung	KO
, 1-1	CBTN- 127 GEO1	Front Panel Ass'y (Only V	L-49100	Bedienus	
1 1	CBTN- 1272GE05	Operation o	A. D. T. N. II	Bedienungsfeldeimheit (Nur VC-481GS) Bedienungsfeldeimheit (Nur VC-481GS)	B!
1-1-1	CBTN- 1272GE07	Operation of VIII	Dly 1/0	Bedienungsfeldeinheit (Nur VC-481GS) Bedienungsfeldeinheit (Nur VC-481GB)	BE
1 1	HDECP0084GESA	Operation Button Ass'y (Or Operation Button Ass'y (Or Indication Di	1/y VC-481GD)	Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bedienungs Bed	A
1.	IDEA	Operation Button Ass'y (Or Operation Button Ass'y (On Indication Plate (Rewind) (O	ly VC-481NI	Bedientings in Bedientings	A
-1 '	IDECP0084GESB	(newind) (O	nly VC-481GS	Bedientings - Bedientings (Nur VC-48105)	A
H	DECPOOR	(Rewind)(On	ly 1/0	(Nur. VC 4040 - "Bapia tte (Rucklaut)	Al
1-1-2 HI	PECPOOR	Con Flate (Rewind) (On	lv 1/0	(Nur VC 4910	Al
Hc	ECPOOR	"Plate (Forward) (On	heren 10	Nur VC-48-1-1	ΑI
Но	ECPOOR	(Converd)		Nur VC 4040	AE
1	ECP0085GESA Indi	ication Plate (Forward) (Only ication Plate (Replay) (Only \	VC 404 N	ennzeichnungsplatte (Vorlauf)	AE
106	CP0099GESA India	Only \	/C-481GSI Ke	Phnzeich.) AE
/ HDE	CPOOCO	" (Only v	O so (Ni	If VC-49100-Face (Wiedergabe)	AD
1-1-4 HDF	POORTE	- "Only Value (Replay) (Only Va	(Nu	nnzeichnungsplatte (Wiedergabe)	АВ
HDEC	PO101GESA Indica	otion Plate (Stop) (Only VC-4	Keni	Dzeiche.	AC
1-1-5 HDEC	POOSSESA Indica	tion Plate (Stop) (Only VC-4 tion Plate (Stop) (Only VC-4 tion Plate (Stop) (Only VC-4	81GS) (Nur	VC-481N)	^3
HDEC	POOSSGESA Indicas	tion Plate (Stop) (Only VC-4 tion Plate (Stop) (Only VC-4 tion Plate (Pause) (Only VC-4	81GB) Kenn	lzeichn	AC
HDEC	OO8BGESB Indicat	ion Plate (Pause) (Only Vo	B1N) Kenn	zeichnungsplatte (Stop) (Nur VC-481GS) zeichnungsplatte (Stop) (Nur VC-481GB) zeichnungsplatte (Stop) (Nur VC-481N)	AC
1-1-6 HDECE	OO S B GESA Indicati	ion Plate (Pause) (Only VC-2	181GS) Kenna	Peiche. 10 toni (IVU) VC-40 (IV)	AC
HDECP	O100 REC Inc	in Plate (Pause) (Only Vo	81GB) Kenna	eichn	AC
I-1-7 HDECP	0103GESA REC Ind	ication Plate (Only VC-4816 ication Plate (Only VC-4816 ication Plate (Only VC-4816	SI Kennze	BION- TO IT DUSE! INU! VC-40 IOD!	
JBTN-	1272GESA REC Ind.		D	Photosis Programme (Section 1)	AD AC
-3 GCTVA			1 1"40 KA	hnzo: 0 Profile (NUT V C-40 103)	AC
-4 GD S DE			, III KA	nn 9 Piette (VIII V C-48 (GD) 1	AC
GDORE	VOIGESA Times	Coration Cover			AK
GDORE	O GESB Times D	or (Only VC-481GS)	1 01141160	f	AC
GMADIO	ZGESA Times D	or (Only VC-481GS) or (Only VC-481GB)	Zeitani	orationsabdeckung Korationsabdeckung	AB
HBDGD	48GESA Times IA	da:: VC-481NJ	Zeitenh	tuhr Tür (Nur VC-481GS)	ΑK
HI NDP03	SAFSA Share De	-011		::` ''''' \C-48(cg)	AK
1	Timer India	ation o	Zeitschalt	= ' ''YU' VC-48\M\	ΑK
HI NDP03	33GE CA	ge ation Plate (Only VC-481GS)	Sharn-Sak	-te10(e)	AG
1	Timer Indica	ition Plate (Only VC-481N)	GB) Zeitschaltu	rirtzug	AD
JBTN- 128	9GFSD -	Plate (Only VC-481AII	(Nur VC-48	31GS Co.	ΑG
JBTN - 125			i Zeltschalt	L . · -=/	
JBTN - 126 JBTN - 126	OGESR Channel Butt	ton (Only VC-481GS, Ñ) on (Only VC-481GB)	(Nur VC-48	17GS, GB) hrkennzeichnungsplate 1N)	ΑG
JBTN- 126 JBTN- 126	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		Manalechar.	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	AC
JBTA 120	GESB Final D	(Only VC-481GS, N) (Only VC-481GB)	Kanalschalte	(Nur VC-481GS, A	AD
JBTN. 125	GESC Elect Button (Only VC-481GS N	l Netzoni	(Nur VC-481GB) (Nur VC-481GB, N) (Nur VC-481GS, N)	AB
JBTN 127	GESA Counter D	/ Y C~46 (((a))	AUSWORF.	V-481GRI	AE
LANGEROOF	GESB Counter Roset	Only VC-481GB) Button (Only VC-481GS, N) Button (Only VC-481GS, N)	Auswerfor	"Alter INUr VC-481CL ALL	ДΒ
LANGF90100	Angle Angle	Button (Only VC-481GS, N) Button (Only VC-481GB)			ΑE
MSPRCO0360	Angle	+01GB)	Zählwerkrust	Traiter (Nur. VCio. 4 CS NI) / /	ΔD
PCOVU9 0320					$\mathcal{L}C$
- F F L T - O A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~		ter.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		C
71 AF 0031G	EZZ Channel Button F	elt	Feder	_ / A	A
TLARHOOSIG	I Import	(VC 40+	Wiedergaberohr Kanalschaltereit	enfilte	
TLABHOOB3G			i Nanalasi .	·····	
TL ABH0 083G TL ABH0 082GI TL ABH0 4 4 0 GE TL ABM0 4	ZZ Timer Label (Only	VC-481GS, GB)	Kanalschalterfilz	entiliter A	
TL ABH0 083G TL ABH0 082GI TL ABH0 4 4 0 GE TL AB M0 4 2 9 GE	ZZ Timer Label (Only Merit Label (Only ZZ Merit Label (Only	. 0.401101	Zeitschalt	1 40	>
TL AB HO O B 3 G TL AB HO O B 2 G TL AB HO 4 4 O G TL AB MO 4 2 9 G KJ B S D 3 O P O 6 G C A R A 3 O C	ZZ Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only OO) Screw	VC-481GS, GB) VC-481NI	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild	id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481W)	2
TL ABH0 083G TL ABH0 082G TL ABH0 440GE TL ABH0 429GE KJBS D30 P060 GCABA30 03GE	Timer Label (Only Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabines (Only	VC-481GS, GB) VC-481N)	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild	id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481W)	2 X
TL AB HO 083G TL ABHO 082G TL ABHO 440GE TL ABHO 429GE (JBSD30P060 GCABA30O3GE CABA30O3GE X-HZ30	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet (Only	VC-481GS, GB) VC-481GS, WI	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube	id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481N) /C-481GS, GB) /C-481N) AE /C-481N1	2 X
TL AB HO OB 3 G TL AB HO OB 2 G TL AB HO 04 2 G TL AB MO 4 2 9 G (JB S D 3 O P O 6 O GCABA 3 O 0 3 G CABA 3 O 0 3 G CABA 3 O 1 3 G CABA 3 O 1 3 G CABA 3 O 1 3 G	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Cabinet Conly Cabinet Conly	VC-481GS, GB) VC-481GS, N) VC-481GS, N) VC-481GBI	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube	id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481N) /C-481GS, GB) /C-481N) AB AB	2 X
TL AB H0 O 83 G TL AB H0 O 82 G TL AB H0 O 82 G TL AB H0 O 4 20 G TL AB M0 O 4 20 G KJ BS D 30 P O 6 0 GCAB A 30 O 3 G E KZ - HZ 30 1 3 G E HZ 30 1 3 G E HZ 30 1 3 G E HZ 30 1 3 G E	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Cabinet Fixing Scre F Cabinet Fixing Scre	VC-481GS, GB) VC-481GS, N) VC-481GS, N) VC-481GB)	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause Oberteil	id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481N) /C-481GS, GB) /C-481N) AB AB AB AB (Nur VC-481CS, W)	2 X
TL AB H0 O 83 G TL AB H0 O 82 GI TL AB H0 O 42 GE TL AB M0 42 GE XJ B S D 30 P O 6 0 GC AB A 30 O 3 GE GC AB A 30 O 3 GE X- HZ 30 1 3 GE HZ 30 1 3 GE HZ 30 1 0 O 6 X S	Timer Label (Only ZZ Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet Fixing Scre Panel Screy Panel Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Panel Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Timer Label (Only Merit Label (Only Screy Top Cabinet Fixing Screy Panel Screy Top Cabinet Fixing Screy	VC-481GS, GB) VC-481N) VC-481GS, N) VC-481GB) W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause Oberteil (id (Nur VC-481GS, Q) d (Nur VC-481N) /C-481GS, GB) /C-481N) /C-481N) AB AB AB (Nur VC-481GS, N) Nur VC-481GS, N) AW	2 X
TL AB HO O 83 G TL AB HO O 82 GI TL AB HO 0 4 29 GE XJ BS D 30 P O 60 GCAB A 30 O 3 GE CAB A 30 O 3 GE X- HZ 30 1 3 GE X- HZ 30 1 3 GE KAB A 30 O 1 1 GEZ	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red) Bottom Please (Only Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red)	VC-481GS, GB) VC-481N) VC-481GS, N) VC-481GB) W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause Oberteil (Gehausefesthaltesc	id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) /C-481GS, GB) /C-481N) (Nur VC-481GS, N) AB AB AB AB AB AB AB AA Nur VC-481GS, N) AW AV Chraube	2 X
TL AB HO O 83 G TL AB HO O 82 GI TL AB HO 0 4 20 GE TL AB MO 4 29 GE XJB S D 30 P O 60 GCAB A 30 O 3 GE X- HZ 30 1 3 GE X- HZ 30 1 3 GE TR S 3 3 O P O 6 X S B S D Y U 30 1 1 GEZ	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet (Only Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red) Bottom Plate Screw (Rother)	VC-481GS, GB) VC-481GS, NJ VC-481GS, NJ VC-481GB) W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause festhaltesc Gehausefesthaltesc	id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) /C-481GS, GB) /C-481N) (Nur VC-481GS, N) AB AB AB AB AB AB AB AA Nur VC-481GS, N) AW AV Chraube	2 X
TL AB H0 O 83 G TL AB H0 O 82 GI TL AB H0 O 42 GE TL AB M0 42 GE XJ B S D 30 P O 6 0 GC AB A 30 O 3 GE GC AB A 30 O 3 GE X- HZ 30 1 3 GE HZ 30 1 3 GE HZ 30 1 0 O 6 X S	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet (Only Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red) Bottom Plate Screw (Rother)	VC-481GS, GB) VC-481GS, NJ VC-481GS, NJ VC-481GB) W W W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause Oberteil (Gehausefesthaltesc Gehausefesthaltesc Gehausefesthaltesc	id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) /C-481GS, GB) /C-481N) (Nur VC-481GS, N) Nur VC-481GB) AN Nur VC-481GB) AN AN AN AN AN AN AN AN AN A	2 X
TL AB HO OB 3 G TL AB HO OB 2 G TL AB HO OB 2 G TL AB MO 4 2 9 G TL AB MO 4 2 9 G GCAB A 3 O 0 3 G CAB A 3 O 0 3 G CAB A 3 O 1 3 G TAB A 3 O 1 3 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 1 G TAB A 3 O 1 C TAB	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red) Bottom Please (Only Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red)	VC-481GS, GB) VC-481GS, NJ VC-481GS, NJ VC-481GB) W W W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause Oberteil (Gehausefesthaltesc Gehausefesthaltesc Gehausefesthaltesc	id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) /C-481GS, GB) /C-481N) (Nur VC-481GS, N) Nur VC-481GB) AN Nur VC-481GB) AN AN AN AN AN AN AN AN AN A	2 X
TL AB HO 083 G TL AB HO 083 G TL AB HO 082 G TL AB HO 4 4 0 G TL AB MO 4 2 9 G CAB A 30 0 3 G CAB A 30 0 3 G CAB A 30 1 3 G F F F F F S S S S S S S S S S S S S S	Timer Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Merit Label (Only Screw Top Cabinet (Only Top Cabinet (Only Cabinet Fixing Screv Panel Screw (Red) Bottom Plate Screw (Rother)	VC-481GS, GB) VC-481GS, NJ VC-481GS, NJ VC-481GB) W W W	Zeitschaltuhrschi Zeitschaltuhrschi Güteschild (Nur V Güteschild (Nur V Schraube Gehause Oberteil (Gehause festhaltesc Gehausefesthaltesc	id (Nur VC-481GS, Q) id (Nur VC-481GS, Q) /C-481GS, GB) /C-481N) (Nur VC-481GS, N) Nur VC-481GB) AN Nur VC-481GB) AN AN AN AN AN AN AN AN AN A	2 X



SCREWS, NUTS, WASHERS, AND WIRE HOLDERS / SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLAGSCHEIBEN, UND KABELHALTER

EF. NO. EF. NR.	PART NO. TEILE NR.	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	SIZE GRÖSSE	KODI
301	XHPSD30P06WS0	Cup Tight Screw	Flachrundkopfschraube	C3P+6S	AA
303	XHPSD30P16WS0	Cup Tight Screw	Flachrundkopfschraube	C3P+16S	AA
304	XHPSD30P12WS0	Cup Tight Screw	Flachrundkopfschraube	C3P+12S	AA
		Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW2,6P+4S	AA
305	XBPSD26P04J00		-	SW3P+5S	AA
306	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	_	AA
307	XBPSD30P04J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	SW3P+4S	
309	XBPSD30P05J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+5S	AA
310	XBPSD30P08J00	Pan Head Screw	Flachkopfschraube	WSW3P+8S	AA
312	XBPSD20P10000	Screw	Schraube	2P+10S	AA
315	XBPSD30P08000	Screw	Schraube	3P+8S	AA
316	LX-HZ3012GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlegscheibe	W3P+6S	AA
	LX-HZ3008GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlegscheibe		AA
318				M3×5	AA
320	LX-XZ3013GEFP	Fixing Screw	Feststellschraube	1	
322	XNES D30 - 02000	Nut	Mutter	M3	AA
323	LHLDW1043GE00	Clamp	Klemme		AA
325	XRESJ25-04000	E Ring	Seegering	E2.5	AA
326	XRESJ30-06000	E Ring	Seegering	E3	AA
327	XRESJ40-06000	E Ring	Seegering	E4	AA
I		-	1 2 2	2.1W4.5-0.5	AA
328	XWHJZ21-05045	Polyslider Washer	Polygleitscheibe		
329	XWHJZ31-01044	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	3.1W4.4-0.13	AA
330	XWHJZ31-02044	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	3.1W4.4-0.25	AA
331	XWHJZ31-05044	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	3.1W4.4-0.5	AA
332	XWHJZ34-05054	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	3,45W10-0.5	AA
333	XWHJZ42-05070	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	4.2W7-0.5	AA
I			,	5.2W8-0.5	AE
334	XWHJZ52-05080	Polyslider Washer	Polygleitscheibe		AA
335	XWHJZ31-05054	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	3.1W5.4-0.5	
336	LX-WZ1005GE00	Polyslider Washer with Cut	Polygleitscheibe mit Einschnitt	1.6W4-0.5	AA
337	LX-WZ1006GE00	Polyslider Washer with Cut	Polygleitscheibe mit Einschnitt	2,5W5.4-0.5t	AA
338	LX-WZ1007GE00	Polyslider Washer with Cut	Polygleitscheibe mit Einschnitt	3,0W5.4-0.5	ΑÆ
341	LX-BZ3047GEFD	Screw	Schraube		A/
342	XBPSD30P10JS0	Screw	Schraube	WSW3P+10S	AA
I		=		SW3P+4S	AA
343	XBPSD30P04J00	Screw	Schraube	SWSLite	
344	LX-BZ3039GEFN	Screw	Schraube		AA
345	XBPBN30P04000	Screw	Schraube		AΑ
346	LX-HZ3007GEFD	Screw with Washer	Schraube mit Unterlegscheibe	W3P+10S	AA
347	LX-HZ3014GEFD	Screw	Schraube	WSW3P+8S	AA
348	LX-XZ3001GEFD	Fixing Screw	Feststellschraube	M2x3	A/
349	LHLDW1019GEZZ	Wire Holder (Small)	Kabelhalter (Klein)		AC
,	ļ				- AA
350	LHLDW9003GEZZ	Wire Holder	Kabelhalter		
352	XWHJZ52-15090	Polyslider Washer	Polygleitscheibe	5.2W9.0-1.5	AE
53	XBPSD20P03000	Screw	Schraube	2P+3S	AA
154	XBPSD20P00J00	Screw	Schraube		AA
355	XWHJZ42-02070	Polyslider Washer	Polygleitscheibe mit Einschnitt	4.2W7-0.25	AA

SHARP